

ficha de información del producto

Marca comercial	Electrolux
Modelo	LFP229X 942150735
Consumo de energía anual (kWh/año)	57.5
Clase de eficiencia energética	C
Eficiencia fluidodinámica	12.7
Clase de eficiencia fluidodinámica	E
Eficiencia de iluminación (lux/W)	9
Clase de eficiencia de iluminación	E
Eficiencia del filtrado de grasa (%)	76
Clase de eficiencia del filtrado de grasa	C
Flujo de aire a velocidad mínima y máxima en uso normal (m3/h)	256 m3/h/368 m3/h
Flujo de aire en ajuste ultrarrápido o reforzado (m3/h)	-
Emisiones sonoras ponderadas A en ajuste mínimo y máximo de uso normal (dB(A))	52 dB(A)/58 dB(A)
Emisiones sonoras ponderadas A en ajuste ultrarrápido o reforzado de uso (dB(A))	-
Consumo de energía en espera (W)	0.01
Consumo de energía en modo apagado (W)	0.01

Información de producto según EU 66/2014

Atributo	Símbolo	Valor	Unidad
Identificación del modelo		LFP229X 942150735	
Consumo anual de energía	AEC _{campana}	57.5	kwh/a
Factor de incremento temporal	f	1.5	
Eficiencia fluidodinámica	FDE _{campana}	12.7	
Índice de eficiencia energética	EEl _{campana}	79.9	
Flujo de aire medido en el punto de máxima eficiencia	QBEP	208,0	m3/h
Presión de aire medida en el punto de máxima eficiencia	PBEP	213	Pa
Flujo de aire máximo	Q _{máx}	368,0	m3/h
Potencia eléctrica de entrada medida en el punto de máxima eficiencia	WBEP	97,0	W
Potencia nominal del sistema de iluminación	WL	6,0	W
Iluminancia media del sistema de iluminación en la superficie de cocción	E _{media}	54	lux
Consumo eléctrico en modo de espera	P _s	0.01	W
Consumo eléctrico en modo apagado	P _o	0.01	W
Nivel sonoro	LWA	58 dB(A)	dB

EN 61591: Campanas extractoras de cocina para uso doméstico. Métodos de medida de su aptitud para la función.

EN 60704-2-13: Código de ensayo para la determinación del ruido aéreo emitido por los aparatos electrodomésticos y análogos — Parte 2-13: Requisitos particulares para campanas extractoras de cocina.

EN 50564: Aparatos electrodomésticos y equipos de oficina. Medición del consumo de energía en modo en espera (standby)

Consejos para el uso adecuado con el fin de reducir el impacto ambiental:

- Cuando se comienza a cocinar, encender la campana a la velocidad más baja y mantenerla encendida durante unos minutos una vez que finalice la cocción.
- Aumentar la velocidad solamente en el caso de alta producción de humos y olores, y usar las velocidades boost sólo en condiciones extremas.
- Cuando sea necesario, reemplazar el filtro de carbón para mantener la buena eficiencia de absorción de olores.
- Cuando sea necesario, lavar el filtro antigrasa para mantener la buena eficiencia de absorción de olores.
- Utilizar el diámetro máximo del sistema de extracción descrito en este manual con el fin de maximizar la eficiencia y minimizar el ruido.