

(HR) Digitalni vremenski programator

Upute za uporabu

Prije uporabe vremenskog programatora pažljivo pročitajte upute za uporabu.

UPOZORENJE!

Koristite samo u suhim zatvorenim prostorima.

Nemojte uzajamno uključivati.

Povucite utikač kako biste isključili uređaj iz napajanja.

Bez napona je samo kada je utikač izvučen.

VAŽNO

Nikada nemojte koristiti vremenski programator za opterećenje veće od 16 ampera. Uvijek provjerite je li utikač umetnut. To se također odnosi na utikač koji su priključeni na vremenski programator. Ako je vremenski programator potrebljao očistiti, potrebno ga je izvaditi iz utičnice. Zatim očistite suhom krpom.

NIKADA NE MIJENJAJTE VREMENSKI PROGRAMATOR U VODI ILI DRUGIM TEKUĆINAMA.

Grijajući ili slični proizvodi nikada ne smiju raditi bez nadzora kada je vremenski programator u upotrebi. Proizvođač ne preporučuje spajanje takvih uređaja na vremenski programator.

FUNKCIJA POJEDINAČNIH TIPKI

1. R: Brše sve podatke u memoriji uključujući trenutno vrijeme i sve programe.
2. PROG / +: Postavite trenutno vrijeme s kombinacijom tipki EINST, - ; Postavite programe s kombinacijom tipki EINST, - ; Postavite CD („Count Down“/ hrv. „odbrojavanje“) s kombinacijom tipki EINST, - . Istovremeno pritisnite PROG / + i - za prijelaz u način rada UHR (hrv. SAT) iz programskih postavki ili postavki CD-a.
3. EINST: Postavljanje trenutnog vremena u kombinaciji s tipkama PROG / +, - ; Postavljanje programa u kombinaciji s tipkama PROG / +, - ; Postavljanje CD-a u kombinaciji s tipkama PROG / +, - ;
4. -: Postavljanje trenutnog vremena u kombinaciji s tipkama EINST, PROG / +; Postavljanje programa u kombinaciji s tipkama EINST, PROG / +;
5. ZUFALL: Postavljanje ili onemogućavanje funkcije ZUFALL (hrv. NASUMIČNO).
6. CD: Uključuje ili isključuje funkciju odbrojavanja.
7. MANUELL: Odabir načina rada (EIN, AUTO, AUS); Prebršite programe ili dohvivate prepisane programe.

OSNOVNE ZNAČAJKE

1. LED indikator napajanja
2. 10 ON/OFF programa s intervalima od 1 minute
3. Načini rada: MANUELL EIN/AUTO/MANUELL/AUS (hrv. RUČNO UKLJUČENO / AUTO / RUČNO ISKLJUČENO).
4. Odabir 12/24-satnog načina rada.
5. LCD zaslon s prikazom sekundi.
6. Dostupna je funkcija ljetnog računanja vremena.
7. Nasumična funkcija s nasumičnim intervalima od 10-31 minuta između 18:00 i 6:00 ujutro.
8. 16 kombinacija dana ili blokova dana kako slijedi: PON UTO SRI ČET PET SUB NED PON, UTO, SR, ČET, PET, SUB, NED PON, UTO, SR, ČET, PET, SUB NED PON, UTO, SRI, ČET, PET, SUB PON, SR, PET UTO, ČET, SUB, PON, UTO, SR ČET, PET, SUB PON, SR, PET, NED
9. Maksimalno 99 sati 59 minuta 59 sekundi s funkcijom odbrojavanja (CD).
10. Pozadinsko svjetlo

POKRETANJE

1. Priklučite vremenski programator na običnu 230V utičnicu i uključite ga. Ostavite vremenski programator uključen oko 10 minuta kako biste napunili pričuvnu bateriju.

2. Izbrisite sve prethodne informacije pritiskom na tipku R siljastim predmetom poput olovke ili kemijske olovke nakon procesa učitavanja.
3. Vremenski programator se sada može postaviti.

POSTAVLJANJE VREMENA

1. Pritisnite tipku PROG / + ili tipku - dok "UHR" ne zasvijeti na LCD zaslonu.
2. Pritisnite tipku EINST na 2 sekunde, barem dok "MO" za ponedjeljak ne počne svijetliti, pritisnite PROG / + ili - za odabir dana u tjednu.
3. Ponovno pritisnite tipku EINST za ulazak u postavku vremena. "SAT" će početi treperiti. Pritisnite PROG / + ili - za odabir trenutnog sata.
4. Ponovno pritisnite tipku EINST za ulazak u postavku minuta. "MINUTE" će početi treperiti. Pritisnite PROG / + ili - za odabir trenutne minute.
5. Ponovno pritisnite tipku EINST kako biste dovršili postavljanje.
6. Za restartiranje trenutnog vremena ponovite gore navedene korake.

POSTAVLJANJE PROGRAMA

1. S vremenskim programatorom u načinu prikaza sata, jednom pritisnite tipku PROG / + za pristup prvoj postavci „EIN“ (hrv. UKLJUČIVANJE) --:-.
2. Pritisnite tipku EINST jedanput. "MO" počinje treperiti. Pritisnite tipku PROG / + ili - za odabir kombinacije dana za ovaj program.
3. Ponovno pritisnite tipku EINST za ulazak u postavku sata. "UHR" će početi treperiti. Pritisnite PROG / + ili - za odabir sata uključenja za ovaj program.
4. Ponovno pritisnite tipku EINST za ulazak u postavku minuta. "MINUTE" će početi treperiti. Pritisnite PROG / + ili - za odabir sata uključenja za ovaj program.
5. Ponovno pritisnite tipku EINST kako biste dovršili postavke „EIN“ programa.
6. Ponovno pritisnite tipku PROG / + za odabir postavke „AUS“ --:-.
7. Ponovite postupak 2-5 da biste dovršili postavke „AUS“.
8. Ako je potrebno, ponovite korake 1-7 kako biste dodali još 9 postavki EIN / AUS (hrv. UKLJUČIVANJA / ISKLJUČIVANJA).
9. Pritisnite tipku PROG / + i - istovremeno za izlaz iz načina rada za podešavanje programa i povratak u način rada sata.

Napomena:

- a. Za pozivanje bilo kojeg od programa za EIN / AUS, pritisnite tipku MANUELL u načinu podešavanja programa. Zaslon zamjenjuje program crticama „--:-“. Ako želite koristiti samo neke od programa EIN / AUS, provjerite da ostatak programa EIN / AUS pokazuje „--:-“
- b. Provjerite programe kako biste bili sigurni da se postavke ne preklapaju. Ako se postavke preklapaju, vremenski programator za uključivanje/isključivanje izvršava se prema vremenu programa, a ne prema broju programa. Program isključivanja ima prioritet nad programom uključivanja.
- c. Ako želite aktivirati program, provjerite je li vremenski programator u AUTO načinu rada i jesu li funkcije ZUFALL i CD isključene.

POSTAVKE RUČNO UKLJUČENO / AUTO / RUČNO ISKLJUČENO

Načini rada se ne mogu mijenjati dok se program postavlja. Pritisnite tipku MANUELL za prikaz: "EIN" - priključeni uređaj ostaje UKLJUČEN. "AUS" - priključeni uređaj ostaje ISKLJUČEN. "AUTO" - priključeni uređaj slijedi programirane postavke. Napomena: Ako se način rada promijeni iz EIN u AUTO, uređaj će ostati UKLJUČEN dok se ne izvrši sljedeći program.

FUNKCIJA NASUMIČNO (ZUFALL)

1. Pritisnite tipku ZUFALL. LCD zaslon prikazuje R (ZUFALL). Aktivirana je funkcija ZUFALL.
2. Kada je ZUFALL omogućen, vremenski programator će se aktivirati u nasumičnim intervalima od 10-31 minuta između 18:00 i 6:00 ujutro.

3. Ponovno pritisnite tipku ZUFALL kako biste isključili funkciju. Funkcija ZUFALL ne može se postaviti u PROGRAM i CD načinu rada.
4. Funkcija ZUFALL može se postaviti samo u AUTO načinu rada između 18:00 i 6:00 AM.

FUNKCIJA ODBROJAVA VANA (CD)

1. Dok je vremenski programator u statusu prikaza sata, pritisnite gumb "-" za postavljanje programa odbrojavanja. Na zaslonu će pojavljivati "CD".
2. Pritisnite tipku EINST jednom, "EIN" ili "AUS" će početi treperiti. Pritisnite tipku PROG / + ili - za odabir načina rada odbrojavanja EIN ili AUS. Ako je odabran "EIN", vremenski programator bit će uključen tijekom faze odbrojavanja. Nakon isteka odbrojavanja, uredaj se isključuje i obrnuti.
3. Ponovno pritisnite tipku EINST za ulazak u postavku sata. "UHR" će početi treperiti. Pritisnite PROG / + ili - za odabir sata za odbrojavanje (od 0 do 99 sati).
4. Ponovno pritisnite tipku EINST za ulazak u postavku minuta. "MINUTE" će početi treperiti. Pritisnite PROG / + ili - za odabir minuta za odbrojavanje (od 0 do 59 minuta).
5. Ponovno pritisnite tipku EINST za ulazak u postavku sekundi. "SEKUNDE" će početi treperiti. Pritisnite PROG / + ili - za odabir sekundi za odbrojavanje (od 0 do 59 sekundi).
6. Ponovno pritisnite tipku EINST kako biste dovršili postavljanje odbrojavanja.
7. Pritisnite tipku CD jednom za aktiviranje programa odbrojavanja. (Ponovo pritisnite tipku CD kako biste isključili program odbrojavanja i vratili zadano vrijeme odbrojavanja).
8. CD treperi na zaslonu kada se pritisne tipka CD u načinu rada sata. To znači da je funkcija CD-a izvršena.

Napomena: Provjerite je li način rada postavljen na AUTO. Funkcija ZUFALL je isključena.

12/24-SATNI NAČIN RADA

Istovremeno pritisnite tipke CD i EINST za prebacivanje prikaza sata između 12 i 24- satnog prikaza.

FUNKCIJA LJETNOG VREMENA

1. Istovremeno pritisnite tipke MANUELL i EINST. LCD prikazuje S (ljetno računanje vremena). Vrijeme se postavlja unaprijed za 1 sat.
2. Za povratak na zimsko računanje vremena, ponovno pritisnite te dvije tipke. Vrijeme se vraća za 1 sat. S se ponovno pojavljuje na LCD-u.

Prioriteti programa (poredani od najvažnijeg prema najmanje važnom)

Imajte na umu prioritete programa kada koristite vremenski programator:

1. RUČNO UKLJUČENO ili RUČNO ISKLJUČENO (MANUELL EIN ili AUS)> 2. ZUFALL> 3. CD> 4. PROGRAM.

Uredaj prvo izvršava RUČNO UKLJUČENO ili RUČNO ISKLJUČENO, ZUFALL kao drugi, CD kao treći i PROGRAM kao zadnji. Molimo odaberite ispravan način rada.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Radni napon:	230V ~ 50Hz
Maks. kapacitet:	16 (2) A, 3600W
Min. prog. vrijeme:	1 minuta
Temperatura okoline tijekom rada:	-10 °C / + 40 °C
Točnost sata:	+/- 1 minuta
mjesečno	
Baterija:	NiMG 1.2V> 100
sati	
Vrsta:	1.B.S.
Stupanj onečišćenja:	2
Nazivni impulsni napon:	2,5kV

Ispravno odlaganje proizvoda



Ova oznaka označava da se unutar EU ovaj proizvod ne smije odlagati s drugim kućnim otpadom. Propisno reciklirajte ovaj proizvod kako biste spriječili moguću štetu po okoliš ili zdravstvene rizike od nekontroliranog odlaganja otpada, istovremeno promičući ekološki prihvatljivu ponovnu upotrebu materijalnih resursa. Odnosite rabljeni proizvod na odgovarajuće mjesto za prikupljanje ili se obratite prodavaču kod kojeg ste kupili proizvod. Vaš prodavač će prihvati rabljeni proizvod i poslati ga u ekološki prihvatljivo postrojenje za recikliranje.