

## Ölwechselkanister

### Beschreibung

- Fassungsvermögen 10 l
- separate Entlüftungsschraube
- passend für Pkw und Motorrad
- inklusive Sieb

Maße: 57 x 32 x 13 cm (L x B x H)



### Einsatzgebiet

Für den umweltschonenden Do-it-yourself-Ölwechsel ohne Hebebühne.

### Hinweis

Vor dem Eingießen des Altöls beide Flügelschrauben des Ölwechselkanisters herausdrehen. Ansonsten kann es zum Überlaufen der Wanne kommen.

### Anwendung

Vor dem Ölwechsel beide Flügelschrauben des Ölwechselkanisters herausdrehen und ihn mit der Vertiefung unter der Ölablassschraube platzieren. Für Transport und Lagerung wieder verschließen.

### Erhältliche Gebinde

1 stk Karton    7055  
D

**Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.**