

Messingfeuerzeuge

Wie wird verhindert, dass mein Zippo-Messingfeuerzeug anläuft?

Jedes Zippo-Messingfeuerzeug ist mit einer leichten Schutzschicht überzogen, die vor seinem Gebrauch ein Anlaufen verhindert. Die Schutzschicht nutzt sich bei normalem Gebrauch ab.

Wie kann ich mein Zippo-Messingfeuerzeug reinigen?

Um die natürliche Patina von massivem Messing wieder herzustellen, empfehlen wir Folgendes:

- Hochpoliertes Gehäuse: Mit Messingpolitur reinigen.
- Gebürstetes Messinggehäuse: Mit einem leichten bis mittelkräftigen Mehrzweck-Reinigungskissen (z. B. Scotch Brite) sanft reinigen (keinen Putzrasch benutzen). Das Kissen vorsichtig in Faserlaufrichtung des Finish reiben.

Wie kann ich das lasergravierte Messingdesign auf dem matten Überzug meines Feuerzeugs reinigen?

Das gelaserte Design legt die Messingoberfläche frei, die anlaufen kann. Dies ist normal bei Messing. Zur Reinigung des Messings empfehlen wir ein weiches Tuch und Messingreiniger.

Antikisiertes Finish

Nutzt sich das antikisierte Finish meines Feuerzeugs ab?

Dieses Feuerzeug hat ein einzigartiges Finish, das ihm ein gebrauchtes, nostalgisches Aussehen verleiht. Dies ist kein permanentes Finish und nutzt sich mit der Zeit ab.

Wie kann ich verhindern, dass sich das antikisierte Finish meines Zippo-Feuerzeugs abnutzt?

Wenn das antikisierte Finish mit Alkohol oder Feuerzeugbenzin in Kontakt kommt, beginnt es sofort, sich abzunutzen. Achten Sie daher beim Füllen des Feuerzeugs darauf, dass kein Feuerzeugbenzin auf das Gehäuse verschüttet wird.

Goldfeuerzeuge

Wie kann ich das Finish meines Zippo-Goldfeuerzeugs reinigen?

Reinigen Sie die plattierten Teile vorsichtig mit einem weichen Tuch und Wasser oder Zippo-Feuerzeugbenzin. Verwenden Sie keine scheuernden Mittel.

Pfeifenfeuerzeuge

Wodurch zeichnet sich der Zippo-Pfeifenfeuerzeugeinsatz aus?

Das Rohr des Zippo-Pfeifenfeuerzeugs umschließt die Flamme in einem Metalleinsatz, wodurch die Flamme direkt in die Pfeife gezogen wird, ohne den Kolben zu beschädigen. Der Pfeifenfeuerzeugeinsatz passt in jedes Standard-Sturmfeuerzeug von Zippo (nicht in das Slim-Modell).

Wie nehme ich die Kappe vom Rohr ab?

Die Kappe auf dem Rohr des Zippo-Pfeifenfeuerzeugs kann zum Reinigen oder Warten abgenommen werden. Schieben Sie dazu den Daumnagel auf beiden Seiten unter die Kante und heben die Kappe an.

