

ⓘ **Digitale Wochenzeitschaltuhr**

Sämtliche Anweisungen sind zu lesen. Bewahren Sie diese Gebrauchsanweisung zum späteren Nachschlagen gut auf! Geben Sie das Gerät nur mit Gebrauchsanweisung an andere Personen weiter.

Lieferumfang

1 Wochenzeitschaltuhr

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Die Wochenzeitschaltuhr verfügt über eine Steckdose, die über die eingebaute elektronische Zeitschaltuhr ein- oder ausgeschaltet werden kann. Dadurch kann z.B. eine Lampe oder ein anderes Gerät automatisch geschaltet werden. Für den Datenerhalt bei Spannungsausfall ist ein langliebiges NiMH-Akku fest eingebaut (nicht wechselbar). Bei Spannungsausfall bleiben die von Ihnen vorgenommenen Einstellungen ca. 100 Stunden erhalten. Eine Verwendung ist im Innen- oder regengeschützten Außenbereich erlaubt.

Sicherheitshinweise

- Das eigenmächtige Umbauen und/oder Verändern des Gerätes ist nicht gestattet.
- Das Gerät ist kein Spielzeug, es gehört nicht in Kinderhände.
- Fassen Sie das Gerät nicht mit nassen oder feuchten Händen an.
- Setzen Sie das Gerät sofort außer Betrieb, wenn anzunehmen ist, dass ein gefahrloser Betrieb nicht mehr möglich ist. Ein gefahrloser Betrieb ist nicht mehr möglich, wenn:
 - das Gerät sichtbare Beschädigungen aufweist,
 - das Gerät nicht mehr funktioniert,
 - das Gerät längere Zeit unter ungünstigen Verhältnissen gelagert wurde.
- Überlasten Sie das Produkt nicht. Die maximale Anschlussleistung (-> Technische Daten) darf nicht überschritten werden.
- Als Spannungsquelle darf nur eine korrekt angeschlossene Netzsteckdose (230 V~ /50 Hz) verwendet werden.
- Nicht hintereinander stecken.
- Nicht abgedeckt betreiben.
- Spannungsfrei nur bei gezogenem Stecker.
- Nur zur Verwendung in trockenen Räumen.

Inbetriebnahme

Hinweis: In der Zeitschaltuhr ist ein Akku fest eingebaut. Dieser erlaubt die Programmierung der Zeitschaltuhr auch dann, wenn die Zeitschaltuhr nicht in die Netzsteckdose eingesteckt ist. Allerdings ist der Akku in der Regel bei Lieferung leer und muss aufgeladen werden. Lassen Sie die Zeitschaltuhr hierzu circa. 14 Stunden in der Netzsteckdose eingesteckt.

- Stecken Sie die Zeitschaltuhr in eine Netzsteckdose.
- Löschen Sie alle werkseitig voreingestellten Daten (Uhrzeit, Schaltprogramme, usw.), indem Sie die versenkt angeordnete Taste **>>RESET<<** solange betätigen (z.B. mit einem Kugelschreiber oder Zahnstoher), bis die Anzeige im Display erlischt.

Tip! Betätigen Sie die Taste **>>RESET<<** auch, falls auf dem Display nach längerem Nichtbenutzen trotz Aufladen des Akkus keine Anzeige erscheint.

Allgemeine Produktmerkmale

- 10 ON/OFF-Programme mit Einstellungsintervallen von 1 Minute.
- Optionen: MANUAL ON/AUTO/MANUAL OFF.
- 12-/24-Stunden-Format.
- LCD mit Sekundenanzeige.
- Sommerzeit einstellbar.
- Zufallsfunktion mit Zufallseinstellungen von 10 bis 31 Minuten von 18:00 bis 6:00 Uhr.
- 16 Tageskombinationen oder Tagesblöcke; siehe nachfolgende Auflistung:

MO (Montag)
TU (Dienstag)
WE (Mittwoch)
TH (Donnerstag)
FR (Freitag)
SA (Samstag)
SU (Sonntag)

MO, TU, WE, TH, FR, SA, SU
MO, TU, WE, TH, FR, SA, SU

MO, TU, WE, TH, FR, SA
MO, WE, FR

TU, TH, SA
MO, TU, WE

TH, FR, SA
MO, WE, FR, SU

8. CD-Funktion (COUNTDOWN) mit einer möglichen Einstellung von maximal 99 Stunden, 59 Minuten und 59 Sekunden.

Erstmaliger Betrieb

- Schließen Sie die Zeitschaltuhr an eine herkömmliche 230 V-Steckdose an und schalten Sie die Uhr dann ein. Lassen Sie die Stützbatterie ca. 14 Stunden lang aufladen.
- Löschen Sie alle aktuellen Daten, indem Sie nach dem Ladevorgang die Taste R mit einem spitzen Gegenstand (z.B. Stift oder Bleistift) drücken.
- Die Zeitschaltuhr kann dann für den weiteren Gebrauch eingestellt werden.

Uhrzeit und Wochentag einstellen

- Drücken Sie die Taste **>>SET<<** bis die LCD Anzeige blinkt
- Mithilfe der **>>UP<<** oder **>>DOWN<<** Taste kann nun der Wochentag festgelegt werden.
- Für die Einstellung der Stunden bitte die **>>SET<<** Taste drücken und mithilfe der Tasten **>>UP<<** und **>>DOWN<<** die Uhrzeit einstellen.
- Für die Einstellung der Minuten bitte die **>>SET<<** Taste drücken und mithilfe der Tasten **>>UP<<** und **>>DOWN<<** die Uhrzeit einstellen.

MANUAL ON/AUTO/MANUAL OFF

Während der Programmeneinstellungen kann der Betriebsmodus nicht geändert werden.

- Drücken Sie die Taste **>>MANUAL<<**, um nacheinander einen der drei Modi anzuzeigen.
- Programme können nur im AUTO-Modus ausgeführt werden. Wenn der AUTO-Modus ausgewählt ist, funktioniert die Zeitschaltuhr gemäß den eingestellten Programmen. In den Modi MANUAL ON oder MANUAL OFF werden alle Programme ignoriert und die Zeitschaltuhr funktioniert nicht. Im Modus MANUAL ON ist die Leistungsabgabe immer AKTIVIERT. Im Modus MANUAL OFF ist die Leistungsabgabe dauerhaft deaktiviert.

- Wenn Sie vom Modus MANUAL ON in den AUTO-Modus umschalten, behält die Zeitschaltuhr die Einstellung für MANUAL ON bis zum nächsten Programm bei.
- Stecken Sie den Verbraucher in die Steckdose auf der Front der Zeitschaltuhr.
 - Schalten Sie den Verbraucher ein (z.B. über Netzschalter). Nur so kann später die Zeitschaltuhr das automatische Ein- und Ausschalten durchführen.
 - Wählen Sie die gewünschte Betriebsart (automatisch/manual).

Reinigung

- Reinigen Sie das Gehäuse des Geräts gegebenenfalls mit einem leicht feuchten Tuch. Benutzen Sie keine aggressiven Reinigungsmittel.

Technische Daten

Spannung 230 V~, 50 Hz
Max. Last 8(1)A, 1800 W
Mindesteinstellung Zeit 1 Minute
Genauigkeit +/- 1 Minute pro Monat
Stützbatterie NiMH 1,2 V >100 Stunden

Entsorgungshinweis

- Altgerät bei Sammelstellen abgeben, nicht über normalen Hausmüll entsorgen. Batterien/Akkus herausnehmen, wenn keine Wiederverwendung vorgesehen ist.

Einschaltzeit einstellen

- Drücken Sie die Taste **>>UP<<**, bis in der LCD-Anzeige 1_ON leuchtet. Sie können nun die erste Einstellung vornehmen.
- Drücken Sie einmal kurz die Taste **>>SET<<** in der LCD-Anzeige blinkt der Wochentag.
- Drücken Sie die Taste **>>UP<<** oder **>>DOWN<<** zur Einstellung des Wochentags/der Tageskombinationen.
- Drücken Sie einmal kurz die Taste **>>SET<<**, „Stunden“ blinkt im Display.
- Drücken Sie die Taste **>>UP<<** oder **>>DOWN<<** zur Einstellung der Stunden („HOURL“).
- Drücken Sie einmal kurz die Taste **>>SET<<**, „Minute“ blinkt im Display.
- Drücken Sie die Taste **>>UP<<** oder **>>DOWN<<** zur Einstellung der Minuten („Minute“).

Ausschaltzeit einstellen

- Drücken Sie die Taste **>>UP<<**, bis in der LCD-Anzeige 1_ON leuchtet. Sie können nun die erste Einstellung vornehmen.
- Drücken Sie einmal kurz die Taste **>>SET<<** in der LCD-Anzeige blinkt der Wochentag.
- Drücken Sie die Taste **>>UP<<** oder **>>DOWN<<** zur Einstellung des Wochentags/der Tageskombinationen.
- Drücken Sie einmal kurz die Taste **>>SET<<**, „Stunden“ blinkt im Display.
- Drücken Sie die Taste **>>UP<<** oder **>>DOWN<<** zur Einstellung der Stunden („HOURL“).
- Drücken Sie einmal kurz die Taste **>>SET<<**, „Minute“ blinkt im Display.
- Drücken Sie die Taste **>>UP<<** oder **>>DOWN<<** zur Einstellung der Minuten („Minute“).

Beispiel: Timer jeden Tag EIN um 17:15 und AUS um 22:30.

- Drücken Sie die Taste **>>UP<<** oder **>>DOWN<<**, bis in der LCD-Anzeige 1_ON leuchtet.
- Drücken Sie einmal kurz die Taste **>>SET<<**, im Display blinkt „der Wochentag“.
- Drücken Sie die Taste **>>UP<<** oder **>>DOWN<<**, bis im Display „MO, TU, WE, TH, FR, SA, SU“ leuchtet.
- Drücken Sie einmal kurz die Taste **>>SET<<**, „Stunden“ blinkt im Display.
- Fassen Sie das Gerät sofort außer Betrieb, wenn anzunehmen ist, dass ein gefahrloser Betrieb nicht mehr möglich ist. Ein gefahrloser Betrieb ist nicht mehr möglich, wenn:
 - das Gerät sichtbare Beschädigungen aufweist,
 - das Gerät nicht mehr funktioniert,
 - das Gerät längere Zeit unter ungünstigen Verhältnissen gelagert wurde.
- Überlasten Sie das Produkt nicht. Die maximale Anschlussleistung (-> Technische Daten) darf nicht überschritten werden.
- Als Spannungsquelle darf nur eine korrekt angeschlossene Netzsteckdose (230 V~ /50 Hz) verwendet werden.
- Nicht hintereinander stecken.
- Nicht abgedeckt betreiben.
- Spannungsfrei nur bei gezogenem Stecker.
- Nur zur Verwendung in trockenen Räumen.

Zufallsfunktion

- Drücken Sie die Zufallsaste **>>RND<<**. In der LCD-Anzeige leuchtet R (ZUFALL). Die RND-Funktion ist nun aktiviert.
- Wenn die Zufallsfunktion aktiviert ist, wird die Zeitschaltuhr von 18:00 bis 6:00 Uhr willkürlich für eine Dauer von 10 bis 31 Minuten aktiviert.
- Drücken Sie die Taste **>>RND<<** erneut, um die Funktion zu deaktivieren. Die RND-Funktion kann während der PROGRAM- und CD-Einstellungen nicht konfiguriert werden.
- Die RND-Funktion kann nur im AUTO-Modus zwischen 18:00 und 6:00 Uhr ausgeführt werden.

Countdown-Funktion (CD)

- Drücken Sie die Taste **>>DOWN<<**, bis in der LCD-Anzeige CD leuchtet; Sie können nun die CD-Zeit einstellen.
- Drücken Sie einmal kurz die Taste **>>SET<<**; im Display blinkt die Anzeige „ON“ oder „OFF“.
- Drücken Sie die Taste **>>UP<<** oder **>>DOWN<<** zur Auswahl von „ON“ oder „OFF“.
- Drücken Sie einmal kurz die Taste **>>SET<<**, „Stunden“ blinkt im Display.
- Drücken Sie die Taste **>>UP<<** oder **>>DOWN<<** zur Einstellung der Stunden („HOURL“).
- Drücken Sie einmal kurz die Taste **>>SET<<**, „Minuten“ blinkt im Display.
- Drücken Sie einmal kurz die Taste **>>SET<<**, „Sekunden“ blinkt im Display.
- Drücken Sie die Taste **>>UP<<** oder **>>DOWN<<** zum Einstellen der Sekunden („SE-COND“).
- Drücken Sie die Taste **>>SET<<** und die Zeitanzeige leuchtet dauerhaft.
- Drücken Sie die Taste **>>CD<<** die COUNTDOWN-Zeit wird gestartet.
- Drücken Sie die Taste **>>CD<<** erneut, der COUNTDOWN-Timer hält an und es wird wieder die primäre COUNTDOWN-Zeit angezeigt.
- Es kann eine COUNTDOWN-Zeit von maximal 99 Stunden, 59 Minuten und 59 Sekunden eingestellt werden.
- Die CD-Funktion kann nur ausgeführt werden, wenn der AUTO-Modus eingestellt und die RND-Funktion deaktiviert ist.
- CD blinkt in der LCD-Anzeige, wenn Sie in den Uhrzeitmodus zurückkehren. Dies weist somit darauf hin, dass die CD-Funktion ausgeführt wird.

12-/24-Stunden-Format

Drücken Sie im Uhrzeitmodus gleichzeitig die Tasten **>>CD<<** und **>>SET<<**, um für die Zeitanzeige das 12- oder 24-Stunden-Format auszuwählen.

Sommerzeit

- Drücken Sie gleichzeitig die Tasten **>>MANUAL<<** und **>>SET<<**. In der LCD-Anzeige leuchtet S (Sommerzeit). Die Uhrzeit wird um 1 Stunde vorgestllt.
- Um wieder die Winterzeit einzustellen, drücken Sie erneut die beiden Tasten; die Uhrzeit wird um 1 Stunde zurückgestellt und S erlischt in der Anzeige.

Reihenfolge zur Ausführung der Einstellungen

Während der Einstellung der Zeitschaltuhr gilt folgende Reihenfolge für die unterschiedlichen Funktionen:

- MANUAL ON ODER MANUAL OFF —> 2. RND —> 3. CD —> 4. PROGRAM.
- Die Zeitschaltuhr führt zunächst die Einstellungen für MANUAL ON ODER MANUAL OFF aus, als zweites die Einstellungen für die RND-Funktion, als drittes die Einstellungen für die CD-Funktion und als letztes die Einstellungen für die PROGRAM-Funktion, sofern die Zeitschaltuhr in Betrieb ist. Stellen Sie den richtigen Betriebsmodus ein.

Anschluss eines Verbrauchers

- Stecken Sie den Verbraucher in die Steckdose auf der Front der Zeitschaltuhr.
- Schalten Sie den Verbraucher ein (z.B. über Netzschalter). Nur so kann später die Zeitschaltuhr das automatische Ein- und Ausschalten durchführen.
- Wählen Sie die gewünschte Betriebsart (automatisch/manual).

Reinigung

- Reinigen Sie das Gehäuse des Geräts gegebenenfalls mit einem leicht feuchten Tuch. Benutzen Sie keine aggressiven Reinigungsmittel.

Technische Daten

Spannung 230 V~, 50 Hz
Max. Last 8(1)A, 1800 W
Mindesteinstellung Zeit 1 Minute
Genauigkeit +/- 1 Minute pro Monat
Stützbatterie NiMH 1,2 V >100 Stunden

Entsorgungshinweis

- Altgerät bei Sammelstellen abgeben, nicht über normalen Hausmüll entsorgen. Batterien/Akkus herausnehmen, wenn keine Wiederverwendung vorgesehen ist.

Hergestellt für:

MTS MarkenTechnikService GmbH & Co. KG
Carl-Benz-Str.8e 2
76716 Rülzheim

ⓘ **Digitale weckschakelklok**

Alle Instruces durchlesen. Deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig bewaren om later te kunnen raadplegen. Geef het apparaat altijd met deze gebruiksaanwijzing door aan derden.

Verpakingsinhoud

1 weckschakelklok

Beoogd gebruik

De weckschakelklok beschikt over een contactdoos, die via de ingebouwde elektronische tijdschakelklok kan worden in- of uitgeschakeld. Hiermee kan bijv. een lamp of een ander apparaat automatisch worden geschakeld. Voor behoud van de instelgegevens bij stroomstoring is een duurzame NiMH-accu vast ingebouwd (niet vervangbaar). Bij stroomstoring worden de door u ingevoerde instellingen ca. 100 uur bewaard. Gebruik binnenshuis toegestaan, buitenshuis alleen op spatwatervrije locaties.

Veiligheidsinstructies

- Het zelf aanbrengen van modificaties en/of wijzigingen aan het apparaat is verboden.
- Het apparaat is geen speelgoed, buiten het bereik van kinderen houden.
- Raak het apparaat nooit aan met natte of vochtige handen.
- Het apparaat onmiddellijk buiten werking stellen bij verdenking dat veilig gebruik niet langer mogelijk is. Veilig gebruik is niet mogelijk als:
 - het apparaat zichtbaar is beschadigd,
 - het apparaat niet meer functioneert,
 - het apparaat langdurig weer opgesloten onder slechte omstandigheden.
- Het product niet overbelasten. De maximale belastbaarheid (-> Technische specificaties) mag niet worden overschreden.
- Uitsluitend een correct aangesloten stopcontact (230 V~/50 Hz) gebruiken als stroombron.
- Veel apparaten mogen niet zonder toezicht in werking zijn. Ventilatiekachels of soortgelijke apparaten mogen niet via de schakelklok worden aangesloten.
- Niet achtergelaten kopen.
- Niet afgedekt gebruiken.
- Uitsluitend spanningsloos met uitgetrokken stekker.

Ingebruikname

Opmerking: De schakelklok is voorzien van een vast ingebouwde accu. Hierdoor kan de schakelklok ook worden geprogrammeerd als deze niet in het stopcontact zit. De accu is bij levering echter meestal ontladen en dient eerst te worden opgeladen. Hiertoe de schakelklok circa 14 uur in het stopcontact laten zitten.

- Steek de schakelklok in een stopcontact.
- Wis alle af fabrica vooringestelde gegevens (tijd, schakelprogramma's, enz.) door de verzonken resetknop **>>RESET<<** netzo lang ingedrukt te houden (met bijv. een pen of tandenstoker) totdat de weergave in het display dooft.

Tip! De resetknop **>>RESET<<** ook gebruiken als een na langere tijd niet gebruiken het display leeg blijft, zelfs met opgeladen accu.

Algemene productkenmerken

- 10 AAN/UIT-programma's met schakelintervallen van 1 minuut.
- Opties: MANUAL ON/AUTO/MANUAL OFF.
- 12-/24-uur weergave.
- Lcd met secundeweergave.
- Zomertijd instelbaar.
- Toevalsfunctie met toevalsinstellingen van 10 tot 31 minuten van 18:00 t/m 06:00 uur.
- 16 dagcombinaties of dagblokken; zie onderstaande opsomming:

MO (maandag)
TU (dinsdag)
WE (woensdag)
TH (donderdag)
FR (vrijdag)
SA (zaterdag)
SU (zondag)

MO, TU, WE, TH, FR, SA, SU
MO, TU, WE, TH, FR, SA, SU

MO, TU, WE, TH, FR, SA
MO, WE, FR

TU, TH, SA
MO, TU, WE

TH, FR, SA
MO, WE, FR, SU

8. CD-functie (COUNTDOWN) met maximale instelling van 99 uur, 59 minuten en 59 seconden.

Erste ingebruikname

- De tijdschakelklok aansluiten op een normaal 230 V stopcontact en schakel vervolgens de klok in. Laet de back-up batterij ca. 14 uur opladen.
- Alle actuele gegevens wissen door na het opladen toets R met een puntig voorwerp (pen of potlood) in te drukken.
- Nu kan de tijdschakelklok worden ingesteld voor gebruik.

Tijd en weekdag instellen

- Druk op toets **>>SET<<** totdat het Lcd-display knippert.
- Via de **>>UP<<** of **>>DOWN<<**-toets kan nu de weekdag worden ingesteld.
- Voor instelling van de uren op de **>>SET<<**-toets drukken en via de **>>UP<<**- en **>>DOWN<<**-toetsen de tijd instellen.
- Voor instelling van de minuten op de **>>SET<<**-toets drukken en via de **>>UP<<**- en **>>DOWN<<**-toetsen de tijd instellen.

MANUAL ON/AUTO/MANUAL OFF

Gedurende programma-instellingen kan de bedrijfsmodus niet worden veranderd.

- Druk op toets **>>MANUAL<<** om de drie modi achtereenvolgens weer te geven.
- Programma's kunnen uitsluitend worden uitgevoerd in AUTO-modus. Als AUTO-modus is geselecteerd, werkt de tijdschakelklok overeenkomstig de ingestelde programma's. In modus MANUAL ON of MANUAL OFF worden alle programma's genegeerd en de tijdschakelklok werkt niet. In modus MANUAL ON is de vermogensafgifte altijd GEACTIVEERD. In modus MANUAL OFF is de vermogensafgifte permanent GEDEACTIVEERD.
- Bij overschakelen van modus MANUAL ON naar AUTO-modus, handhaaft de tijdschakelklok de instelling voor MANUAL ON tot aan het volgende programma.

Programma's

TIP: Let erop dat instellingen elkaar niet overlappen, met name als de optie dagblokken wordt gebruikt. Indien instellingen van programma's overlappen, wordt de ON- en OFF-timer van het betreffende schakelmoment uitgevoerd en niet overeenkomstig het programma-nummer. Om een programma te kunnen starten, moet AUTO-modus zijn ingesteld en de functies RND en CD moeten gedeactiveerd zijn.

Inschakeltijd instellen

- Druk op toets **>>UP<<** totdat in het Lcd-display 1_ON verschijnt. Nu kan de eerste instelling worden ingevoerd.
- Druk één keer kort op toets **>>SET<<** Weekdag knippert in het Lcd-display.
- Druk op toets **>>UP<<** of **>>DOWN<<** voor instelling van de weekdag/de dagcombinatie.
- Druk één keer kort op toets **>>SET<<** "Uren" knippert in het display.
- Druk op toets **>>UP<<** of **>>DOWN<<** voor instelling van de uren ("HOURL").
- Druk één keer kort op toets **>>SET<<** "Minuut" knippert in het display.
- Druk op toets **>>UP<<** of **>>DOWN<<** voor instelling van de minuten ("Minute").

Uitschakeltijd instellen

- Druk op toets **>>UP<<** totdat in het Lcd-display 1_ON verschijnt. Nu kan de eerste instelling worden ingevoerd.
- Druk één keer kort op toets **>>SET<<** Weekdag knippert in het Lcd-display.
- Druk op toets **>>UP<<** of **>>DOWN<<** voor instelling van de weekdag/de dagcombinatie.
- Druk één keer kort op toets **>>SET<<** "Uren" knippert in het display.
- Druk op toets **>>UP<<** of **>>DOWN<<** voor instelling van de uren ("HOURL").
- Druk één keer kort op toets **>>SET<<** "Minuut" knippert in het display.
- Druk op toets **>>UP<<** of **>>DOWN<<** voor instelling van de minuten ("Minute").

Voorbeeld: Timer dagelijks AAN op 17:15 uur en UIT om 22:30 uur

- Druk op toets **>>UP<<** of **>>DOWN<<** totdat in het Lcd-display 1_ON oplicht.
- Druk één keer kort op toets **>>SET<<** "Weekdag" knippert in het Lcd-display.
- Druk één keer kort op toets **>>UP<<** of **>>DOWN<<** totdat in het display "MO, TU, WE, TH, FR, SA, SU" oplicht.
- Druk één keer kort op toets **>>SET<<** "Uren" knippert in het display.
- Druk op toets **>>UP<<** of **>>DOWN<<** totdat in het Lcd-display 5:00PM of 17:00 uur wordt weergegeven.
- Druk één keer kort op toets **>>SET<<** "Minuut" knippert in het display.
- Druk op toets **>>UP<<** of **>>DOWN<<** totdat in het Lcd-display 5:15PM of 17:15 uur wordt weergegeven.
- Drcken Sie einmal kurz op toets **>>SET<<** om het ingestelde programma te bevestigen.
- Druk één keer kort op toets **>>UP<<** voor de timer is de instelling 1_OFF activeert.
- Herhaal bovenstaande stappen b, c, d, e, f, g, e n h, totdat in het Lcd-display "MO,TU,WE,TH,FR,SA,SU" en 10:30PM of 22:30 uur oplicht.
- Druk op toets **>>MANUAL<<** totdat weergave AUTO oplicht.

Toevalsfunctie

- Druk op de toeval-toets **>>RND<<**. In het Lcd-display licht R (WILLEKEURIG) op. De RND-functie is nu geactiveerd.
- Zolang de toevalsfunctie is geactiveerd, wordt de tijdschakelklok tussen 18:00 en 06:00 uur willekeurig gedurende 10 tot 31 minuten geactiveerd.
- Druk opnieuw op toets **>>RND<<** om de functie te deactiveren. De RND-functie kan niet worden geconfigureerd tijdens PROGRAM- en CD-instellingen.
- De RND-functie kan uitsluitend worden uitgevoerd in AUTO-modus tussen 18:00 en 06:00 uur.

Countdown-functie (CD)

- Druk op toets **>>DOWN<<** totdat in het Lcd-display CD oplicht; nu kan de CD-tijd worden ingesteld.
- Druk één keer kort op toets **>>SET<<**; "ON" of "OFF" knippert in het Lcd-display.
- Druk op toets **>>UP<<** of **>>DOWN<<** voor selectie van "ON" of "OFF".
- Druk één keer kort op toets **>>SET<<** "Uren" knippert in het display.
- Druk op toets **>>UP<<** of **>>DOWN<<** voor instelling van de uren ("HOURL").
- Druk één keer kort op toets **>>SET<<** "Minuten" knippert in het display.
- Druk op toets **>>UP<<** of **>>DOWN<<** voor instelling van de minuten ("MINUTE").
- Druk één keer kort op toets **>>SET<<** "Seconden" knippert in het display.
- Druk op toets **>>UP<<** of **>>DOWN<<** om de seconden in te stellen ("SECOND"). Druk op toets **>>SET<<** en de tijdweergave brandt continu.
- Druk op toets **>>CD<<** de COUNTDOWN-tijd wordt gestart.
- Druk opnieuw op toets **>>CD<<** de COUNTDOWN-timer stopt en de primaire COUNT-DOWN-tijd wordt weer getoond.
- De instelbare COUNTDOWN-tijd bedraagt maximaal 99 uur, 59 minuten en 59 seconden.
- De CD-functie kan uitsluitend worden uitgevoerd als AUTO-modus is ingesteld en de RND-functie is gedeactiveerd.
- CD knippert in het Lcd-display bij terugkeren naar de tijdmodus. Dit is de indicatie dat de CD-functie wordt uitgevoerd.

12-/24-uur weergave

Druk in tijdmodus gelijktijdig op toetsen **>>CD<<** en **>>SET<<** om voor tijdweergave te kiezen voor 12- of 24-uur weergave.

Zomertijd

- Druk gelijktijdig op toetsen **>>MANUAL<<** en **>>SET<<**. In het Lcd-display licht S op (zomertijd). De tijd gaat 1 uur vooruit.
- Om weer wintertijd in te stellen, opnieuw op beide toetsen drukken; de tijd gaat 1 uur terug en S dooft in het display.

Volgorde voor uitvoering van instellingen

Tijdens de instelling van de tijdschakelklok geldt onderstaande volgorde voor de verschillende functies:

- MANUAL ON of MANUAL OFF —> 2. RND —> 3. CD —> 4. PROGRAM.
- De tijdschakelklok voert eerst de instellingen uit voor MANUAL ON of MANUAL OFF, als tweede de instellingen voor de RND-functie, als derde de instellingen voor de CD-functie en als laatste de instellingen voor de PROGRAM-functie, als de tijdschakelklok in werking is. Schakel de juiste bedrijfsmodus in.

Aansluiten van een apparaat

