

### Montaje:

Cerrar completamente la armadura de persiana. La sujeción automática de persiana enrollable se monta en las esquinas superiores izquierda y derecha de la ventana. Comenzar simplemente por el lado izquierdo:

Doblar la lengüeta **A)** de la plantilla de montaje hacia atrás y la lengüeta **B)** hacia delante 90°. Apretar la lengüeta **A)** entre dos laminillas y deslizar la plantilla de montaje en el esquina izquierda de la ventana hasta que la lengüeta **B)** haga tope con el marco de la ventana, resp. con el riel guía.

Marcar con un punzón primero los 5 agujeros para los tornillos cortos, luego los 3 agujeros para los tornillos largos de la brida **B)**.

Si la brida **B)** de la plantilla de montaje no se puede poner completamente contra la esquina de la ventana, por favor fijar un trozo de madera adecuado, de aprox. 150 mm de largo y marcarlo. (Segunda ilustración de montaje)

Retirar la plantilla de montaje y taladrar aprox. 20 mm solamente los 3 agujeros para los tornillos largos de la brida **B)** con una fresa de 2 mm.

Colgar la trampilla **2)** en las guías del soporte **1)** y atornillar el soporte **1)**.

**Atención:** la ranura superior de la trampilla **2)** debe quedar orientada hacia delante, para que este componente quede perfectamente contra el perfil de la persiana enrollable.

Colgar las correas **3)** en la trampilla **2)** y atornillarlas con el listón **4)**. Disponer las correas **3)** con ayuda de los agujeros alargados de manera que la trampilla **2)** caiga libremente al bajar la persiana, pero al subir la persiana esté en contacto.

**Atención:** el peso de la persiana enrollable no puede estar colgado de las correas de tracción **3)**. Sólo ahora apretar los tornillos.

Para montar el estribo de seguridad **5)** en el marco de la ventana por medio de los agujeros pretaladrados, se debe tirar la persiana completamente hacia arriba.

Ahora la segunda fijación automática de la persiana enrollable se fija a la misma altura en la esquina derecha de la ventana.

### Montaje:

Cerrar completamente la armadura de persiana. La sujeción automática de persiana enrollable se monta en las esquinas superiores izquierda y derecha de la ventana. Comenzar simplemente por el lado izquierdo:

Doblar la lengüeta **A)** de la plantilla de montaje hacia atrás y la lengüeta **B)** hacia delante 90°. Apretar la lengüeta **A)** entre dos laminillas y deslizar la plantilla de montaje en el esquina izquierda de la ventana hasta que la lengüeta **B)** haga tope con el marco de la ventana, resp. con el riel guía.

Marcar con un punzón primero los 5 agujeros para los tornillos cortos, luego los 3 agujeros para los tornillos largos de la brida **B)**.

Si la brida **B)** de la plantilla de montaje no se puede poner completamente contra la esquina de la ventana, por favor fijar un trozo de madera adecuado, de aprox. 150 mm de largo y marcarlo. (Segunda ilustración de montaje)

Retirar la plantilla de montaje y taladrar aprox. 20 mm solamente los 3 agujeros para los tornillos largos de la brida **B)** con una fresa de 2 mm.

Colgar la trampilla **2)** en las guías del soporte **1)** y atornillar el soporte **1)**.

**Atención:** la ranura superior de la trampilla **2)** debe quedar orientada hacia delante, para que este componente quede perfectamente contra el perfil de la persiana enrollable.

Colgar las correas **3)** en la trampilla **2)** y atornillarlas con el listón **4)**. Disponer las correas **3)** con ayuda de los agujeros alargados de manera que la trampilla **2)** caiga libremente al bajar la persiana, pero al subir la persiana esté en contacto.

**Atención:** el peso de la persiana enrollable no puede estar colgado de las correas de tracción **3)**. Sólo ahora apretar los tornillos.

Para montar el estribo de seguridad **5)** en el marco de la ventana por medio de los agujeros pretaladrados, se debe tirar la persiana completamente hacia arriba.

Ahora la segunda fijación automática de la persiana enrollable se fija a la misma altura en la esquina derecha de la ventana.