

Produkt/Product/Produit/Prodotto/Product/Producto/Produkt/proizvod/Izdelek: 26203531									
DE	EN	FR	IT	NL	ES	CZ	HR	SI	HU
Nicht überlasten. Verwenden Sie den Fönhalter nicht für schwerere Gegenstände oder Geräte, die das Gewicht des Halters überschreiten könnten.	Do not overload. Do not use the hair dryer holder for heavier objects or appliances that could exceed the weight of the holder.	Ne surchargez pas. N'utilisez pas le support pour sèche-cheveux pour des objets ou des appareils plus lourds pouvant dépasser le poids du support.	Non sovraccaricare. Non utilizzare il supporto per asciugacapelli per oggetti o dispositivi più pesanti che potrebbero superare il peso del supporto.	Overbelast niet. Gebruik de fönhouder niet voor zwaardere voorwerpen of apparaten die het gewicht van de houder kunnen overschrijden.	No sobrecargues. No utilice el soporte para secador de pelo para artículos o dispositivos más pesados que puedan exceder el peso del soporte.	Nepřetěžujte. Nepoužívejte držák vysoušeče vlasů pro těžší předměty nebo zařízení, která mohou přesáhnout hmotnost držáku.	Nemojte preopteretiti. Nemojte koristiti držač sušila za kosu za teže predmete ili uređaje koji bi mogli premašiti težinu držača.	Ne preobremenjujte se. Držala za sušilnik za lase ne uporabljajte za težje predmete ali naprave, ki lahko presegaajo težo držala.	Ne terhelje túl. Ne használja a hajszárító tartót nehezebb tárgyakhoz vagy eszközökhöz, amelyek meghaladhatják a tartó súlyát.
Vermeiden Sie Wasser. Setzen Sie den Fönhalter keinem direkten Wasserstrahl aus, um Rostbildung oder elektrische Probleme zu verhindern.	Avoid water. Do not expose the hair dryer holder to direct water jets to prevent rust or electrical problems.	Évitez l'eau. N'exposez pas le support du sèche-cheveux à des jets d'eau directs pour éviter la rouille ou des problèmes électriques.	Evitare l'acqua. Non esporre il portaphon a getti d'acqua diretti per evitare ruggine o problemi elettrici.	Vermijd water. Stel de fönhouder niet bloot aan directe waterstralen om roest of elektrische problemen te voorkomen.	Evite el agua. No exponga el soporte del secador de pelo a chorros de agua directos para evitar oxidación o problemas eléctricos.	Vyhňte se vodě. Nevystavujte držák vysoušeče vlasů přímým proudům vody, abyste předešli korozi nebo elektrickým problémům.	Izbjegavajte vodu. Ne izlažite držač sušila za kosu izravnim mlazovima vode kako biste spriječili hrđanje ili električne probleme.	Izogibajte se vodi. Nosilca sušilnika za lase ne izpostavljajte neposrednim vodnim curkom, da preprečite rjavenje ali težave z elektriko.	Kerülje a vizet. Ne tegye ki a hajszárító tartóját közvetlen vízsugárnak, hogy elkerülje a rozsdásodást vagy az elektromos problémákat.