

DE	EN	FR	IT	NL	ES	CZ	HR	SI	HU
Halte die Heißklebe pistole von Kindern und Haustieren fern. Verwende sie nur in gut belüfteten Bereichen, um das Einatmen von Dämpfen zu minimieren.	Keep the glue gun away from children and pets. Use only in well-ventilated areas to minimize inhalation of fumes.	Gardez le pistolet à colle chaude hors de portée des enfants et des animaux domestiques. Utiliser uniquement dans des zones bien ventilées pour minimiser l'inhalation de fumées.	Tenere la pistola per colla a caldo lontano dalla portata dei bambini e degli animali domestici. Utilizzare solo in aree ben ventilate per ridurre al minimo l'inalazione di fumi.	Houd het hete lijmpistool uit de buurt van kinderen en huisdieren. Alleen gebruiken in goed geventileerde ruimtes om het inademen van dampen te minimaliseren.	Mantenga la pistola de pegamento caliente alejada de los niños y las mascotas. Úselo únicamente en áreas bien ventiladas para minimizar la inhalación de vapores.	Uchovávejte tavou lepicí pistoli mimo dosah dětí a domácích zvířat. Používejte pouze v dobre větraných prostorách, abyste minimalizovali vdechování výparů.	Držite pištolj za vruće ljepilo podalje od djece i kućnih ljubimaca. Koristite samo u dobro prozračenim prostorima kako biste smanjili udisanje para.	Držite pištolj za vruće ljepilo podalje od djece i kućnih ljubimaca. Koristite samo u dobro prozračenim prostorima kako biste smanjili udisanje para.	Tartsa távol a forró ragasztópisztolt gyermekektől és háziállatoktól. Csak jó szellőző helyen használja, hogy minimálisra csökkentse a gözök belélegzését.
Da viele Akkugeräte nicht wasserdicht sind, wird häufig davor gewarnt, sie ins Wasser zu tauchen oder sie feucht werden zu lassen.	Since many battery-powered devices are not waterproof, there are often warnings against immersing them in water or allowing them to get wet.	Étant donné que de nombreux appareils sans fil ne sont pas étanches, les gens mettent souvent en garde contre leur immersion dans l'eau ou leur mouillage.	Poiché molti dispositivi cordless non sono impermeabili, le persone spesso mettono in guardia dall'immergerli nell'acqua o dal lasciarli bagnare.	Omdat veel draadloze apparaten niet waterdicht zijn, waarschuwen mensen er vaak voor om ze niet in water onder te dompelen of dat te laten worden.	Dado que muchos dispositivos inalámbricos no son resistentes al agua, la gente suele advertir que no se deben sumergir en agua ni dejar que se mojen.	Protože mnoho bezdrátových zařízení není vodotěsných, lidé často varují před ponovením do vody nebo před navlhčením.	Budući da mnogi bežični uređaji nisu vodootporni, ljudi često upozoravaju da ih ne potapate u vodu ili da ih smočite.	Budući da mnogi bežični uređaji nisu vodootporni, ljudi često upozoravaju da ih ne potapate u vodu ili da ih smočite.	Mivel sok vezeték nélküli eszköz nem vízálló, az emberek gyakran figyelmeztetnek arra, hogy ne merítsék vízbe, vagy ne hagyják öket nedvesíténi.