

Produkt/Product/Produit/Prodotto/Product/Producto/Produkt/proizvod/Izdelek: 24865768									
DE	EN	FR	IT	NL	ES	CZ	HR	SI	HU
Verwenden Sie den Handstaubsauger nur für trockene Oberflächen und Stoffe. Vermeiden Sie den Kontakt mit Flüssigkeiten, da dies zu Beschädigungen des Geräts führen kann und ein elektrisches Risiko darstellen kann.	Only use the handheld vacuum cleaner on dry surfaces and fabrics. Avoid contact with liquids as this may damage the device and pose an electrical risk.	Utilisez l'aspirateur à main uniquement sur des surfaces et des tissus secs. Évitez tout contact avec des liquides car cela pourrait endommager l'appareil et présenter un risque électrique.	Utilizzare l'aspirapolvere portatile solo su superfici e tessuti asciutti. Evitare il contatto con liquidi poiché ciò potrebbe danneggiare il dispositivo e comportare un rischio elettrico.	Gebruik de handstofzuiger alleen op droge oppervlakken en stoffen. Vermijd contact met vloeistoffen, aangezien dit het apparaat kan beschadigen en een elektrisch risico kan opleveren.	Utilice la aspiradora de mano únicamente sobre superficies y tejidos secos. Evite el contacto con líquidos ya que esto puede dañar el dispositivo y suponer un riesgo eléctrico.	Používejte ruční vysavač pouze na suché povrchy a tkaniny. Vyhněte se kontaktu s kapalinami, protože to může poškodit zařízení a způsobit elektrické riziko.	Ručni usisavač koristite samo na suhim površinama i tkaninama. Izbjegavajte kontakt s tekućinama jer to može oštetiti uređaj i predstavljati električni rizik.	Ručni usisavač koristite samo na suhim površinama i tkaninama. Izbjegavajte kontakt s tekućinama jer to može oštetiti uređaj i predstavljati električni rizik.	A kézi porszívót csak száraz felületekre és szövetekre használja. Kerülje a folyadékokkal való érintkezést, mert ez károsíthatja a készüléket és elektromos kockázatot jelenthet.
Verwenden Sie den Handstaubsauger nicht in der Nähe von brennbaren Materialien oder Flüssigkeiten. Achten Sie darauf, dass keine Haare, Schnüre oder Fremdkörper in die Saugöffnungen gelangen, um Verstopfungen zu vermeiden.	Do not use the handheld vacuum cleaner near flammable materials or liquids. Make sure that no hair, cords or foreign objects get into the suction openings to avoid blockages.	N'utilisez pas l'aspirateur à main à proximité de matériaux ou de liquides inflammables. Assurez-vous qu'aucun cheveux, cordons ou corps étrangers ne pénètrent dans les ouvertures d'aspiration pour éviter les blocages.	Non utilizzare l'aspirapolvere portatile vicino a materiali o liquidi infiammabili. Assicurarsi che capelli, cavi o oggetti estranei non entrino nelle aperture di aspirazione per evitare ostruzioni.	Gebruik de handstofzuiger niet in de buurt van brandbare materialen of vloeistoffen. Zorg ervoor dat er geen haren, koorden of vreemde voorwerpen in de zuigopeningen terecht komen om verstoppingen te voorkomen.	No utilice la aspiradora de mano cerca de materiales o líquidos inflamables. Asegúrese de que no entren pelos, cables ni objetos extraños en las aberturas de succión para evitar obstrucciones.	Nepoužívejte ruční vysavač v blízkosti hořlavých materiálů nebo kapalin. Dbejte na to, aby se do sacích otvorů nedostaly žádné vlasy, šňůry nebo cizí předměty, aby nedošlo k ucpání.	Nemojte koristiti ručni usisavač u blizini zapaljivih materijala ili tekućina. Pazite da nikakva kosa, užad ili strana tijela ne dospiju u usisne otvore kako biste izbjegli začepljenja.	Nemojte koristiti ručni usisavač u blizini zapaljivih materijala ili tekućina. Pazite da nikakva kosa, užad ili strana tijela ne dospiju u usisne otvore kako biste izbjegli začepljenja.	Ne használja a kézi porszívót gyúlékony anyagok vagy folyadékok közelében. Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön haj, zsinór vagy idegen tárgy a szívónyílásokba, hogy elkerülje az eltömődést.