

DE	EN	FR	IT	NL	ES	CZ	HR	SI
Stellen Sie sicher, dass das Gartenhandgerät ordnungsgemäß montiert, gewartet und betrieben wird. Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand der Werkzeuge und austauschbaren Teile, um Unfälle durch defekte Teile zu	Make sure that the garden hand tool is properly assembled, maintained and operated. Regularly check the condition of the tools and replaceable parts to avoid accidents caused by defective parts.	Assurez-vous que l'outil manuel de jardinage est correctement assemblé, entretenu et utilisé. Vérifiez régulièrement l'état des outils et des pièces remplaçables pour éviter les accidents causés par des pièces défectueuses.	Assicurarsi che l'utensile manuale da giardino sia assemblato, sottoposto a manutenzione e utilizzato correttamente. Controllare regolarmente le condizioni degli strumenti e delle parti sostituibili per evitare	Zorg ervoor dat het tuinhandgereedschap correct wordt gemonteerd, onderhouden en bediend. Controleer regelmatig de staat van gereedschappen en vervangbare onderdelen om ongelukken veroorzaakt door defecte onderdelen te	Asegúrese de que la herramienta manual de jardín esté correctamente ensamblada, mantenida y operada. Verifique periódicamente el estado de las herramientas y piezas reemplazables para evitar accidentes causados por piezas	Ujistěte se, že zahradní ruční nářadí je správně sestaveno, udržováno a provozováno. Pravidelně kontrolujte stav nářadí a vyměnitelných dílů, abyste předešli nehodám způsobeným vadnými díly.	Uvjerite se da je vrtni ručni alat pravilno sastavljen, održavan i da njime rukuje. Redovito provjeravajte stanje alata i zamjenjivih dijelova kako biste izbjegli nezgode uzrokovane neispravnim dijelovima.	Uvjerite se da je vrtni ručni alat pravilno sastavljen, održavan i da njime rukuje. Redovito provjeravajte stanje alata i zamjenjivih dijelova kako biste izbjegli nezgode uzrokovane neispravnim dijelovima.
Verwenden Sie elektrische Gartenhandgeräte nur mit einer geeigneten Stromversorgung und vermeiden Sie den Einsatz in feuchten oder nassen Umgebungen, um elektrische Schocks zu verhindern.	Only use electric garden tools with a suitable power supply and avoid use in damp or wet environments to prevent electric shock.	Utilisez uniquement des outils de jardinage électriques portatifs dotés d'une alimentation électrique appropriée et évitez de les utiliser dans des environnements humides ou mouillés électriques.	Utilizzare solo attrezzi da giardino elettrici portatili con un'alimentazione adeguata ed evitare l'uso in ambienti umidi o bagnati per evitare scosse elettriche.	Gebruik alleen draagbare elektrische tuingereedschappen met een geschikte stroomvoorziening en vermijd gebruik in vochtige of natte omgevingen om elektrische schokken te voorkomen.	Utilice únicamente herramientas de jardín eléctricas de mano con una fuente de alimentación adecuada y evite su uso en ambientes húmedos o mojados para evitar descargas eléctricas.	Používejte pouze ruční elektrické zahradní nářadí s vhodným napájecím zdrojem a vyhněte se použití ve vlhkém nebo mokřím prostředí, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.	Koristite samo ručne električne vrtno alate s odgovarajućim napajanjem i izbjegavajte upotrebu u vlažnim ili mokrim okruženjima kako biste spriječili električni udar.	Koristite samo ručne električne vrtno alate s odgovarajućim napajanjem i izbjegavajte upotrebu u vlažnim ili mokrim okruženjima kako biste spriječili električni udar.

Hersteller/Manufacturer/Fabricant/Fabricanti/Fabrikanten/Fabricantes/Výrobci/ Proizvođači/Proizvajalci