

Produkt/Product/Produit/Prodotto/Product/Producto/Produkt/proizvod/Izdelek: 22443265									
DE	EN	FR	IT	NL	ES	CZ	HR	SI	HU
Locker sitzende Kleidung oder Schmuck können in die Sägeblätter geraten und zu schweren Verletzungen führen. Tragen Sie deshalb eng anliegende Kleidung und entfernen Sie Schmuck.	Loose-fitting clothing or jewelry can get caught in the saw blades and cause serious injury. Therefore, wear tight-fitting clothing and remove jewelry.	Des vêtements amples ou des bijoux peuvent se coincer dans les lames de scie et provoquer des blessures graves. Par conséquent, portez des vêtements ajustés et retirez vos bijoux.	Indumenti larghi o gioielli possono impigliarsi nelle lame della sega e causare gravi lesioni. Pertanto, indossare abiti attillati e rimuovere i gioielli.	Loszittende kleding of sieraden kunnen verstrikt raken in de zaagbladen en ernstig letsel veroorzaken. Draag daarom nauwsluitende kleding en verwijder sieraden.	La ropa holgada o las joyas pueden quedar atrapadas en las hojas de la sierra y provocar lesiones graves. Por lo tanto, use ropa ajustada y quítese las joyas.	Volný oděv nebo šperky se mohou zachytit do pilových kotoučů a způsobit vážné zranění. Noste proto přiléhavé oblečení a sejměte šperky.	Široka odječa ili nakit mogu zapeti za oštrice pile i uzrokovati ozbiljne ozljede. Stoga nosite usku odjeću i skinite nakit.	Široka odječa ili nakit mogu zapeti za oštrice pile i uzrokovati ozbiljne ozljede. Stoga nosite usku odjeću i skinite nakit.	laza ruházat vagy ékszer beakadhat a fűrészlapokba és súlyos sérüléseket okozhat. Ezért viseljen szorosan illeszkedő ruhát, és távolítsa el az ékszereket.
Überprüfen Sie vor dem Einschalten der Säge, ob alle Einstellungen korrekt sind und ob sich keine Fremdkörper auf dem Tisch oder in der Nähe des Sägeblattes befinden.	Before switching on the saw, check that all settings are correct and that there are no foreign objects on the table or near the saw blade.	Avant d'allumer la scie, vérifiez que tous les réglages sont corrects et qu'il n'y a aucun corps étranger sur la table ou à proximité de la lame de scie.	Prima di accendere la sega, verificare che tutte le impostazioni siano corrette e che non vi siano oggetti estranei sul tavolo o vicino alla lama della sega.	Controleer voordat u de zaag inschakelt of alle instellingen correct zijn en of er geen vreemde voorwerpen op de tafel of in de buurt van het zaagblad liggen.	Antes de encender la sierra, verifique que todos los ajustes sean correctos y que no haya objetos extraños sobre la mesa o cerca de la hoja de la sierra.	Před zapnutím pily zkontrolujte, zda jsou všechna nastavení správná a zda na stole nebo v blízkosti pilového kotouče nejsou žádné cizí předměty.	Prije uključivanja pile provjerite jesu li sve postavke ispravne i nema li stranih predmeta na stolu ili u blizini lista pile.	Prije uključivanja pile provjerite jesu li sve postavke ispravne i nema li stranih predmeta na stolu ili u blizini lista pile.	A fűrész bekapcsolása előtt ellenőrizze, hogy minden beállítás helyes-e, és nincs-e idegen tárgy az asztalon vagy a fűrészlap közelében.
<p>Hersteller/Manufacturer/Fabricant/Fabricanti/Fabrikanten/Fabricantes/Výrobci/ Proizvođači/Proizvajalci</p> <p>Metabowerke GmbH Metabo-Allee 1 D-72622 Nürtingen</p>									