

DE	EN	FR	IT	NL	ES	CZ	HR	SI	HU
Benutzen Sie den Schrubber nicht als Spielzeug. Halten Sie ihn außerhalb der Reichweite von Kindern.	Do not use the scrubber as a toy. Keep it out of the reach of children.	N'utilisez pas l'autolaveuse comme un jouet. Gardez-le hors de portée des enfants.	Non utilizzare la lavasciuga come un giocattolo. Tenerlo fuori dalla portata dei bambini.	Gebruik de schrobmachine niet als speelgoed. Houd het buiten het bereik van kinderen.	No utilice la fregadora como juguete. Manténgalo fuera del alcance de los niños.	Nepoužívejte myčku jako hračku. Uchovávejte jej mimo dosah dětí.	Ne koristite čistač kao igračku. Držite ga izvan dohvata djece.	Ne uporabljajte čistilnika kot igrače. Hranite izven dosega otrok.	Ne használja a súrológépet játsknak. Tartsa távol a gyermekektől.
Seien Sie vorsichtig, wenn Sie den Schrubber auf nassen oder glatten Oberflächen verwenden, um Stürze zu vermeiden.	Be careful when using the scrubber on wet or slippery surfaces to avoid falls.	Soyez prudent lorsque vous utilisez l'autolaveuse sur des surfaces mouillées ou glissantes pour éviter les chutes.	Fare attenzione quando si utilizza la lavasciuga su superfici bagnate o scivolose per evitare cadute.	Wees voorzichtig bij gebruik van de schrobmachine op natte of gladde oppervlakken om vallen te voorkomen.	Tenga cuidado al utilizar la fregadora sobre superficies mojadas o resbaladizas para evitar caídas.	Při používání myčky na mokrého nebo kluzkém povrchu budte opatrní, aby nedošlo k pádu.	Budite oprezni kada koristite čistač na mokrim ili skliskim površinama kako biste izbjegli padove.	Pri uporabi čistilnika na mokrih ali spolzkih površinah bodite previdni, da preprečite padce.	Legyen óvatos, amikor a súrolót nedves vagy csúszós felületen használja, hogy elkerülje az esést.
Verwenden Sie den Schrubber nicht auf Oberflächen, die zu rutschig sind, um sicherzustellen, dass Sie festen Halt haben.	To ensure you have a firm grip, do not use the scrubber on surfaces that are too slippery.	Pour garantir une bonne prise en main, n'utilisez pas l'autolaveuse sur des surfaces trop glissantes.	Per avere una presa salda, non utilizzare la lavasciuga su superfici troppo scivolose.	Om ervoor te zorgen dat u een stevige grip heeft, mag u de schrobmachine niet gebruiken op te gladde oppervlakken.	Para asegurarse de tener un agarre firme, no utilice la fregadora en superficies demasiado resbaladizas.	Abyste zajistili pevné uchopení, nepoužívejte čistič na příliš kluzkém povrchu.	Kako biste osigurali čvrsti stisak, nemojte koristiti ribač na površinama koje su previše skliske.	Da bi zagotovili trden oprijem, ne uporabljajte čistila na površinah, ki so preveč spolzke.	A szilárd fogás érdekében ne használja a súrolót túl csúszós felületeken.
Verwenden Sie den Schrubber nicht in der Nähe von offenen Flammen, heißen Oberflächen oder anderen Hitzequellen, um Brandgefahren zu vermeiden.	To avoid fire hazards, do not use the scrubber near open flames, hot surfaces or other heat sources.	Pour éviter les risques d'incendie, n'utilisez pas l'autolaveuse à proximité de flammes nues, de surfaces chaudes ou d'autres sources de chaleur.	Per evitare rischi di incendio, non utilizzare la lavasciuga vicino a fiamme libere, superfici calde o altre fonti di calore.	Om brandgevaar te voorkomen, mag u de scrubber niet in de buurt van open vuur, hete oppervlakken of andere warmtebronnen gebruiken.	Para evitar riesgos de incendio, no utilice la fregadora cerca de llamas abiertas, superficies calientes u otras fuentes de calor.	Abyste předešli nebezpečí požáru, nepoužívejte čistič v blízkosti otevřeného ohně, horkých povrchů nebo jiných zdrojů tepla.	Kako biste izbjegli opasnost od požáru, nepoužívejte čistič v blízkosti otevřeného ohně, horkých povrhů nebo jiných zdrojů tepla.	Da bi se izognili nevarnosti požáru, nepoužívejte čistila na blízini otvorenog plamena, vručíh površin ili drugih izvora toplove.	A tűzveszély elkerülése érdekében ne használja a súrológépet nyílt láng, forró felületek vagy más hőforrások közelében.
Lagern Sie den Schrubber an einem kühlen, trockenen Ort, fern von Hitze oder direkter Sonneneinstrahlung.	Store the scrubber in a cool, dry place away from heat or direct sunlight.	Rangez l'autolaveuse dans un endroit frais et sec, à l'abri de la chaleur ou de la lumière directe du soleil.	Conservare lo scrubber in un luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore o luce solare diretta.	Bewaar de scrubber op een koele, droge plaats, uit de buurt van hitte of direct zonlicht.	Guarde la fregadora en un lugar fresco y seco, lejos del calor o la luz solar directa.	Uchovávejte čističku na chladném a suchém místě mimo dosah tepla nebo přímého slunečního záření.	Čuvajte čistač na hladnom i suhom mjestu daleko od topline ili izravne sunčeve svjetlosti.	Pralnik shranjuje na hladnom in suhem mestu, stran od vročine ali neposredne sončne svetlobe.	Tárolja a súrológépet hűvös, száraz helyen, hőtől és közvetlen napfénytől védve.