

| Produkt/Product/Produit/Prodotto/Product/Producto/Produkt/proizvod/Izdelek: 30678787 | | | | | | | | | |
|--|---|--|---|---|--|--|---|---|--|
| DE | EN | FR | IT | NL | ES | CZ | HR | SI | HU |
| Verwenden Sie die Sägekette nur für vorgesehene Zwecke und halten Sie sie außerhalb der Reichweite von Kindern. | Use the saw chain only for its intended purpose and keep it out of the reach of children. | Utilisez la chaîne de scie uniquement aux fins prévues et conservez-la hors de portée des enfants. | Utilizzare la catena della sega solo per lo scopo previsto e tenerla fuori dalla portata dei bambini. | Gebruik de zaagketting uitsluitend voor het beoogde doel en houd deze buiten het bereik van kinderen. | Utilice la cadena de sierra únicamente para el fin previsto y manténgala fuera del alcance de los niños. | Používejte pilový řetěz pouze k účelu, ke kterému je určen a udržujte jej mimo dosah dětí. | Lanac pile koristite samo u svrhu za koju je namijenjen i držite ga izvan dohvata djece. | Lanac pile koristite samo u svrhu za koju je namijenjen i držite ga izvan dohvata djece. | A fűrészláncot csak a rendeltetésének megfelelően használja, és tartsa gyermekektől elzárva. |
| Vermeiden Sie den Kontakt der Sägekette mit brennbaren Materialien oder Dämpfen, da dies zu Bränden führen kann. | Avoid contact of the saw chain with flammable materials or vapors as this may cause fire. | Évitez de laisser la chaîne de scie entrer en contact avec des matériaux ou des fumées inflammables car cela pourrait provoquer un incendie. | Evitare che la catena della sega entri in contatto con materiali o fumi infiammabili poiché ciò potrebbe provocare un incendio. | Zorg ervoor dat de zaagketting niet in contact komt met brandbare materialen of dampen, aangezien dit tot brand kan leiden. | Evite que la cadena de sierra entre en contacto con materiales o vapores inflamables, ya que esto podría provocar un incendio. | Nedovolte, aby se řetěz pily dostal do kontaktu s hořlavými materiály nebo výpary, protože by to mohlo způsobit požár. | Izbjegavajte da lanac pile dođe u kontakt sa zapaljivim materijalima ili isparenjima jer to može dovesti do požara. | Izbjegavajte da lanac pile dođe u kontakt sa zapaljivim materijalima ili isparenjima jer to može dovesti do požara. | Kerülje a fűrészlánc érintkezését gyúlékony anyagokkal vagy gőzökkel, mert ez tüzet okozhat. |
| Halten Sie immer den Not-Aus-Schalter der Säge bereit und wissen Sie, wie Sie ihn im Notfall verwenden. | Always keep the saw's emergency stop switch ready and know how to use it in an emergency. | Ayez toujours à portée de main l'interrupteur d'arrêt d'urgence de la scie et sachez comment l'utiliser en cas d'urgence. | Tenere sempre a portata di mano l'interruttore di arresto di emergenza della sega e sapere come utilizzarlo in caso di emergenza. | Houd de noodstopshakelaar van de zaag altijd bij de hand en weet hoe u deze in geval van nood moet gebruiken. | Tenga siempre a mano el interruptor de parada de emergencia de la sierra y sepa cómo utilizarlo en caso de emergencia. | Vždy mějte připravený nouzový vypínač pily a vězte, jak jej v případě nouze použít. | Uvijek imajte spreman prekidač za zaustavljanje pile u nuždi i znajte kako ga koristiti u slučaju nužde. | Uvijek imajte spreman prekidač za zaustavljanje pile u nuždi i znajte kako ga koristiti u slučaju nužde. | Mindig legyen készenlétben a fűrész vészleállító kapcsolója, és tudja, hogyan kell használni vészhelyzetben. |

Hersteller/Manufacturer/Fabricant/Fabricanti/Fabrikanten/Fabricantes/Výrobci/ Proizvođači/Proizvajalci

Positec Germany GmbH
Schanzenstr. 22
germany@positecgroup.com