

Produkt/Product/Produit/Prodotto/Product/Producto/Produkt/proizvod/Izdelek: 31480550									
DE	EN	FR	IT	NL	ES	CZ	HR	SI	HU
Seien Sie vorsichtig beim Umgang mit Rasenmähermessern oder anderen scharfen Zubehörteilen. Vermeiden Sie direkten Kontakt und tragen Sie bei Bedarf Handschuhe, um Schnittverletzungen zu verhindern.	Be careful when handling lawn mower blades or other sharp accessories. Avoid direct contact and wear gloves if necessary to prevent cuts.	Soyez prudent lorsque vous manipulez les lames de tondeuse à gazon ou d'autres accessoires tranchants. Évitez tout contact direct et portez des gants si nécessaire pour éviter les coupures.	Fare attenzione quando si maneggiano le lame del tosaerba o altri accessori affiliati. Evitare il contatto diretto e, se necessario, indossare guanti per evitare tagli.	Wees voorzichtig bij het hanteren van grasmaaiermessen of andere scherpe accessoires. Vermijd direct contact en draag indien nodig handschoenen om snijwonden te voorkomen.	Tenga cuidado al manipular las cuchillas de la cortadora de césped u otros accesorios afilados. Evite el contacto directo y use guantes si es necesario para evitar cortes.	Budte opatrní při manipulaci s noži sekačky na trávu nebo jiným ostrým příslušenstvím. Vyhňte se přímému kontaktu a v případě potřeby používejte rukavice, abyste zabránili pořezání.	Budite oprezni pri rukovanju noževima kosilice ili drugim ostrim dodacima. Izbjegavajte izravan kontakt i nosite rukavice ako je potrebno kako biste spriječili posjekotine.	Budite oprezni pri rukovanju noževima kosilice ili drugim ostrim dodacima. Izbjegavajte izravan kontakt i nosite rukavice ako je potrebno kako biste spriječili posjekotine.	Legyen óvatos, amikor fűnyíró pengéket vagy más éles tartozékokat kezel. Kerülje a közvetlen érintkezést, és szükség esetén viseljen kesztyűt a vágások elkerülése érdekében.
Halten Sie Kinder und Haustiere während des Betriebs des Rasenmähers und des Zubehörs fern, um Unfälle oder Verletzungen zu vermeiden.	To avoid accidents or injuries, keep children and pets away while operating the lawn mower and accessories.	Éloignez les enfants et les animaux domestiques lorsque vous utilisez la tondeuse et les accessoires pour éviter les accidents ou les blessures.	Tenete lontani i bambini e gli animali domestici mentre utilizzate il tosaerba e gli accessori per evitare incidenti o lesioni.	Houd kinderen en huisdieren uit de buurt tijdens het gebruik van de maaier en accessoires om ongelukken of letsel te voorkomen.	Mantenga alejados a los niños y las mascotas mientras opera el cortacésped y los accesorios para evitar accidentes o lesiones.	Při práci se sekačkou a příslušenstvím udržujte děti a domácí zvířata mimo dosah, aby nedošlo k nehodám nebo zraněním.	Držite djecu i kućne ljubimce podalje dok radite s kosilicom i dodacima kako biste izbjegli nezgode ili ozljede.	Držite djecu i kućne ljubimce podalje dok radite s kosilicom i dodacima kako biste izbjegli nezgode ili ozljede.	A balesetek és sérülések elkerülése érdekében tartsa távol a gyermekeket és a háziállatokat a fűnyíró és a tartozékok használatá közben.
Vermeiden Sie das Rasenmähen bei trockenem Gras oder in trockenen Umgebungen, da dies zu Brandgefahr führen kann. Seien Sie besonders vorsichtig in heißen oder trockenen Jahreszeiten.	Avoid mowing when the grass is dry or in dry conditions as this can create a fire hazard. Be especially careful during hot or dry seasons.	Évitez de tondre la pelouse lorsque l'herbe est sèche ou dans des environnements secs, car cela peut entraîner un risque d'incendie. Soyez particulièrement prudent pendant les saisons chaudes ou sèches.	Evitare di falciare il prato quando l'erba è secca o in ambienti asciutti poiché ciò può comportare pericolo di incendio. Prestare particolare attenzione durante le stagioni calde o secche.	Vermijd het maaien van het gazon als het gras droog is of in een droge omgeving, omdat dit brandgevaar kan veroorzaken. Wees vooral voorzichtig tijdens hete of droge seizoenen.	Evite cortar el césped cuando esté seco o en ambientes secos, ya que esto puede provocar un riesgo de incendio. Tenga especial cuidado durante las estaciones cálidas o secas.	Vyhňte se sekání trávníku, když je tráva suchá nebo v suchém prostředí, protože to může vést k nebezpečí požáru. Budte obzvláště opatrní v horkém nebo suchém období.	Izbjegavajte košenje travnjaka kada je trava suha ili u suhom okruženju jer to može dovesti do opasnosti od požara. Budite posebno oprezni tijekom vrućih ili sušnih sezona.	Izbjegavajte košenje travnjaka kada je trava suha ili u suhom okruženju jer to može dovesti do opasnosti od požara. Budite posebno oprezni tijekom vrućih ili sušnih sezona.	Kerülje a fűnyírást, ha a fű száraz, vagy száraz környezetben, mert ez tűzveszélyt okozhat. Legyen különösen óvatos a forró vagy száraz évszakban.

Hersteller/Manufacturer/Fabricant/Fabricanti/Fabrikanten/Fabricantes/Výrobci/ Proizvođači/Proizvajalci

AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14, 89359 Kötz
gardentech@al-ko.com