

Produkt/Product/Produit/Prodotto/Product/Producto/Produkt/proizvod/Izdelek: 25610420									
DE	EN	FR	IT	NL	ES	CZ	HR	SI	HU
Die Flamme der Gartenfackel kann sehr heiß werden. Berühren Sie die Flamme nicht und halten Sie Kinder und Haustiere fern von der brennenden Fackel.	The flame of the garden torch can become very hot. Do not touch the flame and keep children and pets away from the burning torch.	La flamme de la torche de jardin peut devenir très chaude. Ne touchez pas la flamme et éloignez les enfants et les animaux domestiques de la torche allumée.	La fiamma della torcia da giardino può diventare molto calda. Non toccare la fiamma e tenere i bambini e gli animali domestici lontani dalla torcia accesa.	De vlam van de tuinfakkel kan erg heet worden. Raak de vlam niet aan en houd kinderen en huisdieren uit de buurt van de brandende fakkel.	La llama de la antorcha de jardín puede calentarse mucho. No toque la llama y mantenga a los niños y mascotas alejados de la antorcha encendida.	Plamen zahradní svítilny může být velmi horký. Nedotýkejte se plamene a držte děti a domácí zvířata mimo dosah hořící svítilny.	Plamen vrtno baklje može postati vrlo vruć. Ne dirajte plamen i držite djecu i kućne ljubimce dalje od goruće baklje.	Plamen vrtno baklje može postati vrlo vruć. Ne dirajte plamen i držite djecu i kućne ljubimce dalje od goruće baklje.	kerti fáklya lángja nagyon felforrósodhat. Ne érintse meg a lángot, és tartsa távol a gyerekeket és a háziállatokat az égő fáklyától.
Platzieren Sie die Fackeln auf einer stabilen, ebenen Oberfläche, um ein Kippen oder Umfallen zu vermeiden.	Place the torches on a stable, flat surface to avoid tipping or falling over.	Placez les torches sur une surface stable et plane pour éviter de basculer ou de tomber.	Posizionare le torce su una superficie stabile e piana per evitare che si ribaltino o cadano.	Plaats de fakkels op een stabiele, vlakke ondergrond om kantelen of omvallen te voorkomen.	Coloque las antorchas sobre una superficie plana y estable para evitar que se vuelquen o caigan.	Postavte svítilny na stabilní, rovný povrch, aby se nepřevrátily nebo nespadly.	Postavite svjetiljke na stabilnu, ravnu površinu kako biste izbjegli prevrtanje ili pad.	Postavite svjetiljke na stabilnu, ravnu površinu kako biste izbjegli prevrtanje ili pad.	Helyezze a fáklyákat stabil, sima felületre, hogy elkerülje a felbillenést vagy leesést.
Stellen Sie sicher, dass ein geeignetes Löschmittel wie Sand oder eine Feuerlöschdecke in der Nähe ist, falls die Flamme außer Kontrolle gerät.	Make sure that a suitable extinguishing agent such as sand or a fire blanket is nearby in case the flame gets out of control.	Assurez-vous d'avoir un agent extincteur approprié tel que du sable ou une couverture anti-feu à proximité au cas où la flamme deviendrait incontrôlable.	Assicurati di avere un agente estinguente adatto come sabbia o una coperta ignifuga nelle vicinanze nel caso in cui la fiamma sfugga al controllo.	Zorg ervoor dat u een geschikt blusmiddel, zoals zand of een blusdeken, bij de hand heeft voor het geval de vlam uit de hand loopt.	Asegúrese de tener cerca un agente extintor adecuado, como arena o una manta ignífuga, en caso de que la llama se salga de control.	Ujistěte se, že máte poblíž vhodný hasicí prostředek, jako je písek nebo protipožární deka pro případ, že by se plamen vymkl kontrole.	Provjerite imate li u blizini odgovarajuće sredstvo za gašenje poput pijeska ili protupožarne deke u slučaju da plamen izmakne kontroli.	Provjerite imate li u blizini odgovarajuće sredstvo za gašenje poput pijeska ili protupožarne deke u slučaju da plamen izmakne kontroli.	Győződjön meg róla, hogy megfelelő oltóanyag, például homok vagy tűzoltó takaró van a közelben arra az esetre, ha a láng kicsúszik az irányítás alól.