

DE	EN	FR	IT	NL	ES	CZ	HR	SI	HU
Verwenden Sie den Akku-Heißluftföhn nicht in der Nähe von leicht entflammbaren Materialien wie Vorhängen, Papier oder Chemikalien, um Brandgefahr zu vermeiden.	To avoid the risk of fire, do not use the cordless hot air dryer near flammable materials such as curtains, paper or chemicals.	Pour éviter tout risque d'incendie, n'utilisez pas le pistolet thermique sans fil à proximité de matériaux hautement inflammables tels que des rideaux, du papier ou des produits chimiques.	Per evitare il rischio di incendio, non utilizzare la pistola termica senza fili vicino a materiali altamente infiammabili come tende, carta o prodotti chimici.	Om het risico op brand te voorkomen, mag u het draadloze heteluchtpistool niet gebruiken in de buurt van licht ontvlambare materialen zoals gordijnen, papier of chemicaliën.	Para evitar el riesgo de incendio, no utilice la pistola de calor inalámbrica cerca de materiales altamente inflamables como cortinas, papel o productos químicos.	Abyste předešli riziku požáru, nepoužívejte akumulátorovou horkovzdušnou pistoli v blízkosti vysoce hořlavých materiálů, jako jsou záclony, papír nebo chemikálie.	Kako biste izbjegli rizik od požara, nemojte koristiti bežični toplinski pištolj u blizini lako zapaljivih materijala kao što su zavjese, papir ili kemikalije.	Kako biste izbjegli rizik od požara, nemojte koristiti bežični toplinski pištolj u blizini lako zapaljivih materijala kao što su zavjese, papir ili kemikalije.	tűzveszély elkerülése érdekében ne használja az akkumulátoros hőpisztolyt erősen gyúlékony anyagok, például függöny, papír vagy vegyszerek közelében.
Verwenden Sie den Akku-Heißluftföhn nicht direkt auf empfindlicher Haut oder in der Nähe von Gesicht, Augen oder anderen empfindlichen Bereichen, um Verbrennungen oder Hautirritationen zu vermeiden.	To avoid burns or skin irritation, do not use the cordless hot air dryer directly on sensitive skin or near the face, eyes or other sensitive areas.	Pour éviter les brûlures ou les irritations, n'utilisez pas le sèche-linge à air chaud sans fil directement sur une peau sensible ou à proximité du visage, des yeux ou d'autres zones sensibles.	Per evitare ustioni o irritazioni, non utilizzare l'asciugatore ad aria calda senza fili direttamente sulla pelle sensibile o vicino al viso, agli occhi o ad altre aree sensibili.	Om brandwonden of irritatie te voorkomen, mag u de draadloze heteluchtdroger niet rechtstreeks op de gevoelige huid of in de buurt van het gezicht, de ogen of andere gevoelige plekken gebruiken.	Para evitar quemaduras o irritación, no utilice el secador de aire caliente inalámbrico directamente sobre la piel sensible o cerca de la cara, los ojos u otras áreas sensibles.	Abyste předešli popálení nebo podráždění, nepoužívejte bezdrátový horkovzdušný vysoušeč přímo na citlivou pokožku nebo v blízkosti obličeje, očí nebo jiných citlivých oblastí.	Kako biste izbjegli opekline ili iritaciju, nemojte koristiti bežično sušilo za vrući zrak izravno na osjetljivoj koži ili u blizini lica, očiju ili drugih osjetljivih područja.	Kako biste izbjegli opekline ili iritaciju, nemojte koristiti bežično sušilo za vrući zrak izravno na osjetljivoj koži ili u blizini lica, očiju ili drugih osjetljivih područja.	Az égési sérülések és az irritáció elkerülése érdekében ne használja az akkus forró levegős szárítót közvetlenül érzékeny bőrön vagy az arc, a szem vagy más érzékeny területek közelében.