

DE	EN	FR	IT	NL	ES	CZ	HR	SI	HU
Falls das Nivelliergerät elektrisch betrieben ist, achten Sie darauf, es nicht in der Nähe von Wasser oder Feuchtigkeit zu verwenden, um elektrische Schäden oder Stromschläge zu vermeiden.	If the level is electrically operated, be careful not to use it near water or moisture to avoid electrical damage or electric shock.	Si le niveau est alimenté électriquement, veillez à ne pas l'utiliser à proximité d'eau ou d'humidité pour éviter tout dommage ou choc électrique.	Se la livella è alimentata elettricamente, assicurarsi di non utilizzarla vicino ad acqua o umidità per evitare danni elettrici o scosse.	Als het niveau elektrisch aangedreven is, zorg er dan voor dat u het niet in de buurt van water of vocht gebruikt om elektrische schade of schokken te voorkomen.	Si el nivel funciona eléctricamente, asegúrese de no usarlo cerca del agua o la humedad para evitar daños eléctricos o descargas eléctricas.	Pokud je vodováha elektricky napájena, nepoužívejte ji v blízkosti vody nebo vlhkosti, aby nedošlo k poškození elektrickým proudem nebo úrazu elektrickým proudem.	Ako libela ima električni pogon, nemojte je koristiti u blizini vode ili vlage kako biste izbjegli električno oštećenje ili udar.	Ako libela ima električni pogon, nemojte je koristiti u blizini vode ili vlage kako biste izbjegli električno oštećenje ili udar.	Ha a vízszintező elektromos meghajtású, ügyeljen arra, hogy ne használja víz vagy nedvesség közelében, hogy elkerülje az áramütést vagy az áramütést.
Halten Sie das Nivelliergerät außerhalb der Reichweite von Kindern, da es nicht für den Gebrauch durch Kinder vorgesehen ist und Verletzungsgefahr besteht.	Keep the leveling device out of the reach of children as it is not intended for use by children and there is a risk of injury.	Gardez le niveau hors de portée des enfants car il n'est pas destiné à être utilisé par des enfants et il existe un risque de blessure.	Tenere la livellatrice fuori dalla portata dei bambini poiché non è destinata all'uso da parte di bambini e sussiste il rischio di lesioni.	Houd de leveller buiten het bereik van kinderen, aangezien deze niet bedoeld is voor gebruik door kinderen en er gevaar voor letsel bestaat.	Mantenga el nivelador fuera del alcance de los niños, ya que no está diseñado para que lo utilicen niños y existe riesgo de lesiones.	Uchovávejte rovnáčku mimo dosah dětí, protože není určena pro použití dětmi a hrozí nebezpečí zranění.	Nivelir držite izvan dohvata djece jer nije namijenjen djeci i postoji opasnost od ozljeda.	Nivelir držite izvan dohvata djece jer nije namijenjen djeci i postoji opasnost od ozljeda.	Tartsa a szintezőt gyermekektől távol, mert nem gyermek általi használatra készült, és fennáll a sérülés veszélye.
Vermeiden Sie die Nutzung des Nivelliergeräts in extremen Hitze- oder Kältebedingungen, da dies die Leistung des Geräts beeinträchtigen kann.	Avoid using the level in extreme heat or cold conditions as this may affect the performance of the device.	Évitez d'utiliser le niveau dans des conditions de chaleur ou de froid extrêmes car cela pourrait affecter les performances de l'appareil.	Evitate di utilizzare la livella in condizioni di caldo o freddo estremi poiché ciò potrebbe influire sulle prestazioni del dispositivo.	Vermijd het gebruik van het waterpas in extreme hitte of koude omstandigheden, omdat dit de prestaties van het apparaat kan beïnvloeden.	Evite utilizar el nivel en condiciones extremas de calor o frío, ya que esto puede afectar el rendimiento del dispositivo.	Vyhňete se používání vodováhy v extrémním horku nebo chladu, protože to může ovlivnit výkon zařízení.	Izbjegavajte korištenje libele u uvjetima ekstremne vrućine ili hladnoće jer to može utjecati na rad uređaja.	Izbjegavajte korištenje libele u uvjetima ekstremne vrućine ili hladnoće jer to može utjecati na rad uređaja.	Kerülie a vízmérték extrém meleg vagy hideg körülmények között használatát, mert ez befolyásolhatja a készülék teljesítményét.