

SWING DECOR® RISSFÜLLER INNEN + AUSSEN

**Witterungsbeständiger, gebrauchsfertiger Dispersionsspachtel für schnelle und saubere Reparaturen an Wand- und Deckenflächen im Innen- und Außenbereich. Besonders geeignet für Feuchträume.
Faserverstärkt für hohe Festigkeit, weiß auf trocknend, sofort glatt, rißfrei.**



Anwendungsbereich:

SWING DECOR® Rissfüller eignet sich hervorragend zum Ausgleichen unebener Untergründe sowie zum Füllen von Rissen und Löchern auf allen mineralischen Untergründen (wie z. B. Beton, Ziegel, Gips-, Kalk- und Zementputz), Gipskartonplatten, Dispersionsfarbenanstrichen u. ä. Besonders geeignet für Feuchträume (z. B. Küche, Bad, Garage) und für kleine Spachtelarbeiten an der Fassade.

Untergrundvorbehandlung:

Der Untergrund muß trocken, tragfähig, staub- und fettfrei sein. Stark saugende, sandende und kreibende Untergründe mit **SWING DECOR® Grundierung** vorstreichen.

Verarbeitung:

Tube vor Gebrauch gut durchkneten. Den Rissfüller in die schadhafte Stelle drücken und mit einem Spachtel glätten. Die maximale Auftragsstärke darf bei vollflächigem Auftrag 5 mm nicht überschreiten. Ist ein stärkerer Auftrag erforderlich, so kann nach Durchtrocknung der ersten Spachtelung ein zweiter Auftrag erfolgen. Nach vollständiger Durchtrocknung (je nach Auftragsstärke, Untergrund und Temperatur ca. 4–7 Std.) kann die Spachtelung bei Bedarf nachgeschliffen und anschließend überstrichen, tapeziert oder überklebt werden.

Nicht unter +5 °C Objekt- und Raumtemperatur verarbeiten. Der Rissfüller ist gebrauchsfertig und darf nicht verdünnt werden. Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Lagerung: Kühl, aber frostfrei lagern. Gebinde gut verschlossen aufbewahren.

Gebindegrößen: PE-Tube à 400 g
PE-Dose à 1 kg

Artikelnummer:15170375
Artikelnummer:15170382