

SWING DECOR® TAPETENABLÖSER

Löst schnell und einfach alle Arten von Tapeten sowie Rauhfaser und Leimfarbenanstriche.

Rohstoffbasis: Nichtionische Tenside
Dichte: ca. 1,0 g/cm³
pH-Wert: ca. 7
Verbrauch: 250 ml reichen je nach Verdünnung für ca. 35–50 m²

Anwendungsbereich:

SWING DECOR® Tapetenablöser eignet sich zum problemlosen Entfernen von Papier-, Textil-, Vinyl- und Rauhfasertapeten sowie Leimfarbenanstrichen.

Verarbeitung:

Zum Ablösen von schweren Tapeten 250 ml **SWING DECOR® Tapetenablöser** in 10 l Wasser einrühren. Bei leichten Tapeten kann der Wasserzusatz auf 15 l erhöht werden. Größere Mengen in entsprechendem Verhältnis verdünnen. Heißes Wasser erhöht die Ablösewirkung. Die Lösung mit einer Bürste oder einem geeigneten Spritzgerät satt auftragen (Sprühnebel nicht einatmen) und ca. 15 Minuten einwirken lassen. Den Auftrag gegebenenfalls wiederholen. Anschließend können die durchgeweichten Tapeten leicht abgezogen werden. Wasserfeste und lackierte Tapeten vor der Behandlung mit einer Nadelwalze oder grobem Schleifpapier aufrauen. Zum Entfernen von Leimfarbenanstrichen **SWING DECOR® Tapetenablöser** (250 ml in 15 l Wasser) auf die Fläche auftragen und nach kurzer Einwirkzeit mit einem Spachtel abschieben. Eventuelle Reste durch Nachwaschen entfernen. Rückstände des Tapetenablösers lassen sich leicht mit Wasser entfernen. Nachfolgende Verklebungen werden nicht beeinträchtigt.
Arbeitsgeräte mit Wasser reinigen.

Lagerung: Kühl, aber frostfrei lagern. Gebinde gut verschlossen aufbewahren.

Gebindegrößen: PE-Flasche à 250 ml
PE-Flasche à 1 l

Artikelnummer:15173420
Artikelnummer:15173437

