

SWING DECOR RAUHFASER-KRAFTLÖSER

**Löst mühelos mehrfach gestrichene Rauhfaser und andere schwere Tapeten.
Tiefenwirksam und super stark.**

Rohstoffbasis: Anionische und nichtionische Tenside
Dichte: ca. 1,0 g/cm³
pH-Wert: ca. 7
Verbrauch: 250 ml reichen für ca. 35 – 50 m²

Anwendungsbereich:

SWING DECOR® Rauhfaser-Kraftlöser eignet sich zum problemlosen Entfernen von Papier-, Textil- und Vinyltapeten sowie Leimfarbenanstrichen. Durch die besonders starken Lösungseigenschaften können selbst mehrfach gestrichene Raufasertapeten und ähnlich schwer entfernbare Tapeten schnell und einfach entfernt werden.

Verarbeitung:

250 ml **SWING DECOR® Rauhfaser-Kraftlöser** in 5 l Wasser einrühren. Bei leichten Tapeten kann der Wasserzusatz auf 10 l erhöht werden. Größere Mengen im entsprechenden Verhältnis verdünnen. Heißes Wasser erhöht die Ablösewirkung. Die Lösung mit einer Bürste oder einem geeigneten Spritzgerät auftragen (Sprühnebel nicht einatmen) und ca. 15 Minuten einwirken lassen. Den Auftrag gegebenenfalls wiederholen. Anschließend können die durchgeweichten Tapeten leicht abgezogen werden. Wasserfeste und lackierte Tapeten vor der Behandlung mit einer Nadelwalze oder grobem Schleifpapier aufräumen. Zum Entfernen von Leimfarbenanstrichen **SWING DECOR® Rauhfaser-Kraftlöser** (250 ml in 10 l Wasser) auf die Fläche auftragen und nach kurzer Einwirkzeit mit einem Spachtel abschieben. Eventuelle Reste durch Nachwaschen entfernen. Rückstände des Rauhfaser-Kraftlösers lassen sich leicht mit Wasser entfernen. Nachfolgende Verklebungen werden nicht beeinträchtigt.
Arbeitsgeräte mit Wasser reinigen.

Lagerung: Kühl, aber frostfrei lagern. Gebinde gut verschlossen aufbewahren.

Gebindegrößen: PE-Flasche à 250 ml
PE-Flasche à 1 l

Artikelnummer:15173475
Artikelnummer:15173482

