

## SWING DECOR® TAPETEN-WECHSELGRUND

**Lösungsmittelfreie Wandvorbehandlung für einfachen, späteren Tapetenwechsel. Tapeten trocken abziehbar – kein Einweichen, kein Kratzen.**

Rohstoffbasis: Paraffin, Styrol-Acrylat-Dispersion  
Dichte: ca. 1,0 g/cm<sup>3</sup>  
pH-Wert: 8–9  
Verbrauch: 1 l reicht für ca. 10 m<sup>2</sup> (je nach Untergrund)



### Anwendungsbereich:

**SWING DECOR® Tapeten-Wechselgrund** eignet sich speziell für Gipskartonplatten sowie für alle saugenden Innenflächen wie Beton, Putz u. ä.

### Untergrundvorbehandlung:

Der Untergrund muß trocken, tragfähig und sauber sein. Risse und Löcher mit **SWING DECOR® Füllspachtel innen** ausbessern. Alte, schlecht haftende Anstriche und Leimfarben restlos entfernen.

### Verarbeitung:

**SWING DECOR® Tapeten-Wechselgrund** wird vor dem Tapezieren mit einer Deckenbürste oder im Airlessverfahren auf den Untergrund aufgetragen. Auf gut saugenden Untergründen und Gipskartonplatten unverdünnt – für schwach saugende Untergründe kann mit Wasser im Verhältnis 2:1 (2 Teile Tapeten-Wechselgrund zu 1 Teil Wasser) verdünnt werden. **SWING DECOR® Tapeten-Wechselgrund** möglichst gleichmäßig auftragen. Nach Durchtrocknung kann wie üblich tapeziert werden.

Nicht unter +5 °C Objekt- und Lufttemperatur verarbeiten.  
Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

### Tapetenwechsel:

Tapeten an der Oberkante mit einem Spachtel oder Messer lösen und bahnweise abziehen. Schwer ablösbare Tapetenreste (bedingt durch Unregelmäßigkeiten des Untergrundes oder eventuell zu dünn aufgetragenen Tapeten-Wechselgrund) mit **SWING DECOR® Tapetenablöser** oder **SWING DECOR® Rauhfaser-Kraftlöser** entfernen.

**Lagerung:** Kühl, aber frostfrei lagern. Gebinde gut verschlossen aufbewahren.

<b>Gebindegrößen:</b> Kunststoffkanister à 2,5 l	Artikelnummer:15173530
Kunststoffkanister à 5 l	Artikelnummer:15173547
Kunststoffkanister à 10 l	Artikelnummer:15173554