

Instrucciones de Seguridad. No use la remachadora sin haber leído estas instrucciones. **El uso incorrecto invalida la garantía y puede provocar daños** a personas y a la propia herramienta. **No fuerze la herramienta.** Use de gafas de protección. No apunte a otros con la herramienta.

Precaución:

- 1.- Use siempre gafas de protección.
- 2.- No apunte a otros con la herramienta.

Especificaciones:

- 1.- Para remaches de 3.2 a 4.8 mm. Cualquier material.
- 2.- Boquillas de 3.2, 4.0 y 4.8 mm.
- 3.- Peso: 1090 gr.

Operativa:

- 1.- Seleccione el tamaño del remache que vaya a utilizar y el cabezal correspondiente.
- 2.- Haga el agujero en las piezas a ser remachadas.
- 3.- Abra completamente los brazos de la remachadora. Inserte el remache en el cabezal de la remachadora hasta que la base del remache haga contacto con el cabezal.
- 4.- Junte los brazos de la remachadora con cuidado hasta que el remache quede fijo.
- 5.- Inserte el remache con la remachadora en el agujero, manteniendo la perpendicularidad entre la herramienta y las planchas a remachar.
- 6.- Junte los brazos de la remachadora hasta que se rompa la pata del remache. Si al cerrar los brazos no es suficiente, vuelva a abrirlos completamente y cerrarlos.
- 7.- Vuelva a abrir los brazos para soltar la pata del remache.

Cambio de Cabezal:

- 1.- Con la llave inglesa incluida, saque el cabezal que desee (están atornillados a la base del cuerpo de la remachadora) y guarde en el agujero que queda el que no vaya a usar para no perderlos.