

BANCO

KRT672002

1 LISTA DE CONTENIDO DEL PAQUETE

- Retirar todos los materiales de embalaje
- Retirar los materiales de embalaje restantes y los soportes de tránsito (si existen)
- Verificar que el contenido del paquete esté completo.
- Verificar que no hayan daños de transporte en el equipo, el cable de alimentación, el enchufe eléctrico y todos los accesorios
- Conserve durante un máximo de tiempo posible los materiales de embalaje hasta el final del periodo de garantía. Arrojarlos después en su sistema local de desechos de basura.



¡CUIDADO Los materiales de embalaje no son juguetes ! ¡ Los niños no deben jugar con bolsas de plástico ! ¡ Peligro de asfixia !



En el caso que falten piezas o que hayan piezas dañadas, ponerse en contacto con el vendedor.

2 ADVERTENCIAS EN MATERIA DE SEGURIDAD

- Antes de cada utilización, verifique que se haya fijado todas las partes móviles y que los marcos de las patas plegables estén desplegadas y fijas. Asegúrese siempre que el banco esté estable.
- Antes de cada utilización, verifique que todos los pernos y tuercas estén apretados. Si fuere necesario, apriete aquellos que no lo estén.
- No exceder la carga máxima.
- No utilice este producto como escalera o andamio. Nunca se ponga sobre este producto ni sobre las piezas de trabajo colocadas sobre él. No se apoye sobre el producto mientras esté trabajando.
- Mantenga lejos de las partes móviles todas las partes del cuerpo, sobre todo las manos, cuando pliegue o despliegue el banco.
- Utilice este producto sólo de la manera indicada en este manual de instrucciones. Incumplir las siguientes instrucciones puede causar daños materiales y lesiones corporales.
- Utilice este producto sólo sobre una superficie firme y nivelada.

3 ENSAMBLAJE

- ETAPA 1: Tire hacia abajo las patas delanteras hasta que se enclave el dispositivo de bloqueo de resorte. Repita esta operación para las patas traseras. Asegúrese que las patas estén bloqueadas por el dispositivo de bloqueo de resorte antes de la utilización.
- ETAPA 2: Coloque la parte superior del banco (#1) sobre la parte superior del conjunto de varilla de elevación. Asegúrese que las partes superiores de las patas se apoyen fuera del marco de la parte superior del banco. Fije con los pernos hexagonales M6x12 (#8), las tuercas hexagonales de seguridad M6 (#9) y las arandelas Ø6 (#10). Si se utiliza el juego de tuercas hexagonales de seguridad M8 (#12), de pernos hexagonales M8X35 y de arandelas Ø8, asegúrese que la arandela de nailon (#14) esté entre el marco de base y el marco de la encimera para permitir una fácil apertura.
- ETAPA 3: Fije la barra transversal (#3) en la parte posterior de la encimera a través de los orificios previamente perforados, utilizando los pernos hexagonales M6x12 (#8), las tuercas hexagonales de seguridad M6 (#9), las arandelas Ø6 (#10) y una llave de 10 mm.
- ETAPA 4: Fije una de las empuñaduras del ajustador (#4) en eje con el perno M5x20 (#6) y la tuerca hexagonal de seguridad M5 (#7). Repita esta operación para las empuñaduras restantes. Se puede insertar las bridas (#5) en los orificios superiores. Si

fuere necesario, tire hacia arriba la brida (#5) y hacerla girar para ajustar el ángulo de la brida.

4 FUNCIONES

4.1 *Ajuste de la altura*

- Afloje los dispositivos de bloqueo de ajuste del ángulo de la encimera en ambos costados del banco (Fig. 1). Con un pie en el escalón, empuje simultáneamente los dispositivos de bloqueo de ajuste del ángulo de la encimera (Fig. 2) mientras que levanta esta última a la altura necesaria (Fig. 3 y 4).
- Para plegar las patas en la base, empuje el dispositivo de bloqueo de resorte de la pata delantera. Esto permite plegar al mismo tiempo ambas patas. Repita esta operación para las patas traseras (Fig. 9, 10 y 11).



NOTA: Antes de utilizar el banco, asegúrese que los botones de fijación de la altura estén apretados.

4.2 *Fijación rápida*

- Debajo de la parte trasera de la mesa de trabajo hay dos palancas. Tire ambas palancas hacia arriba y mueva el conjunto de encimera (Fig. 5).
- Para reducir el tamaño de la sujeción, basta tirar hacia el interior la mesa de trabajo trasera. En esta etapa, no se requiere tocar las palancas (Fig. 6).



NOTA: Asegúrese que los botones de ajuste estén apretados antes de utilizar el banco. Use sólo los orificios de guía predefinidos.

4.3 *Cierre del banco.*

- Afloje los dispositivos de bloqueo de ajuste del ángulo de encimera presionando simultáneamente los botones situados en los costados del banco (Fig. 7) y bajando lentamente la parte superior (Fig. 8).
- Pliegue las patas hacia el interior como se indica en el párrafo 4.1 Ajuste de la altura.

5 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Model Nr.	KRT672002
Tamaño	60,5 x 71,5 x 21 (77) cm
Capacidad máxima a una altura de:	
–21 cm	40 kg
–39 cm	15 kg
–47 cm	18 kg
–60 cm	70 kg
–65 cm	45 kg
–77 cm	100 kg