





## Installation och användarinstruktioner Viktigt!

### Läs alla dessa instruktioner innan du använder produkten.

1. Montera fontänen enligt monteringsanvisning (om tillämplig).
2. Se till att fontänen placeras på en plan yta.
3. Anslut vattenslangen till pumpen så som visas i monteringsanvisningen.
4. Placera pumpen i vattentanken.
5. Fyll vattentanken med rent vatten och se till att pumpen är helt nedsänkt.
6. Koppla in strömmen och vänta cirka 20 sekunder, vattnet börjar rinna till automatiskt.
7. Vattentillförseln är justerbar med reglaget eller vredet på pumpen. Se till att pumpen är rätt inställd för att undvika stänk och förhindra att pumpen körs torr.
8. För optimal drift av fontänen, rekommenderar vi kontroll av vattennivån dagligen och påfyllning av fontänen vid behov. Använd endast kranvatten eller destillerat vatten.

**OBS:** Se till att pumpen alltid är helt nedsänkt. När pumpen gör märkbara ljud kan det bero på att pumpen inte är helt under vatten. Se till att vattenbehållaren är tillräckligt fylld med vatten och att pumpen alltid är helt nedsänkt.

### VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER:

- Placera aldrig produkten ovanpå en annan elektrisk produkt.
- Använd aldrig produkten om kabel, plugg eller pump är skadade.
- Täck inte över produkten när den är i bruk.
- Lämna aldrig produkten obevakad om det finns barn i närheten.
- Se till att produkten är avstängd innan du sätter ner händerna i vattnet.
- För att stänga av produkten, dra ur strömkabeln. Dra aldrig i huvudkabeln.
- Dra ur strömsladden före rengöring, underhåll eller demontering av produkten.
- Lyft, häng eller dra inte pumpen genom att dra i huvudkabeln.
- Stäng alltid av produkten när du lämnar hemmet.

### VIKTIGA UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER:

- Byt vatten regelbundet med enbart kranvatten eller destillerat vatten.
- För att hålla vattnet rent och förhindra avlagringar, rekommenderar vi användning av Lumineo fontänrengöring.
- På grund av avdunstning och vind kommer vattennivån att sjunka i fontänen. Kontrollera vattennivån dagligen och fyll fontänen för att förhindra att pumpen körs torr.
- När fontänen är avstängd kan en tunn vit avlagring uppkomma efter ett tag. Denna avlagring kan orsakas av kalcium i vattnet (hårt vatten) eller av materialet i fontänen. Avlagringen kan enkelt tas bort med en fuktig trasa.
- Under vintern måste vattnet avlägsnas ur fontänen och pumpen eller hela produkten förvaras inomhus.

### TIPS!

Om fontänen inte fungerar ordentligt, prova följande:

- Se till att pumpen är helt nedsänkt.
- Se till att det inte finns några veck på vattenslangen.
- Se till att pumpen inte är nedskräpad. Om det behövs, rengör gallret med en borste och skölj med vatten.

Den här artikeln är för utomhusbruk. Behåll all relevant information.

## Upute za sastavljanje i upotrebu Važno!

### Prije upotrebe proizvoda u potpunosti pročitajte ove upute.

1. Sastavite fontanu prema uputama za sastavljanje (ako je primjenjivo).
2. Pobrinite se da je fontana postavljena na ravnu površinu.
3. Spojite crijevo za vodu s crpkom kao što je prikazano u uputama za sastavljanje.
4. Stavite crpku u spremnik s vodom.
5. Napunite spremnik s čistom vodom i pobrinite se da je crpka u potpunosti pod vodom.
6. Uključite napajanje i pričekajte oko 20 sekundi, voda će početi teći automatski.
7. Opskrba vodom može se prilagoditi klizačem ili okretnom ručicom na crpki. Pobrinite se da je crpka ispravno postavljena kako biste izbjegli prskanje i spriječili da crpka radi na suhom.
8. Za optimalan rad fontane preporučujemo da svakodnevno provjeravate razinu vode i ponovno napunite fontanu prema potrebi. Koristite isključivo vodu iz slavine ili destiliranu vodu.

**NAPOMENA:** Pobrinite se da je crpka uvijek u potpunosti pod vodom. Ako crpka proizvodi neobične zvukove moguće je da nije u potpunosti pod vodom. Pobrinite se da je spremnik napunjen dovoljno vode i osigurajte da je crpka uvijek u cijelosti pod vodom.

### VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE:

- Nikada ne stavljajte proizvod na drugi električni proizvod.
- Nikada ne koristite proizvod ako je oštećen kabel, utičnica ili crpka.
- Ne pokrivajte proizvod kada je u uporabi.
- U prisutnosti djece nikada ne ostavljajte proizvod bez nadzora.
- Pobrinite se da je proizvod isključen prije nego što uronite ruke u vodu.
- Kako biste isključili proizvod, isključite glavni kabel napajanja. Nikada ne povlačite glavni kabel.
- Isključite glavni kabel prije čišćenja, održavanja ili rastavljanja proizvoda.
- Nemojte podizati, držati niti vući crpku na način da povlačite glavni kabel.
- Pri napuštanju doma uvijek isključite crpku.

### VAŽNE UPUTE ZA ODRŽAVANJE

- Redovno mijenjajte vodu, koristeći samo vodu iz slavine ili destiliranu vodu.
- Kako biste održali vodu čistom i spriječili stvaranje kamenca, preporučujemo upotrebu Lumineo čistača za fontane.
- Razina vode u fontani smanjivat će se zbog ispravanja i vjetra. Svakodnevno provjeravajte razinu vode i napunite fontanu kako biste spriječili da crpka radi na suhom.
- Kada je crpka isključena nakon određenog vremena može se stvoriti tanak sloj kamenca. Taj kamenac može uzrokovati kalcij iz vode (tvrda voda) ili materijal fontane. Kamenac se može lako ukloniti vlažnom krpom.
- Zimi je potrebno isprazniti fontanu i pohraniti crpku ili cijeli proizvod u zatvoreni prostor.

### SAVJETI!

Ako Vaša fontana ne radi ispravno pokušajte sljedeće:

- Pobrinite da je crpka u potpunosti pod vodom.
- Provjerite da nema oštećenja u crijevu za vodu.
- Provjerite da li je crpka začepljena. Prema potrebi očistite rešetku crpke četkom i isperite s vodom.

Ovaj proizvod je samo za vanjsku upotrebu. Sačuvajte sve važne informacije.