

## Splošna navodila za uporabo

Prosimo vas, da ta navodila za uporabo v celoti in pozorno preberete, preden začnete z delom. Navodila za uporabo shranite, da jih boste lahko kasneje ponovno prebrali. Izdelke Swing-King uporabljajte izključno za zasebno uporabo in samo v domačem okolju na prostem. Uporaba v javnih ustanovah in/ali za komercialne namene ni dovoljena. Ta izdelek Swing-King je zasnovan v skladu z najnovjšimi varnostnimi predpisi in podvržen stalnemu nadzoru kakovosti. Zato si pridržujemo pravico do tehničnih sprememb brez predhodnega obvestila, da bi našim strankam vedno ponudili optimalno kakovost izdelkov.

## MONTAŽA

Poskrbite, da bo montaža izdelkov Swing-King potekala stran od otrok in v njihovi bližini le, ko je igralo že postavljeno. Pred montažo natančno preverite, ali so vsi deli prisotni. Izdelke Swing-King sestavite izključno v skladu z navodili in v določenem zaporedju. Trdna in stabilna namestitvev je pogoj za varno uporabo igral. Vse zahtevane pritrditve morajo biti dobro zategnjene. Vse potrebne informacije najdete v tehnični dokumentaciji. Za montažo potrebujete naslednje orodje:

- Vrtalnik/privijačnik
- Merilni trak
- Svinčnik
- Kotni kavelj
- Ključ za matice 13 mm

Vse dele najprej privijte le rahlo in preverite, ali se vse pravilno prilega. Najprej ročno privijte samozaporne matice, nato pa jih privijte do konca z orodjem. Preverite vse navojne povezave in jih dobro zategnite.

Pozor: ohlapne varnostne povezave povzročajo nevarnosti (uničenje ležajnih povezav). Deli igral, ki niso v brezhibnem stanju, ne smejo biti uporabljeni, saj obstaja nevarnost poškodb.

Stabilna in varna podlaga mora biti zagotovljena. Nepravilna namestitvev lahko povzroči nestabilnost igral Swing-King. V takem primeru ne prevzemamo odgovornosti. Pri mehki podlagi (npr. pesek, trava) je treba igralo dodatno pritrditi. Igralo naj ne stoji preblizu drugih predmetov. Naj bo vsaj 2 metra stran od zidov, ograj, hiš, električnih napeljav, vej ipd.

Za stabilnost morajo biti igrala pritrjena z zemeljskimi sidri. Temeljna sidra je treba vbetonirati v tla.

## VZDRŽEVANJE

Poškodovani deli lahko ogrozijo varnost otrok in zmanjšajo življenjsko dobo igral. Vsakih 1 do 3 mesece, odvisno od pogostosti uporabe, preverite vse dele zaradi morebitnih poškodb ali ohlapnih povezav. Poškodovane ali obrabljene dele takoj zamenjajte z originalnimi rezervnimi deli Swing-King. Pri tem upoštevajte montažna navodila. Preverite vse vijake in spojne elemente glede varnosti in po potrebi zategnite. Gibljive dele redno namažite z nekaj kapljicami olja. Gugalnice pozimi shranjujte v garaži ali v hiši.

## VARNO IGRANJE

Poskrbite, da se igrala uporabljajo samo pod nadzorom odrasle osebe. Ne dovolite, da se igrala uporabljajo na nevaren način ali za druge namene. Otroci ne smejo nositi ohlapnih oblačil, verižic ali šala, da se izognejo nevarnosti zatikanja. Ne plezajte na strehe ali dele, ki niso namenjeni plezanju. Ne kombinirajte izdelkov drugih proizvajalcev z izdelki Swing-King. Pravi način spuščanja po toboganu je sede, z obrazom naprej. Pri visokih temperaturah se lahko tobogan močno segreje – preverite temperaturo pred uporabo. Preverite tudi vremenske razmere in dovolite uporabo tobogana le, če je varen. Stolpne konstrukcije so primerne za največ 3 otroke. Gugalnice so za enega otroka. Uporaba je dovoljena za otroke od 3 do 12 let (do 50 kg).

## ODGOVORNOST

Swing-King ne prevzema odgovornosti za škodo, ki bi lahko nastala zaradi nepravilne uporabe ali nepravilne montaže izdelkov Swing-King, ker niso bila upoštevana navodila v embalaži. Swing-King ne odgovarja za škodo, povzročeno s strani tretjih oseb. Swing-King ni nikoli odgovoren za posledično, posredno ali naključno škodo.