

SOLAR-WIND-SENSOR PROGRAMMIERANLEITUNG

IP55



Schritt 1

Die mittlere Taste auf dem Handsender gedrückt halten, bis der Piepton beginnt oder bis sich der Motor vorwärts und rückwärts bewegt.



Schritt 2

Die Taste Learn drücken. Dann ertönt ein Piepton oder bewegt sich der Motor vorwärts und rückwärts. Jetzt ist der Sensor mit dem Motor kombiniert.

Schritt 3

Einstellung.



Windsensor

Regulierung der Windstärke, bei der sich die Markise schließt
Stufen 0-9 (10-50 km/h)

Solarsensor

Regulierung der Sonnensensibilität, bei der sich die Markise öffnet
Stufen 0-9 (0,2-10 klux)

Windgeschwindigkeit [Km/h]	10	15	20	25	30	35	40	45	50
Windstärke - Ebenen	1	2	3	4	5	6	7	8	9