

NAVODILA ZA UPORABO

Pred prvo uporabo dvigalko natančno preberite ta navodila. Le profesionalna uporaba in upoštevanje varnostnih ukrepov lahko zagotovita njeno nemoteno delovanje.

OPOZORILO:

Dvigalka je namenjena dvigovanju dela vozila, katerega skupna teža, tj. vključno z bremenom, ne presega dovoljene dvigalne nosilnosti dvigalka 1500 kg. Dvigalko je dovoljeno uporabljati samo na trdni, ravni in stabilni površini. Vedno blokirajte kolesa in zategnite ročno zavoro vozila, ki ga dvigujete. Nikoli ne delajte pod vozilom, razen če je pritrjeno s trdnimi oporami ali avtomobilsko klančino.

Pred dvigovanjem vozila se prepričajte, da je dvigalka v dobrem tehničnem stanju in nepoškodovana. Izogibajte se uporabi dvigalka v bližini vnetljivih snovi ali eksplozivov.

POSTOPEK:

PRED MENJAVO KOLESA

- vozilo postavite na ravno, trdno površino
- samodejni menjalnik nastavite v parkirni položaj P, pri ročnem menjalniku pa v vzvratno prestavo
- zategnite ročno zavoro in vklopite "smernike"
- blokirajte sprednji in zadnji del kolesa, ki je diagonalno nasproti kolesa, ki ga boste zamenjali.
- zrahljajte kolesne vijake, vendar jih ne odstranite
- obrnite palico na dvigalki, da dvignete podporni del dvigalka do podpornega roba vozila.

Dvigalko postavite pod mesto, ki ga je za podporo določil proizvajalec vozila.

- nadaljujte z dvigovanjem roke z vrtenjem palice, dokler se ne nasloni natančno na določeno površino

DVIGNITE VOZILO

- dvignite vozilo tako, da se kolo, ki ga želite odstraniti, ne dotika tal
- odvijte zaporne vijake in odstranite kolo
- odstranite vso umazanijo s platišča kolesa, ki ga boste namestili, zlasti s kontaktnih površin
- vsak vijak privijte samo ročno

SPUŠČANJE VOZILA

- popolnoma spustite vozilo
- privijte vse vijake s ključem
- odstranite zaporne kline z blokirane kolesa
- varno shranite odstranjeno kolo in dvigalko, vključno z uporabljenim orodjem in priborom