

PREBERITE, PREDEN ZAČNETE!

OPOMBA: Ta priročnik za hiter začetek vas seznanja s pomembnimi in uporabnimi namigi, preden začnete z namestitvijo masažnega bazena. Vendar pa ne omenja vseh vidikov namestitve masažnega bazena in uporabe, zato morate vseeno prebrati, razumeti in upoštevati uporabniški priročnik za ustrezno namestitev, vzdrževanje in varno uporabo masažnega bazena.

- **Napajanje:** Za ta izdelek je potrebnih najmanj 13 amp. Večina gospodinjskih tokokrogov je 13 do 16 amp. Če se sproži odklopnik, preverite, ali so morda na isti tokokrog priključene druge naprave ali druge večje obremenitve. Preden odstranite. Pred uporabo razvijte kabel. Vtiča nikoli ne polagajte na vnetljive materiale.
- **Segrevanje vode:** Ta grelnik ob ustrezni namestitvi in delovanju zviša temperaturo vode za 2°C na uro. Če je pokrov masažnega bazena ustrezno nameščen. Segrevanje bo trajalo nekaj časa, kar je odvisno od začetne temperature vode v masažnem bazenu in zunanje temperature zraka. Če je začetna temperatura vode iz pipe 22°C in jo želite zvišati za 16°C do 38°C, je čas segrevanja 16°C/2°C na uro = 8 ur. Za naslednjo uporabo je mogoče čas segrevanja skrajšati z vzdrževanjem stalne temperature v masažnem bazenu (glejte razdelek "SEGREVANJE IN TEMPERATURA VODE"). Ko masažnega bazena ne uporabljate, naj bo na njem nameščen pokrov.
- **Stikalo FID:** Ta izdelek je opremljen s stikalom FID, ki je nameščen na koncu napajalnega kabla. Stikalo FID morate pred vsako uporabo testirati. Če stikalo FID ne deluje pravilno, masažnega bazena NE uporabljajte. (Glejte navodila za uporabo za navodila za ustrezno testiranje RCD).
- **Filtrinski vložek:** Voda v masažnem bazenu mora biti vedno ustrezno dezinficirana, da podaljšate življenjsko dobo vložka. Za podrobnejše informacije o kemičnih lastnostih in ravnovesju vode v masažnem bazenu glejte uporabniški priročnik.

RAZGRNITEV IN NAPIHOVANJE MASAŽNEGA BAZENA:

- Ko razgrnete napihljivi masažni bazen, boste morda opazili vonj materiala, ki pa je za nov izdelek, ravno odstranjen iz embalaže, normalen. Zato je priporočljivo, da izdelek napihnete in ga nekaj dni pustite na prostem, da se prezrači in da vonj izdelka nekoliko izgine, preden masažni bazen napolnite z vodo.
- Podlogo za tla razgrnite tako, da bodo mehurčki obrnjeni navzdol proti očiščenemu območju, na katerega želite postaviti masažni bazen.
- Pred napihovanjem bazena se seznanite z vzmetenim ventilom na steni kadi masažnega bazena in izhodom za napihovanje na enoti kontrolne škatle, da zagotovite hitro in ustrezno napihovanje.

Namigi za izhod za napihovanje:

- Večji konec cevi za napihovanje se pritrdi na izhod za zrak na hrbtnem delu kontrolne enote (za slike in več informacij glejte uporabniški priročnik).
- Če želite cev za napihovanje priključiti na odvodni priključek za zrak, obrnite stranski pokrov krmilne enote, da razkrijete priključek za napihovanje na puhalu. Izvlecite zapah, da odprete pokrov, vstavite adapter za cev s cevjo in ponovno namestite zapah na adapter za cev, da ga pritrdite na mesto.
- Ko je napihovanje končano, sprostite zapah, izvlecite cev za napihovanje ter zapah pritrdite nazaj na priključek.

OPOMBA: Za preprečitev prekomerne napihnjenosti nekaj zraka med napihovanjem izstopa skozi spodnji izhod za zračne mehurčke kontrolne enote. To je normalno.

Namigi za vzmeteni ventil:

- Po odstranitvi pokrovčka ventila poiščite vzmeteno iglo na sredini ventila. Za napihovanje mora biti vzmetena igla v pokončnem/dvignjenem položaju (zaprtem položaju ventila), saj zračni tlak črpalke med napihovanjem potiska zrak skozi ventil. Preden začnete z napihovanjem, preverite iglo ventila in poskrbite, da je v pokončnem/dvignjenem položaju.
- Iglo lahko potisnete navzdol in jo zaklenete v pritisnjenem položaju tako, da jo s prstom potisnete in obrnete za 90° v smeri urinega kazalca-to je odprti položaj ventila, ki omogoča prost iztok zraka in se uporablja za izpuščanje zraka.

NAVODILA SHRANITE

- Šobo za napihovanje na cevi (manjši konec cevi) pravilno pritrdite tako, da jo potisnete v ventil in zavrtite v smeri urinega kazalca, da se zaskoči z ventilom (ob tem lahko zaslišite klik). Po napihovanju šobo odstranite tako, da jo zavrtite v nasprotni smeri urinega kazalca in povlečete z ventila.
- Ko je kad masažnega bazena ustrezno napihnjena, zaprite pokrovček ventila, da zagotovite nepropustnost za zrak.

SEGREVANJE IN TEMPERATURA VODE:

- Polnjenje s segreto vodo: Za polnjenje masažnega bazena lahko uporabite segreto vodo, kar bo skrajšala čas začetnega segrevanja. Vendar poskrbite, da ne uporabite vode s temperaturo, višjo od temperatur pri običajnem delovanju masažnega bazena, ki ne smejo presegati 40°C. Voda s temperaturo, ki je višja od 40°C, povzroči izklop grelne enote in se ne šteje za varno. Pred uporabo vedno preverite temperaturo vode v masažnem bazenu, za podrobnejše informacije o varni uporabi pa glejte uporabniški priročnik.
- Vzdrževanje stalne temperature vode: Masažni bazen PureSpa je takšen kot druge gospodinjske naprave ali vgrajen masažni bazen, zato morda želite za neprekinjeno uporabo nastaviti določeno stalno temperaturo, ki naj jo masažni bazen vzdržuje, ko ga ne uporabljate. To skrajša čas segrevanja, ko se odločite za uporabo masažnega bazena. Tako na primer vzdrževanje temperature vode v masažnem bazenu pri 30°C omogoča zvišanje na 38°C v približno 4 urah. Pomnite, da se temperatura vode zviša za približno 2°C na uro segrevanja (odvisno od zunanje temperature in pogojev), zato to upoštevajte ob načrtovanju uporabe masažnega bazena.
OPOMBA: Masažni bazen ima varnostno funkcijo za izklop, ki po 72 urah neprekinjenega segrevanja izklopi segrevanje, če v tem času ni dosežena nastavljena temperatura. To se lahko zgodi pri mrzlih zunanjih pogojih, ki preprečujejo, da bi bila dosežena nastavljena temperatura. V takšnem primeru se bo grelna enota masažnega bazena izklopila in prikazovala kodo "END" (KONEC), pri kateri morate pritisniti gumb za nastavljanje temperature in ponovno nastaviti temperaturo, da se grelna enota znova zažene. Poskusite nastaviti nižjo temperaturo, ki jo je glede na pogoje lažje doseči, saj tako po 72 urah ne bo treba znova zagnati grelne enote.
- Temperatura vode med uporabo: Ko uporabljate masažni bazen, se temperatura vode sčasoma nekoliko zniža. Pričakovano znižanje temperature je lahko med 1°C in 2°C na uro, kar je odvisno od zunanjih pogojev. Dokler je vklopljena grelna enota z nastavljenjo temperaturo, začne ta samodejno segreti vodo, ko temperatura vode pade za 1-2°C glede na nastavljeno temperaturo. Primer: Če je nastavljena temperatura 39°C, se grelnik ne vklopi, dokler temperatura ne pade na 37°C. Če želite vodo segreti prej, lahko preprosto ponastavite grelnik tako, da ga izklopite in znova vklopite, da začne segreti vodo na željeno temperaturo.

POKROV MASAŽNEGA BAZENA:

- Pokrov je pomemben del masažnega bazena, saj je ključnega pomena pri segrevanju vode in vzdrževanju temperature, ko masažnega bazena ne uporabljate. Poleg tega predstavlja bistven varnostni element za zaščito pred nepooblaščenim dostopom v masažni bazen, predvsem otrok.
- Pripenjalne zaponke pokrova so zaponke za zaklepanje. V plastični vrečki sta priložena dva ključa s priročnikom in drugimi pripomočki. Vsaka zaponka je za lažjo uporabo označena s simboloma "zaklenjen" in "odklenjen": ključ vtaknite v režo na zaponki in ga obrnite v ustrezen položaj za zaklepanje oz. odklepanje zaponke.
- Da preprečite nepooblaščen dostop, ob neuporabi na masažni bazen vedno namestite pokrov in zaklenite vse zaponke. Ključa shranjujte izven dosega otrok.
- Če ključa izgubite, lahko za zaklepanje ali odklepanje zaponk uporabite podobno velik ploski izvijač.

NAVODILA SHRANITE