

Navodila za uporabo – Floria ZLN2594 električni lopar za insekte

1. Opis izdelka

Floria ZLN2594 je praktičen in učinkovit električni odstranjevalec insektov, namenjen varni in tihi uporabi v notranjih in zunanjih prostorih. Zahvaljujoč izhodni napetosti 3500V učinkovito uničuje komarje, muhe in druge leteče insekte brez uporabe strupov ali kemikalij.

Naprava ima trojno zaščitno mrežo, ki povečuje varnost pri uporabi, ter ergonomski ročaj za enostavno rokovanje.

2. Izgled naprave



3. Glavne značilnosti

- Moč: 3W
- Izhodna napetost: 3500V
- Delovna napetost: 4V
- Trojna zaščitna mreža
- Vgrajena polnilna baterija
- Neposredno polnjenje iz vtičnice (100–240V)
- Čas polnjenja: 3–4 ure
- Čas delovanja: do 2–3 mesece (odvisno od uporabe)
- Tiho delovanje – brez hrupa in vonja
- Brez kemikalij – varno za uporabo v gospodinjstvu

4. Navodila za uporabo

Vklop naprave

1. Preverite, ali je naprava napolnjena.
2. Premaknite varnostno stikalo (če obstaja).
3. Pritisnite in držite gumb za aktivacijo na ročaju.

Uporaba

- Z loparjem rahlo zamahnite proti insektu.
- Ob stiku z mrežo pride do električnega praznjenja, ki uniči insekt.
- Napravo uporabljajte samo za leteče insekte.

Izklop

- Po uporabi spustite gumb za aktivacijo.
- Napravo shranite na varno mesto.

5. Polnjenje naprave

1. Odprite spodnji del ročaja, kjer se nahaja skriti konektor.
2. Izvlecite vgrajen vtikač.
3. Napravo priključite neposredno v stensko vtičnico (100–240V).
4. Polnite 3–4 ure.
5. Po polnjenju vtikač pospravite nazaj v ohišje.

6. Varnostna navodila

- Ne dotikajte se mreže, ko je naprava vklopljena.
- Napravo hranite izven dosega otrok.
- Ne uporabljajte v bližini vode ali z mokrimi rokami.
- Ne vstavljajte kovinskih predmetov v mrežo.
- Naprave ne uporabljajte, če je poškodovana.
- Izogibajte se stiku s kožo in lasmi.

7. Vzdrževanje in čiščenje

- Pred čiščenjem napravo izklopite.
- Ostanke insektov odstranite z rahlim tresenjem ali suho krtačko.
- Naprave ne čistite z vodo ali tekočinami.
- Shranjujte na suhem mestu.

8. Odpravljanje težav

Težava	Možen vzrok	Rešitev
Naprava ne deluje	Prazna baterija	Napolnite napravo
Slab učinek	Nizka napolnjenost	Napolnite do konca
Ni iskre	Slab kontakt ali okvara	Preverite stikalo / servis

9. Opomba

Naprava je namenjena izključno odstranjevanju insektov. Ne uporabljajte je za druge namene.

10. Odlaganje

Napravo odložite v skladu z lokalnimi predpisi za elektronske odpadke.

Shranite ta navodila za prihodnjo uporabo.