



IN220901853V01_UK_ES_DE_IT

851-018



EN_ IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.
ES_ IMPORTANTE, LEA Y GUARDE PARA FUTURAS REFERENCIAS.
DE_ „WICHTIG! SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTER NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN.“
IT_ IMPORTANTE! CONSERVARE IL PRESENTE MANUALE PER FUTURO RIFERIMENTO E
LEggerlo ATTENTAMENTE.

Safety Cautions

Before using, please carefully read the safety checkpoints.

Caution

- 1 - Not be washed with water because the electric and electronic components in the product. Can be cleaned by wet wipers on its surface.
- 2 – Avoid direct casting of sunshine on the induction receiver window.
- 3 – During the open-up process of the cover, don't press the cover with force.
- 4 – Dismantling, repair and alteration of the product are absolutely banned.
- 5 – When battery is going to be replaced, please change with 6 new one in same time.
- 6 – Don't put anything on the dustbin cover.

Bin composition

N°	Designation	Commentary
1	Cover	Automatic or semi-automatic induction opening
2	Induction window and lid opening/closing buttons	Automatic or manual open / close function
3	Removable inner bin 4 liters(Optional)	Provided with a lid + bag attachment ring, fits in the visible opening support of the lid, used for household wastes, inside as outside from the bin
4	Removable inner top bin 40 liters	Cover access
5	Removable inner bottom bin 25 liters	Manuel access, with handle
6	Removable tray separator	Choice to fix it into the top or the bottom 30 liters inner bin.
7	Bin body	
8	Sliding drawer on wheels	



	Dimensions LxWxH (cm,+/-1cm)	Capacity(L)	Power
01	42x31.5x74.5	62	6 LR6 size AA batteries
02	42x31.5x78.5	67	6 LR6 size AA batteries
03	42x31.5x82.5	72	6 LR6 size AA batteries

Use instructions

- 1 – Open the battery cover at the bottom of the lid and insert 6 size AA batteries according to the correct polarities, then close the battery cover.
- 2 – Turn on the power switch on the rear cover.
- 3 – When you need to throw the garbage out, simply hover your hand above the lid within 15 cm and it will open. The lid will soft-close after 5 seconds of inactivity. The cover will keep open, if your hand or object stays in the induction area.
- 4 – To deal with the frequent switch of the dustbin, press the « open » button at the induction window to keep the lid open. Press the « close » button to close the lid and then the circuit resumes its automatic induction function.
- 5 – Pull the inner bottom bin to deposit the recycled waste there. The inner top bin is used for non-recycled households wastes.
- 6 – We advise the use of 50 liters bin liners regarding health issue and bad smell.

If you have any questions, please contact our customer care center.

Our contact details are below:



0044-800-240-4004



enquiries@mhstar.co.uk

IMPORTER ADDRESS:

MH STAR UK LTD

Unit 27, Perivale Park,

Horsenden lane South

Perivale, UB6 7RH

MADE IN CHINA

¡ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD!

Antes de usar el producto lea atentamente estas instrucciones y guárdelas para posibles consultas futuras.

Precauciones

- 1.- No sumerja el producto debajo de un grifo ni tampoco lo lave con agua. Contiene componentes eléctricos y electrónicos que podrían dañarse y ocasionar un cortocircuito. Puede limpiar su superficie con un paño húmedo.
- 2.- Evite que le de la luz solar directamente sobre el receptor de apertura automática.
- 3.- Durante el proceso de apertura automático de la cubierta, no la presione con fuerza.
- 4.- No manipule el producto para repararlo, alterarlo o desmontarlo. Las reparaciones las debe llevar a cabo un especialista cualificado. Está absolutamente prohibido manipular el aparato para alterarlo, desmontarlo o repararlo. Las reparaciones las debe llevar a cabo un especialista cualificado.
- 5.- Cuando tenga que cambiar las pilas, reemplace las 6 unidades al mismo tiempo.
- 6.- No cubra la tapa de la papelera ni la utilice para apoyar otros objetos.

Características

Nº	Elemento	Descripción
1	Cubierta	Apertura automática o semiautomática
2	Botones de apertura y cierre	Función de apertura / cierre automática o manual
3	Contenedor inferior extraíble de 12.5 litros	Para separar los deshechos
4	Contenedor inferior extraíble de 12.5 litros	Para separar los deshechos
5	Cajón deslizante sobre ruedas	
6	Cuerpo del cubo de basura	



	Medidas LxANxAL (cm, +/- 1cm)	Capacidad (L)	Fuente de alimentación
01	42x31,5x74,5	62	6 pilas LR6 AA
02	42x31,5x78,5	67	6 pilas LR6 AA
03	42x31,5x82,5	72	6 pilas LR6 AA

Instrucciones de uso

1. Abra la cubierta y coloque las 6 pilas LR6 AA introduciéndolas respetando las polaridades que se marcan en el compartimento para pilas.
2. Encienda el interruptor de la parte trasera.
3. Para abrir de forma automática la papelera, simplemente coloque la mano a unos 15 cm del sensor y se abrirá. La tapa se cerrará suavemente pasados 5 segundos sin actividad. La tapa permanecerá abierta mientras esté dentro del área del sensor.
4. Si necesita que la tapa permanezca abierta durante más tiempo, presione el botón <<abrir>>. Cuando presione el botón <<cerrar>>, la función de apertura automática se reiniciará y funcionará con normalidad.
5. El compartimento inferior se abre como un cajón. Tire de él para abrirlo fácilmente y poder desechar los residuos cómodamente.
6. Aconsejamos el uso de contenedores de 50 litros para el problema de salud y el mal olor.

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente.

Nuestros datos de contacto son los siguientes:



0034-931294512



atencioncliente@aosom.es

IMPORTADOR:

SPANISH AOSOM, S.L.

C/ ROC GROS, N° 15. 08550, ELS HOSTALET DE BALENYÀ, SPAIN.

B66295775

WWW.AOSOM.ES

ATENCIONCLIENTE@AOSOM.ES

TEL: 931294512

HECHO EN CHINA

Sicherheitshinweise

Lesen Sie vor dem Gebrauch die Sicherheitsprüfpunkte sorgfältig durch.

Achtung

- 1 - Waschen Sie das Produkt nicht mit Wasser, da dies elektrische und elektronische Komponenten mit sich bringt. Sie können seine Oberfläche mit feuchten Wischtüchern reinigen.
- 2 - Bitte vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung auf das Fenster des Induzierungsempfängers.
- 3 - Drücken Sie während des Öffnens der Abdeckung nicht mit Gewalt auf die Abdeckung.
- 4 - Demontage-, Reparatur- oder Umbauarbeiten sind strengstens untersagt.
- 5 - Wenn die Batterie ausgetauscht werden muss, tauschen Sie bitte alle sechs gleichzeitig aus.
- 6 - Bitte legen Sie nichts auf den Mülleimerdeckel.

Mülleimeraufbau

Nr.	Zubehörname	Beschreibung
1	Abdeckung	Automatische oder halbautomatische Induktionsöffnung
2	Induktionsfenster und Deckel	Automatische oder manuelle Öffnungs- / Schließfunktion
3	Öffnen / Schließen-Taste	Mit einem Deckel und einem Beutelfestigungsring versehen. Passt in die sichtbare Öffnung des Deckels, die für den Hausmüll verwendet wird, innen wie außen vom Mülleimer
4	Herausnehmbarer Innenbehälter 4 Liter (optional)	Deckel Bedienung
5	Herausnehmbarer innerer Aufsatzbehälter (40 Liter)	Manuelle Bedienung mit Griff
6	Herausnehmbarer innerer Bodenbehälter (25 Liter)	Wahlweise in den oberen oder unteren 30-Liter-Innenbehälter einsetzen.
7	Abnehmbare Fachtrenner	
8	Mülleimer Körper	



	Maße L x B x H (cm, +/-1cm)	Kapazität (L)	Leistung
01	42 x 31,5 x 74,5	62	6 AA-Batterien der Größe LR6
02	42 x 31,5 x 78,5	67	6 AA-Batterien der Größe LR6
03	42 x 31,5 x 82,5	72	6 AA-Batterien der Größe LR6

Benutzeranleitung

- 1 - Öffnen Sie den Batteriefachdeckel an der Unterseite des Deckels und legen Sie sechs Batterien der Größe AA entsprechend der Polarität ein. Schließen Sie nun den Batteriefachdeckel wieder.
- 2 - Schalten Sie den Netzschalter auf der Rückseite des Produkts ein.
- 3 - Wenn Sie Müll in den Mülleimer werfen möchten, halten Sie einfach Ihre Hand innerhalb von 15 cm über den Deckel und er öffnet sich. Der Deckel schließt sich nach 5 Sekunden Inaktivität wieder. Die Abdeckung bleibt geöffnet, wenn sich Ihre Hand oder ein Gegenstand im Induktionsbereich befindet.
- 4 - Um die Häufigkeit des Schließens des Deckels des Abfalleimers zu regeln, drücken Sie die Taste «Öffnen» am Induktionsfenster, um den Deckel offen zu halten. Drücken Sie die Taste «Schließen», um den Deckel zu schließen, und der Stromkreis nimmt seine automatische Induktionsfunktion wieder auf.
- 5 - Bitte ziehen Sie am inneren Boden des Behälters, um den recycelten Abfall dort zu deponieren. Der innere Auffangbehälter wird für nicht recycelte Haushaltsabfälle verwendet.
- 6 - Wir empfehlen die Verwendung eines 50-Liter-Behälters, um gesundheitliche Probleme und schlechten Geruch zu vermeiden.

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstzentrum.

Unsere Kontaktdaten stehen unten:



0049-0(40)-88307530



service@aosom.de

ADRESSE DES IMPORTEURE:

MH Handel GmbH
Wendenstraße 309
D-20537 Hamburg
Germany
IN CHINA HERGESTELLT

Precauzioni di sicurezza

Prima dell'uso, leggere attentamente le precauzioni di controllo e di sicurezza.

Attenzione

- 1、 Non lavare con acqua per via dei componenti elettrici ed elettronici presenti nel prodotto. Può essere pulito passando un panno umido sulla sua superficie.
- 2、 Evitare di esporre direttamente la finestra del ricevitore a induzione alla luce solare.
- 3、 Durante il processo di apertura del coperchio, non premerlo coperchio con forza.
- 4、 Sono assolutamente vietati lo smontaggio, la riparazione e l'alterazione del prodotto.
- 5、 Quando la batteria va sostituita, sostituirne 6 nuove in una volta sola.
- 6、 Non posizionare nulla sul coperchio della pattumiera.

Composizione della pattumiera

N°	Articolo	Note
1	Coperchio	Apertura a induzione automatica o semiautomatica
2	Pulsanti di apertura / chiusura finestra a induzione e coperchio	Funzione di apertura / chiusura automatica o manuale
3	Pattumiera interna estraibile da 12.5 litri	Accesso manuale, con maniglia
4	Pattumiera interna estraibile da 12.5 litri	Accesso manuale, con maniglia
5	Pattumiera	
6	Cassetto scorrevole su ruote	



Dimensioni L x W x H (cm, + -/1cm)		Capacità (L)	Alimentazione
01	42 x 31.5 x 74.5	62	6 batterie AA da LR6
02	42 x 31.5 x 78.5	67	6 batterie AA da LR6
03	42 x 31.5 x 82.5	72	6 batterie AA da LR6

Istruzioni d'uso

1 - Aprire il vano della batteria nella parte inferiore del coperchio e inserire le 6 batterie AA controllando che le polarità siano corrette, quindi chiudere il vano della batteria.

2 - Premere l'interruttore di alimentazione sul coperchio posteriore per accendere il dispositivo.

3 - Quando dovete gettare la spazzatura, passare semplicemente la mano sopra il coperchio entro un raggio di 15 cm ed esso si aprirà. Il coperchio si chiuderà gradualmente dopo 5 secondi di inattività. Il coperchio rimarrà aperto se la vostra mano o un oggetto rimane nell'area di induzione.

4 - Per far fronte ai frequenti cambi del sacchetto della spazzatura, premere il pulsante «apri» sulla finestra di induzione per tenere il coperchio aperto. Premere il pulsante «chiudi» per chiudere il coperchio, e il circuito riprenderà la sua funzione di induzione automatica.

5 - Estrarre il cestino inferiore interno per depositare i rifiuti riciclabili in esso contenuti. Il cestino superiore interno viene utilizzato per i rifiuti domestici non riciclabili riciclati.

6 - Si consiglia l'utilizzo di sacchetti da 50 litri circa.

In caso di dubbio, si prega di contattare il nostro centro assistenza clienti.

I nostri dettagli di contatto sono di seguito:



0039-0249471447



clienti@aosom.it

IMPORTATO DA:
AOSOM Italy srl
Centro Direzionale Milanofiori
Strada 1 Palazzo F1
20057 Assago (MI)
P.I.: 08567220960
FATTO IN CINA

