


HYUNDAI
POWER PRODUCTS

3000rpm GENERATOR

HHY3000FK / HHY7000FEK

MANUAL

EN | FR | DE | IT | ES | PT | NL





- 3** SAFETY / SÉCURITÉ / SICHERHEIT/ SICUREZZA / SEGURIDAD / SEGURANÇA / VEILIGHEID
- 9** CONTROL PANEL ELEMENTS / ÉLÉMENTS DU PANNEAU DE COMMANDE / BEDIENFELDELEMENT / ELEMENTOS DEL PANNELLO DI CONTROLLO / ELEMENTOS DEL PANEL DE CONTROL / ELEMENTOS DO PAINEL DE CONTROLE / BEDIENINGSPANEEL ELEMENT
- 11** STARTING-UP THE MACHINE / MISE EN SERVICE / INBETRIEBNAHME / MESSA IN FUNZIONE / PUESTA EN MARCHA DE LA MÁQUINA / INICIALIZAÇÃO DA MÁQUINA / INBEDRIJFSTELLING
- 13** POSITION OF MAINTENANCE ELEMENTS / POSITION DES ÉLÉMENTS DE MAINTENANCE / POSITION DER WARTUNGSELEMENTE / POSIZIONE DEGLI ELEMENTI DI MANUTENZIONE / POSICIÓN ELEMENTOS DE MANTENIMIENTO / POSIÇÃO DOS ELEMENTOS DE MANUTENÇÃO / POSITIE VAN ONDERHOUDSELEMENTEN
- 13** OIL FILLING / REMPLISSAGE D'HUILE / ÖLFÜLLUNG / RIEMPIMENTO DI OLIO / LLENADO DE ACEITE / ENCHIMENTO DE ÓLEO / OLIE VULLEN
- 14** CONNECT BATTERY CABLE / CONNECTER LE CÂBLE DE LA BATTERIE / BATTERIEKABEL ANSCHLIESSEN / COLLEGARE IL CAVO DELLA BATTERIA / CONECTAR EL CABLE DE LA BATERÍA / CONECTE O CABO DA BATERIA / SLUIT DE ACCUKABEL AAN
- 15** FUEL TANK FILLING / RAVITAILLEMENT / TANKEN / RABBOCCO / LLENADO DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE / ENCHER O TANQUE DE COMBUSTÍVEL / BRANDSTOFTANK VULLEN
- 16** BEFORE START / AVANT DE COMMENCER / VOR DEM START / PRIMA DI INIZIARE / ANTES DE COMENZAR / ANTES DE COMEÇAR / VOORDAT U BEGINT
- 17** OPERATION - START / FONCTIONNEMENT - START / BETRIEB - START / ESERCIZIO - START / OPERACIÓN - START / OPERAÇÃO - START / WEKING - START
- 18** OPERATION - AUTO START / FONCTIONNEMENT - AUTO START / BETRIEB - AUTO START / ESERCIZIO - AUTO START / OPERACIÓN - AUTO START / OPERAÇÃO - AUTO START / WERKING - AUTO START
- 19** OPERATION - STOP / FONCTIONNEMENT - STOP / BETRIEB - STOP / ESERCIZIO - STOP / OPERACIÓN - STOP / OPERAÇÃO - STOP / WERKING - STOP
- 20** OIL CHANGE / REMPLACEMENT D'HUILE / ÖLWECHSEL / CAMBIO DE L'OLIO / CAMBIO DE ACEITE / TROCA DE ÓLEO / OLIE VERVANGING
- 21** SPARK PLUG / BOUGIE D'ALLUMAGE / ZÜNDIKERZE / CANDELA / BUJÍA / VELA DE IGNIÇÃO / BOUGIE
- 22** AIR FILTER / FILTRE À AIR / LUFTFILTER / FILTRO D'AIRA / FILTRO DE AIRE / FILTRO DE AR / LUCHTFILTER
- 23** TECHNICAL DATA / DONNÉES TECHNIQUES / TECHNISCHE DATEN / DATI TECNICI / DATOS TÉCNICOS / DATOS TÉCNICOS / TECHNISCHE DATA
- 24** WARRANTY CONDITIONS / CONDITIONS DE GARANTIE / GARANTIEBEDINGUNGEN / CONDIZIONI DI GARANZIA / CONDICIONES DE GARANTÍA / CONDIÇÕES DE GARANTIA / GARANTIEVOORWAARDEN

SAFETY / SÉCURITÉ / SICHERHEIT/ SICUREZZA / SEGURIDAD / SEGURANÇA / VEILIGHEID



- EN Perform a visual inspection of the external and internal components.
- FR Effectuez une inspection visuelle des composants externes et internes.
- DE Führen Sie eine Sichtprüfung der externen und internen Komponenten durch.
- IT Eseguire un'ispezione visiva dei componenti esterni e interni.
- ES Realice una inspección visual de los componentes externos e internos.
- PT Realize uma inspeção visual dos componentes externos e internos.
- NL Voer een visuele inspectie uit van de externe en interne componenten.



- EN The temperature range for the use of this equipment is between + 5°C and + 40°C.
- FR La plage de température pour l'utilisation de cet équipement est comprise entre + 5°C et + 40°C.
- DE Der Temperaturbereich für die Verwendung dieses Geräts liegt zwischen + 5°C und + 40°C.
- IT L'intervallo di temperatura per l'uso di questa apparecchiatura è compreso tra + 5°C e + 40°C.
- ES El rango de temperatura para el uso de este equipo está entre +5°C y +40°C.
- PT A faixa de temperatura para o uso deste equipamento está entre + 5°C e + 40°C.
- NL Het temperatuurbereik voor het gebruik van deze apparatuur ligt tussen +5°C en +40°C.



- EN All items must be cleaned regularly.
- FR Tous les articles doivent être nettoyés régulièrement.
- DE Alle Gegenstände müssen regelmäßig gereinigt werden.
- IT Tutti gli articoli devono essere puliti regolarmente.
- ES Todos los elementos deben limpiarse regularmente.
- PT Todos os itens devem ser limpos regularmente.
- NL Alle items moeten regelmatig worden schoongemaakt.



- EN The air filter must be cleaned regularly.
- FR Le filtre à air doit être nettoyé régulièrement.
- DE Der Luftfilter muss regelmäßig gereinigt werden.
- IT Il filtro dell'aria deve essere pulito regolarmente.
- ES El filtro del aire debe ser limpiado regularmente.
- PT O filtro de ar deve ser limpo regularmente.
- NL Het luchtfilter moet regelmatig worden schoongemaakt.

SAFETY / SÉCURITÉ / SICHERHEIT/ SICUREZZA / SEGURIDAD / SEGURANÇA / VEILIGHEID



EN The exhaust gases contain carbon monoxide. This gas is colorless and colorless and is very dangerous. NEVER USE THE EQUIPMENT IN A LOCATION CLOSED OR WITH POOR VENTILATION.

FR Les gaz d'échappement contiennent du monoxyde de carbone. Ce gaz est incolore et incolore et est très dangereux. NE JAMAIS UTILISER L'EQUIPEMENT DANS UN ENDROIT FERMÉ OU AVEC UNE MAUVAISE VENTILATION.

DE Die Abgase enthalten Kohlenmonoxid. Dieses Gas ist farblos und farblos und sehr gefährlich. VERWENDEN SIE DAS GERÄT NIEMALS AN EINEM GESCHLOSSENEN STANDORT ODER MIT SCHLECHTER BELÜFTUNG.

IT I gas di scarico contengono monossido di carbonio. Questo gas è incolore e incolore ed è molto pericoloso. NON UTILIZZARE MAI L'APPARECCHIATURA IN UN LUOGO CHIUSO O CON VENTILAZIONE SCARSA.

ES Los gases del escape contienen monóxido de carbono. Este gas es inoloro e incoloro y es muy peligroso. NUNCA UTILICE EL EQUIPO E UN LUGAR CERRADO O CON POBRE VENTILACIÓN.

PT Os gases de escape contém monóxido de carbono. Este gás é incolor e incolor e é muito perigoso. NUNCA USE O EQUIPAMENTO EM LOCAL FECHADO OU COM POUCA VENTILAÇÃO.

NL De uitlaatgassen bevatten koolmonoxide. Dit gas is kleurloos en kleurloos en is zeer gevaarlijk. GEBRUIK DE APPARATUUR NOOIT OP EEN GESLOTEN LOCATIE OF MET SLECHTE VENTILATIE.

EN The repair of the generator must be carried out by qualified and authorized personnel for this purpose.

FR La réparation du générateur doit être effectuée par du personnel qualifié et autorisé à cet effet.

DE Die Reparatur des Generators muss zu diesem Zweck von qualifiziertem und autorisiertem Personal durchgeführt werden.

IT La riparazione del generatore deve essere eseguita da personale qualificato e autorizzato a tale scopo.

ES La reparación del generador debe ser realizada por personal cualificado y autorizado para este fin.

PT O reparo do gerador deve ser realizado por pessoal qualificado e autorizado para esse fim.

NL Hiervoor moet de reparatie van de generator worden uitgevoerd door gekwalificeerd en geautoriseerd personeel.

EN Store the generator in an area with good ventilation.

FR Stockez le générateur dans un endroit bien ventilé.

DE Lagern Sie den Generator an einem Ort mit guter Belüftung.

IT Conservare il generatore in un'area ben ventilata per questo scopo.

ES Almacene el generador en un área con buena ventilación para este fin.

PT Armazene o gerador em uma área com boa ventilação.

NL e waar de generator in een goed geventileerde ruimte



SAFETY / SÉCURITÉ / SICHERHEIT/ SICUREZZA / SEGURIDAD / SEGURANÇA / VEILIGHEID



- EN The guarantee is automatically canceled if you do not follow the described start and stop process.
- FR La garantie est automatiquement annulée si vous ne suivez pas le processus de démarrage et d'arrêt décrit.
- DE Die Garantie erlischt automatisch, wenn Sie den beschriebenen Start- und Stoppvorgang nicht befolgen.
- IT La garanzia viene automaticamente annullata se non si segue il processo di avvio e arresto descritto.
- ES La garantía queda automáticamente anulada si no sigue el proceso descrito de arranque y paro
- PT A garantia é cancelada automaticamente se você não seguir o processo de início e parada descrito.
- NL De garantie wordt automatisch geannuleerd als u het beschreven start- en stopproces niet volgt



- EN Failure to follow the described process may damage the equipment. For this purpose.
- FR Le non-respect du processus décrit peut endommager l'équipement.
- DE Die Nichtbeachtung des beschriebenen Vorgangs kann das Gerät beschädigen.
- IT La mancata osservanza del processo descritto può danneggiare l'apparecchiatura A tale scopo.
- ES No respetar el proceso descrito, puede dañar el equipo.
- PT O não cumprimento do processo descrito pode danificar o equipamento.
- NL Het niet opvolgen van de beschreven procedure kan de apparatuur beschadigen. Voor dit doeleinde.



- EN Check the screws and nuts that due to the vibration of the equipment could loosen.
- FR Vérifiez les vis et les écrous qui, en raison des vibrations de l'équipement, pourraient se desserrer.
- DE Überprüfen Sie die Schrauben und Muttern, die sich aufgrund der Vibration des Geräts lösen könnten.
- IT Controllare le viti e i dadi che a causa della vibrazione dell'attrezzatura potrebbero allentarsi.
- ES Verifique los tornillos y tuercas que debido a la vibración del equipo podrían aflojarse.
- PT Verifique os parafusos e porcas que devido à vibração do equipamento podem afrouxar.
- NL Controleer de schroeven en moeren die door de trillingen van de apparatuur zouden kunnen loskomen.

SAFETY / SÉCURITÉ / SICHERHEIT/ SICUREZZA / SEGURIDAD / SEGURANÇA / VEILIGHEID



- EN Good quality oil and fuel are imperatives for using the equipment.
- FR Une huile et un carburant de bonne qualité sont impératifs pour l'utilisation de l'équipement.
- DE Für die Verwendung der Geräte sind Öl und Kraftstoff von guter Qualität unerlässlich.
- IT **Olio e carburante di buona qualità sono indispensabili per l'utilizzo dell'attrezzatura.**
- ES Aceite y combustible de buena calidad son imperativos para el uso del equipo.
- PT Óleo e combustível de boa qualidade são imperativos para o uso do equipamento.
- NL Olie en brandstof van goede kwaliteit zijn noodzakelijk voor het gebruik van de apparatuur.



- EN Long-term storage should be done in a dry place. Frost can damage the equipment. Thoroughly dry equipment before storage and store in a dry, not cold place.
- FR **Le stockage à long terme doit être effectué dans un endroit sec. Le gel peut endommager l'équipement. Sécher soigneusement l'équipement avant le stockage et le stocker dans un endroit sec et non froid.**
- DE Die Langzeitlagerung sollte an einem trockenen Ort erfolgen. Frost kann die Ausrüstung beschädigen. Trocknen Sie die Geräte vor der Lagerung gründlich und lagern Sie sie an einem trockenen und nicht kalten Ort.
- IT **La conservazione a lungo termine deve essere effettuata in un luogo asciutto. Il gelo può danneggiare l'attrezzatura. Asciugare accuratamente l'attrezzatura prima di riporla e riporla in un luogo asciutto, non freddo.seco y no frío.**
- ES Un almacenaje de larga duración debe realizarse en lugar seco. Las heladas pueden dañar el equipo. Seque completamente el equipo antes del almacenaje y guárdelo en lugar seco y no frío.
- PT O armazenamento a longo prazo deve ser feito em local seco. Frost pode danificar o equipamento. Seque bem o equipamento antes de armazená-lo e guarde-o em local seco e não frio.seco y no frío.
- NL Langdurige opslag moet op een droge plaats gebeuren. Vorst kan de apparatuur beschadigen. Droog de apparatuur grondig voordat u ze opbergt en bewaar ze op een droge, niet koude plaats.



- EN Make sure all filters are cleaned regularly.
- FR **Assurez-vous que tous les filtres sont nettoyés régulièrement.**
- DE Stellen Sie sicher, dass alle Filter gereinigt sind regelmäßig.
- IT **Assicurarsi che tutti i filtri siano puliti regolarmente.**
- ES Asegúrese que todos los filtros se limpian regularmente.
- PT Verifique se todos os filtros estão limpos regularmente.
- NL Zorg ervoor dat alle filters regelmatig worden schoongemaakt.

SAFETY / SÉCURITÉ / SICHERHEIT/ SICUREZZA / SEGURIDAD / SEGURANÇA / VEILIGHEID

EN The exhaust temperature is high during use of the equipment and remains warm even after the generator is turned off. Be careful not to touch the hot exhaust and wait for the equipment to cool down before moving it.

FR La température d'échappement est élevée pendant l'utilisation de l'équipement et reste chaude même après l'arrêt du générateur. Veillez à ne pas toucher l'échappement chaud et attendez que l'équipement refroidisse avant de le déplacer.

DE Die Abgastemperatur ist während des Betriebs des Geräts hoch und bleibt auch nach dem Ausschalten des Generators warm. Achten Sie darauf, den heißen Auspuff nicht zu berühren, und warten Sie, bis sich das Gerät abgekühlt hat, bevor Sie es bewegen.



IT La temperatura di scarico è alta durante l'uso dell'apparecchiatura e rimane calda anche dopo lo spegnimento del generatore. Fare attenzione a non toccare lo scarico caldo e attendere che l'apparecchiatura si raffreddi prima di spostarla.

ES La temperatura del escape es elevada durante el uso del equipo y se mantiene caliente incluso una vez apagado el generador. Tenga cuidado de no tocar el escape caliente y espere a que se enfrie el equipo antes de moverlo.

PT A temperatura de exaustão é alta durante o uso do equipamento e permanece quente mesmo depois que o gerador é desligado. Cuidado para não tocar no escapamento quente e aguarde o equipamento esfriar antes de movê-lo.

NL De uitlaatgastemperatuur is hoog tijdens het gebruik van de apparatuur en blijft warm, zelfs nadat de generator is uitgeschakeld. Pas op dat u de hete uitlaat niet aanraakt en wacht tot de apparatuur is afgekoeld voordat u deze verplaatst.

EN Do not smoke and avoid flames and sparks when using the generator or when filling the tank. Do not store the generator near flammable material to avoid explosion hazard.

FR Ne fumez pas et évitez les flammes et les étincelles lors de l'utilisation du générateur ou lors du remplissage du réservoir. Ne stockez pas le générateur à proximité de matériaux inflammables pour éviter tout risque d'explosion.

DE Rauchen Sie nicht und vermeiden Sie Flammen und Funken, wenn Sie den Generator verwenden oder den Tank füllen. Lagern Sie den Generator nicht in der Nähe von brennbarem Material, um Explosionsgefahr zu vermeidende



IT Non fumare ed evitare fiamme e scintille quando si utilizza il generatore o quando si riempie il serbatoio. Non conservare il generatore vicino a materiale infiammabile per evitare il rischio di esplosione.de explosión.

ES No fume y evite las llamas y chispas durante el uso del generador o durante el llenado del depósito. No almacene el generador cerca de material inflamable para evitar peligro de explosión.para este fin

PT Não fume e evite chamas e faíscas ao usar o gerador ou ao encher o tanque. Não guarde o gerador próximo a material inflamável para evitar risco de explosão.

NL Rook niet en vermijd vlammen en vonken bij gebruik van de generator of bij het vullen van de tank. Bewaar de generator niet in de buurt van brandbaar materiaal om explosiegevaar te voorkomen.

SAFETY / SÉCURITÉ / SICHERHEIT/ SICUREZZA / SEGURIDAD / SEGURANÇA / VEILIGHEID

EN Never place the generator in an inclined or vertical position, to avoid fuel loss and equipment damage.

FR Ne placez jamais le générateur en position inclinée ou verticale pour éviter les fuites de carburant et les dommages à l'équipement.

DE Stellen Sie den Generator niemals in einer geneigten oder vertikalen Position auf, um Kraftstoffverlust und Geräteschäden zu vermeiden.



IT Non posizionare mai il generatore in posizione inclinata o verticale, per evitare perdite di carburante e danni alle apparecchiature.

ES Nunca coloque el generador en una posición inclinada o vertical, para evitar pérdidas de combustible y daños de equipo.

PT Nunca coloque o gerador em uma posição inclinada ou vertical, para evitar perda de combustível e danos ao equipamento.

NL Plaats de generator nooit schuin of verticaal om brandstofverlies en schade aan de apparatuur te voorkomen.

EN ALWAYS control the oil and fuel level, as well as its maintenance before each use.

FR TOUJOURS contrôler le niveau d'huile et de carburant, ainsi que son entretien avant chaque utilisation.

DE Kontrollieren Sie IMMER den Öl- und Kraftstoffstand sowie die Wartung vor jedem Gebrauch.



IT Controllare SEMPRE il livello di olio e carburante, nonché la sua manutenzione prima di ogni utilizzo.


ES Controla SIEMPRE el nivel de aceite y combustible, así como sus mantenimientos antes de cada utilización.

PT SEMPRE controle o nível de óleo e combustível, bem como sua manutenção antes de cada uso.

NL Controleer ALTIJD het olie- en brandstofpeil en het onderhoud ervan voor elk gebruik


CONTROL PANEL ELEMENTS / ÉLÉMENTS DU PANNEAU DE COMMANDE / BEDIENFELDELEMENT
 / ELEMENTOS DEL PANNELLO DI CONTROLLO / ELEMENTOS DEL PANEL DE CONTROL /
 ELEMENTOS DO PAINEL DE CONTROLE / BEDIENINGSPANEEL ELEMENT

HHY3000FK



EN FR DE IT ES PT NL	1 Engine switch Interrupteur moteur Triebwerke an Interruttore del motore Interruptor del motor Interrupor do motor Motoromkop	2 Oil alarm Alarme d'huile Ölalarm Allarme olio Alarma de aceite Alarme de óleo Oile alarm	3 Multifunction display meter Compteur d'affichage multifonctionnel Multifunktionsanzeige Misuratore di visualizzazione multi- funzionale Medidor de pantalla multifuncional Medidor de visor multifuncional
EN FR DE IT ES PT NL	4 Breaker Briseur Breaker Interruttore Interruptor automático Disjuntor Breaker	5 DC 12V 8,3 A Socket DC 12V 8,3 A Prise DC 12V 8,3 A Buchse DC 12V 8,3 A Presa DC 12V 8,3 A Toma DC 12V 8,3 A Toma DC 12V 8,3 A Ansluiting	6 230V 16A Socket 230V 16A Prise 230V 16A Buchse 230V 16A Presa 230V 16A Toma 230V 16A Toma 230V 16A Ansluiting
EN FR DE IT ES PT NL	7 230V 16A Socket 230V 16A Prise 230V 16A Buchse 230V 16A Presa 230V 16A Toma 230V 16A Toma 230V 16A Ansluiting	8 Earth terminal Borne de terre Erd-Terminal Terminale di terra Toma de tierra Toma da terra Aardingterminal	

HHY7000FEK





EN FR DE IT ES PT NL	1 Start key Touche de démarrage Starttaste Tasto Start Tecla de inicio Tecla Iniciar Start-toets	2 Oil alarm Alarme d'huile Ölalarm Allarme olio Alarma de aceite Alarme de óleo Olie alarm	3 Multifunction display meter Compteur d'affichage multifonctionnel Multifunktionsanzeige Misuratore di visualizzazione multi-funzionale Medidor de pantalla multifuncional Medidor de visor multifuncional
EN FR DE IT ES PT NL	4 Breaker Briseur Breaker Interruttore Interruptor automático Disjuntor Breaker	5 DC 12V 8,3 A Socket DC 12V 8,3 A Prise DC 12V 8,3 A Buchse DC 12V 8,3 A Presa DC 12V 8,3 A Toma DC 12V 8,3 A Toma DC 12V 8,3 A Ansluiting	6 230V 32A Socket 230V 32A Prise 230V 32A Buchse 230V 32A Presa 230V 32A Toma 230V 32A Toma 230V 32A Ansluiting
EN FR DE IT ES PT NL	7 230V 16A Socket 230V 16A Prise 230V 16A Buchse 230V 16A Presa 230V 16A Toma 230V 16A Toma 230V 16A Ansluiting	8 Earth terminal Borne de terre Erd-Terminal Terminale di terra Toma de tierra Toma da terra Aardingsterminal	9 Protector Protecteur Mein schutz Protezioni Protector Protetores Bescherming





EN Starting-up the machine
FR Mise en service
DE Inbetriebnahme
IT Messa in funzione
ES Puesta en marcha
PT Comissionamento
NL Opstarten van de machine

- EN** Check the oil level whenever the appliance is to be put into operation. Add engine oil if necessary.
- FR** Avant la première mise en marche, il est nécessaire de remplir le moteur d'huile de moteur. Contrôlez avant chaque mise en marche le niveau d'huile. Si nécessaire, complétez l'huile de moteur.
- DE** Überprüfen Sie den Ölstand, wenn das Gerät in Betrieb genommen werden soll. Bei Bedarf Motoröl nachfüllen. Überprüfen Sie den Ölstand! wann immer das Gerät in Betrieb genommen werden soll. Bei Bedarf Motoröl nachfüllen.
- IT** È indispensabile prima la prima messa in funzione riempire il motore con l'olio per motore. Prima di ogni messa in funzione controllare livello d'olio. Aggiungere eventualmente l'olio per motore.
- ES** Verifique el nivel de aceite cada vez que se ponga en funcionamiento el aparato. Agregue aceite de motor si es necesario.
- PT** Verifique o nível do óleo sempre que o aparelho for colocado em operação. Adicione óleo do motor, se necessário.
- NT** Controleer het oliepeil wanneer het apparaat in gebruik wordt genomen. Voeg indien nodig motorolie toe. Controleer het oliepeil! telkens wanneer het apparaat in gebruik wordt genomen. Voeg indien nodig motorolie toe.
- EN** To ensure quality, every piece of equipment is subject to a test operation and filled with motor oil. Oil is drained before transport; however, there can be some motor oil remains on the dip stick. Please check carefully the oil level and add motor oil again
- FR** A fin d'assurer la qualité, cha que dispositif est soumis. une marche d'essai et rempli d'huile de moteur. L'huile est vidée avant le transport, néanmoins, la jauge peut contenir des traces d'huile de moteur. Veuillez contrôler soigneusement le niveau d'huile et complétez l'huile de moteur.
- DE** Aus Gründen der Qualitätssicherung wird jedes Gerät einem Probelauf unterzogen und mit Motoröl befüllt. Vor dem Transport wird das Öl wieder abgelassen, es können sich jedoch Rückstände von Motorenöl am Messstab befinden. Bitte trotzdem Ölstand gewissenhaft überprüfen und Motorenöl nachfüllen.
- IT** Al fine di garantire la qualità, ogni apparecchio è sottoposto a prove funzionali di esercizio ed è riempito con carburante. Prima del trasporto, l'olio è svuotato, comunque sull'astina di controllo possono rimanere dei residui di olio motore. Perciò controllare con cura il livello dell'olio motore e rabboccarlo di nuovo.
- ES** Para garantizar la calidad, cada pieza del equipo está sujeta a un funcionamiento óptimo y se llena con aceite de motor. El aceite se drena antes del transporte; sin embargo, puede haber restos de aceite de motor en la barra dip. Verifique cuidadosamente el nivel de aceite y agregue aceite de motor nuevamente.
- PT** Para garantir a qualidade, cada peça de equipamento está sujeita a uma operação inicial e cheia de óleo de motor. O óleo é drenado antes do transporte; no entanto, pode haver restos de óleo de motor na alavanca do dip. Verifique cuidadosamente o nível do óleo e adicione novamente o óleo do motor.
- NL** Om de kwaliteit te garanderen, wordt elk apparaat onderworpen aan een eerste operatie en gevuld met motorolie. De olie wordt afgetapt voor transport; Er kan echter motorolie achterblijven op de dip-stick. Controleer zorgvuldig het oliepeil en vul opnieuw motorolie bij.

EN Position of maintenance elements
 FR Position des éléments de maintenance
 DE Position der wartungselemente
 IT Posizione degli elementi di manutenzione
 ES Posición elementos de mantenimiento
 PT Posição dos elementos de manutenção
 NL Positie van onderhoudselementen




EN Oil filling
 FR Remplissage d'huile
 DE Ölfüllung
 IT Riempimento di olio
 ES Llenado de aceite
 PT Enchimento de óleo
 NL Olie vullen






EN Connect battery cable
 FR Connecter le câble de la batterie
 DE Batteriekabel anschließen
 IT Collegare il cavo della batteria
 ES Conectar el cable de la batería
 PT Conecte o cabo da bateria
 NL Sluit de accukabel aan


HHY7000FEK



EN Fuel tank filling
FR Ravitaillement
DE Tanken
IT Rabbocco
ES Llenado del tanque de combustible
PT Encher o tanque de combustível
NL Brandstoftank vullen



EN Before start
 FR Avant de commencer
 DE Vor dem start
 IT Prima di iniziare
 ES Antes de comenzar
 PT Antes de começar
 NL Voordat u begint








1

2


3

EN Operation - Start
 FR Fonctionnement - Start
 DE Betrieb - Start
 IT Esercizio - Start
 ES Operación - Start
 PT Operação - Start
 NL Werking - Start








EN Operation - Auto Start
 FR Fonctionnement - Auto Start
 DE Betrieb - Auto Start
 IT Esercizio - Auto Start
 ES Operación - Auto Start
 PT Operação - Auto Start
 NL Werking - Auto Start


HHY7000FEK








EN Operation - Stop
 FR Fonctionnement - Stop
 DE Betrieb - Stop
 IT Esercizio - Stop
 ES Operación - Stop
 PT Operação - Stop
 NL Werking - Stop





EN Oil change
 FR Remplacement d'huile
 DE Ölwechsel
 IT Cambio de l'olio
 ES Cambio de aceite
 PT Troca de óleo
 NL Olie vervanging



EN Spark Plug
FR Bougie d'allumage
DE Zündkerze
IT Candela
ES Bujía
PT Vela de ignição
NL Bougie



EN Air filter
 FR Filtre à air
 DE Luftfilter
 IT Filtro d'aira
 ES Filtro de aire
 PT Filtro de ar
 NL Luchfilter



TECHNICAL DATA / DONNÉES TECHNIQUES / TECHNISCHE DATEN / DATI TECNICI / DATOS TÉCNICOS / DADOS TÉCNICOS / TECHNISCHE DATA

MODEL	HHY3000FK	HHY7000FEK
Frequency (Hz)	50	50
Rated Power	2,8 kW	6,5 kW
Max. Power	3,2 kW	7.0 kW
Voltage (V)	230	230
Current (A)	12,2	28,3
Plugs	2x16 A	1x32 A / 1x16A
Display	Digital Display	Digital Display
Fuel tank capacity (L)	15	25
Running time @50% load (h)	9	12
Sound level @ 7m (dBA)	97	99
DC output (V / A)	12 / 8,3	12 / 8,3
Battery (V / Ah)	-	12 / 12
ENGINE	AP170F	AP190F
Engine type	PETROL	PETROL
Power (hp)	7	14
Start	Recoil	Recoil/E-Start
Displacement (cc)	208	420
Oil Capacity (L)	0,6	1,1
ALTERNATOR	160	190
Power (kW)	2,8	6,5
Power Factor	1	1
Voltage Regulation	Brush / AVR	Brush / AVR
LOGISTICS		
Net Weight (kg)	51	85
Gross Weight (kg)	56	90
Machine size (mm)	595x460x500	700x526x580

WARRANTY CONDITIONS / CONDITIONS DE GARANTIE /
GARANTIEBEDINGUNGEN / CONDIZIONI DI GARANZIA /
CONDICIONES DE GARANTÍA / CONDIÇÕES DE GARANTIA /
GARANTIEVOORWAARDEN



EL MOTOR NO ARRANCA / LE MOTEUR NE DÉMARRE PAS / DER MOTOR STARTET NICHT / THE MOTOR DOES NOT START / IL MOTORE NON SI AVVIA / O MOTOR NAO LIGA



CAUSAS / Les causes / Ursachen / Cause / Causa



- ES FALTA COMBUSTIBLE
- FR Pénurie de carburant
- DT Kraftstoffmangel
- EN Fuel shortage
- IT Carenza di carburante
- PT Escassez de combustível



SOLUCIONES / Des solutions / Lösungen / Solutions / Soluzioni / Soluções

- ES LLENAR CON COMBUSTIBLE
- FR Remplissez de carburant
- DT Kraftstoff einfüllen
- EN Fill with fuel
- IT Riempi con carburante
- PT Encha com combustível



- ES AIRE EN EL CIRCUITO
- FR De l'air dans le circuit
- DT Luft im Kreislauf
- EN Air in the circuit
- IT Aria nel circuito
- PT Ar no circuito

- ES PURGAR EL AIRE EN EL CIRCUITO
- FR Purger l'air du circuit
- DT Spülen Sie die Luft im Stromkreis
- EN Purge the air in the circuit
- IT Spurgare l'aria nel circuito
- PT Purgue o ar no circuito



- ES LA PALANCA DE ARRANQUE NO ESTÁ EN LA POSICIÓN RUN
- FR Le levier de démarrage n'est pas en position de marche
- DT Der Starthebel befindet sich nicht in der Laufposition
- EN The start lever is not in the run position
- IT La leva di avvio non è in posizione di marcia
- PT A alavanca de partida não está na posição de operação

- ES COLOCAR LA PALANCA EN LA POSICIÓN RUN
- FR Mettez le levier en position de marche
- DT Bringen Sie den Hebel in die Laufposition
- EN Put the lever in the run position
- IT Mettere la leva in posizione di marcia
- PT Coloque a alavanca na posição de funcionamento



- ES COMPRUEBE EL NIVEL DE ACEITE
- FR Vérifier le niveau d'huile
- DT Überprüfen Sie den Ölstand
- EN Check the oil level
- IT Controllare il livello dell'olio
- PT Verifique o nível do óleo

- ES LLENAR CON ACEITE HASTA LA MARCA SUPERIOR
- FR Remplir d'huile jusqu'au repère supérieur
- DT Füllen Sie bis zur oberen Markierung Öl ein
- EN Fill with oil to the upper mark
- IT Riempire l'olio fino al segno superiore
- PT Encha com óleo até a marca superior



- ES SUCIEDAD EN EL INYECTOR
- FR Sauté d'injecteur
- DT Injektorschmutz
- EN Injector dirt
- IT Sporczia dell'iniettore
- PT Sujelra do injetor

- ES LIMPIAR EL INYECTOR
- FR Nettoyez l'injecteur
- DT Reinigen Sie den Injektor
- EN Clean the injector
- IT Pulire l'iniettore
- PT Limpe o injetor



- ES BATERÍA SIN CARGA
- FR Batterie sans charge
- DT Batterie ohne Ladung
- EN Battery without charge
- IT Batteria senza carica
- PT Bateria sem carga

- ES CARGAR LA BATERÍA
- FR Charger la batterie
- DT Laden Sie den Akku auf
- EN Charge the battery
- IT Caricare la batteria
- PT Carregar a bateria



- ES** EL INYECTOR NO SUMINISTRA COMBUSTIBLE
FR L'injecteur ne fournit pas de carburant
DT Der Injektor liefert keinen Kraftstoff
EN The injector does not supply fuel
IT L'iniettore non fornisce carburante
PT O injetor não fornece combustível

- ES** REPARAR O SUSTITUIR EL INYECTOR
FR Réparer ou remplacer l'injecteur
DT Den Injektor reparieren oder austauschen
EN Repair or replace the injector
IT Riparare o sostituire l'iniettore
PT Repare ou substitua o injetor

EL GENERADOR NO DA CORRIENTE / LE GÉNÉRATEUR NE DONNE PAS DE COURANT / DER GENERATOR GIBT KEINEN STROM / THE GENERATOR DOES NOT GIVE CURRENT / IL GENERATORE NON FORNISCE CORRENTE / O GERADOR NÃO DÁ ATUAL



CAUSAS / Les causes / Ursachen / Causa / Cause / Causa



- ES** EL DIFERENCIAL SE ENCUENTRA EN POSICIÓN OFF
FR Le différentiel est en position hors
DT Das Differential befindet sich in der ausgeschalteten Position
EN The differential is in the off position
IT Il differenziale è in posizione off
PT O diferencial está na posição desligada



SOLUCIONES / Des solutions / Lösungen / Solutions / Soluzioni / Soluções

- ES** COLOCAR EL DIFERENCIAL EN POSICIÓN ON
FR Mettez le différentiel en position ON
DT Stellen Sie das Differential auf ON
EN Put the differential in the ON
IT Mettere il differenziale in posizione ON
PT Coloque o diferencial na posição ON



- ES** MAL CONTACTO EN EL ENCHUFE
FR Mal contacto en el enchufe
DT Schlechter Kontakt am Stecker
EN Bad contact at the plug
IT Cattivo contatto alla spina
PT Mau contato no plugue

- ES** AJUSTAR EL ENCHUFE
FR Réglez la fiche
DT Stellen Sie den Stecker ein
EN Adjust the plug
IT Regola la spina
PT Ajuste o plugue

AVR

- ES** REGULADOR DE VOLTAJE (AVR)
FR Régulateur de tension endommagé (AVR)
DT Beschädigter Spannungsregler (AVR)
EN Damaged voltage regulator (AVR)
IT Regolatore di tensione danneggiato (AVR)
PT Regulador de tensão danificado (AVR)

- ES** SUSTITUIR REGULADOR DE VOLTAJE (AVR)
FR Remplacer le régulateur de tension (AVR)
DT Spannungsregler (AVR) ersetzen
EN Replace Voltage Regulator (AVR)
IT Sostituire il regolatore di tensione (AVR)
PT Substituir regulador de tensão (AVR)



CAUSAS // Les causes // Ur-
sachen // Causes // Cause/
Causa



ES MAL CONTACTO EN EL ENCHUFE

FR Mal contacto en el enchufe

DT Schlechter Kontakt am Stecker

EN Bad contact at the plug

IT Cattivo contatto alla spina

PT Mau contato no plugue



SOLUCIONES // Des solutions
/ Lösungen / Solutions /
Soluzioni / Soluções

ES AJUSTAR EL ENCHUFE

FR Réglez la fiche

DT Stellen Sie den Stecker ein

EN Adjust the plug

IT Regola la spina

PT Ajuste o plugue

AVR

ES REGULADOR DE VOLTAJE (AVR)

FR Régulateur de tension endommagé (AVR)

DT Beschädigter Spannungsregler (AVR)

EN Damaged voltage regulator (AVR)

IT Regolatore di tensione danneggiato (AVR)

PT Regulador de tensão danificado (AVR)

ES SUSTITUIR REGULADOR DE VOLTAJE (AVR)

FR Remplacer le régulateur de tension (AVR)

DT Spannungsregler (AVR) ersetzen

EN Replace Voltage Regulator (AVR)

IT Sostituire il regolatore di tensione (AVR)

PT Substituir regulador de tensão (AVR)



CE Declaración de Conformidad
EC Certificate of conformity
CE-Konformitätserklärung
CE Déclaration de conformité
CE Declaração de conformidade
CE Certificaat van Conformiteit
CE Certificato di conformità

ES
GB
DE
F
PT
NL
IT



Fabricante • Manufacturer • Hersteller • Fabricant • Fabricante • fabrikant • Produttore

GRV POWER PRODUCTS, S.L.

Por la presente certifica que lo siguiente • Hereby certifies that the following • Bescheinigt hiermit das die nachfolgenden •
Certifie ici que • Certifica que as seguintes • Verklaart hierbij dat het navolgende • Con la presente certifica che il seguente

Generadore • Generator • Stromerzeuger • Groupe Électrogène • Gerador • Stroomgenerator • Generatore

HHY3000FK, HHY7000FEK

Cumple con las especificaciones de la directiva de la máquina y las modificaciones posteriores • Is in compliance with the
specifications of the machine directive and subsequent modifications • Steht im Einklang mit den folgenden Richtlinien •
Est fabriqué en conformité avec les directives suivantes • Está em conformidade com as especificações da diretiva de
máquina e modificações subsequentes • in overeenstemming is met de specificaties van de machinerichtlijn en latere
aanpassingen • È conforme alle specifiche della direttiva sulle macchine e successive modifiche

2006/42/EC (MD) Directiva Seguridad de las Máquina / Machine Directive
2014/30/EU (EMC) Directiva Compatibilidad Electromagnética / EMC Directive
2000/14/EC (amended 2005/88/EC) Directiva Emisiones Sonoras / Sound Level Directive

94 LWA dBA for HHY3000FK
96 LWA dBA for HHY7000FEK

2016/1628 Directiva Certificación Emisiones Gases / Emission EURO 5 Directive

e9*2016/1628*2022/992SYA2/P*1104*03 for engine AP170F
e9*2016/1628*2022/992SYB2/P*1105*02 for engine AP190F

Cumple con los siguientes estándares • Conforms with the following standards • In Übereinstimmung mit den
folgende Standards • Conformément aux normes suivantes Em conformidade com os seguintes padrões • Voldoet
aan de volgende normen • Conforme ai seguenti standard

EN ISO 8528-13:2016
EN ISO 60204-1:2006/AC:2010
EN ISO 5395-2: 2013
EN 55012:2007+A1:2009 and EN 61000-6-1:2007 (EMC)
EAN ISO 3744:2010, ISO8528-10:1998 (sound level)

GRV POWER PRODUCTS, S.L.
Camí de la Bòbila s/n
17771 Sta. Llogaia Alguema, Spain

March 2026

Xavier Soteras
Managing Director

HYUNDAI

POWER PRODUCTS



Imported and distributed in Spain and Portugal by:

GRV POWER PRODUCTS, S.L.

Camí de la Bòbila, s/n

17771 Santa Llogaia d'Àlguema (Spain)

T: (+34) 972 67 38 36

www.grvpower.com