



POMEMBNO!



NAVODILA ZA UPORABO

IN

GARANCIJSKI LIST



POMEMBNO!





peč na trdo gorivo

KLASIK G1 (INA)



Spoštovani,

Najprej hvala, ker ste izbrali naš izdelek in nam zaupali. Zato si za trenutek preberite ta navodila, ki vam bodo omogočila, da kar najbolje izkoristite priložnosti, ki jih ponuja kupljena peč.

Vsebina:

1. Navodila za namestitev in uporabo
2. Tehnični podatki
3. Opis peči
4. Regulacija zraka
 - 4.1 Primarni zrak
 - 4.2 Uporaba ročice vrat
5. Namestitev peči
6. Zagon in obratovanje peči
 - 6.1 Zagon in obratovanje peči
 - 6.2 Vzdrževanje in čiščenje peči
7. Splošne informacije

1. NAVODILA ZA VGRADNJO IN UPORABO

- Namestitev peči mora biti v skladu z vsemi veljavnimi standardi in predpisi ter v skladu z veljavno zakonodajo.

Pomembno pred uporabo:

- Za pravilno delovanje peči je pomembno, da natančno preberete ta priročnik in upoštevate navodila v njem. Uporabljajte samo priporočene vrste goriva - priporočilo je, da uporabljate les.
- Zahtevani tlak mora biti približno 12 No. Pri tlaku večjem od 15 Pa je treba uporabiti vgrajen dušilec v odtočni cevi.
- V prostoru, kjer je peč nameščena, je treba paziti, da v kurišče pride svež zrak. Če so okna in vrata hermetično zaprta ali druge naprave, kot so parni čistilec, sušilec, ventilator ali podobno), odvajajo zrak iz prostora, v katerem je peč, potem je treba po potrebi dovajati zrak za zgorevanje (svež zrak) zunaj.
- Vnetljivih materialov ne smete hraniti v škatli pepela. Višina polnila ne sme presegati višine strani škatle za pepel.
- Vrata peči in prostora za pepel morajo biti vedno zaprta (razen v primeru požara, vbrizgavanja goriva in čiščenja pepela), da preprečite izpust toplega zraka.
- V primeru požara v dimniku je treba vrata pečice zapreti in regulator zraka zapreti! Dimnika nikoli ne poskušajte izklopiti z razlivanjem vode. Vodna para, ki se steka v dimnik, lahko povzroči eksplozijo v dimniku. Po potrebi pokličite gasilsko enoto na njihovo številko za klic v sili!
- Če pride do napake, zaprite vse regulatorje zraka in ne dovajajte novega goriva v peč, dokler ne odpravite vzroka napake!



Slika 1. Peč na trdo gorivo

1. Dimovodni priključek
2. Krožnik pečice
3. Zgornja vrata
4. Ročaj zgornjih vrata
5. Regulator sekundarnega zraka
6. Spodnja vrata
7. Ročaj spodnjih vrata
8. Regulator primarnega zraka

1. TEHNIČNI PODATKI

 Velikost pečice: 320x340x860 mm

 Velikost kamina: 250x250x500 mm

 Premer dimne cevi: 120 mm

 Nazivna moč: 6,2 kW

 Ogrevanje: 40-60 m²

 Energetska učinkovitost: 78%

 Teža: 50 kg

 A Razred energijske učinkovitosti

3. OPIS PEČI

Peč je sestavljena iz pločevinastih delov z rešetkami iz litega železa, plošč in vrat iz pločevine. Kurišče je obloženo z zamenljivimi šamotnimi ploščami.

4. REGULACIJA ZRAKA

Dovod sekundarnega zraka se nahaja na vratih peči. Sekundarni zrak oskrbuje ogenj s kisikom, potrebnim za čisto izgorevanje. Slaba oskrba s kisikom povzroči visoke emisije onesnaževal, ki lahko zamašijo dimnik.

Prepričajte se, da škatla za pepel ni polna. Izpusti morajo biti redni, da se omogoči nemoten dotok zraka.

4.1 Primarni zrak

Primarni zrak je nastavljen na pepelniku (slika 2, položaj 9). Regulacija zraka na pepelniku je regulirana z ročnim premikanjem (levo-odprt položaj, desno-zaprt položaj).

Za osvetlitev lesa mora biti regulator čim bolj odprt.



Slika 2, položaj 9 - odprt



Slika 2, položaj 9 - zaprt

4.2 Uporaba ročice vrata in pečice



Slika 3.

Ročaj na vratih kurišča in pečice je izdelan iz metala in je odporen na temperaturo (glej sliko 3).

5. NAMESTITEV PEČI

Pri nameščanju peči je treba upoštevati ustrezne gradbene in požarne predpise. Ko gre za vnetljiva tla (les, plastika, tekstil, ...), je treba na tla pod peč postaviti jekleno pločevino, baker ali drug negorljiv material. Ta podlaga mora biti za najmanj 30 cm večja (širša) od peči, na strani ravnanja (kurjenje) pa mora biti ta podlaga večja za 50 cm. Razdalja od lesenega pohištva, plastike in drugih vnetljivih predmetov, ki jih je treba zaščititi, mora biti vsaj 90 cm na straneh in 40 cm na zadnji strani peči. Vnetljivi predmeti morajo biti oddaljeni najmanj 90 cm od odprtine za polnjenje peči. Namestitev predmetov nad pečjo ni dovoljena. Pri nameščanju izpušne cevi držite najmanj 40 cm od vnetljivih materialov.

Pred priključitvijo peči na dimnik se je treba brezpogojno posvetovati s pristojnim lokalnim dimnikarjem. Dimniški priključek je preko priključnih elementov po SRPS.M.R4.031 (DIN 1298 ali DIN EN 1856-2). Paziti je treba, da dimniške cevi ne štrlijo v izpušne pline in jih pravilno zaprejo.

Za zagotovitev najboljše moči peči je treba pravilno izvesti namestitev peči in zagotoviti funkcijo dimnika. Vsekakor je treba pred zagonom peči preveriti obstoječi tlak v dimniku, tako da pod odprtino dimnika postavite prižgano svečo. Čiščenje dimnika zadostuje, če se plamen sveče nagne proti odprtini dimnika. Rahlo upogibanje plamena sveče kaže na nezadosten pretok zraka.

Če sta v enem nadstropju nameščena dva kurišča na enem dimniku (večplastni oprijem), razdalja med priključki ne sme biti manjša od 50 cm.

6. POŽIGANJE PEČI

Ne dotikajte se pobarvanih površin in ne puščajte predmetov na peči, da ne poškodujete barve. Barva se po nekaj urah segrevanja končno strdi. Pri prvem požiganju neizogibno boste občutili neprijeten vonj (zaradi sušenja lepila na tesniskimi spoji, ali zaščitne barve), ki bo po nekaj ur uporabe minil. Prostor je v vsakem primeru treba dobro prezračiti.

Nasvetujemo vam, da pri prvem požiganju najprej vržete manjšo količino goriva, potem pa počasi količino povečate. Zato pri požiganju treba upoštevati spodaj navedene nasvete:

6.1 Požiganje peči

- Regulacijo primarnega zraka maksimalno odprite (slika 2, pozicija 6-levo/odprto)
- Vrata peči naj bodo odprta
- Vstavite lesno volno, iverje ali papir
- Čezenj položite nekaj kosov drobno sesekljanega lesa
- Prižgite
- Zaprite vrata peči in
- Pustite da drva zagorijo

Peč je treba kuriti le iz naravnega, cepljenega lesa. Lakirani, barvani, furnirani in impregnirani ogrevalni les ali les, obdelan z lepilom, ni dovoljen za uporabo v peči. V tem primeru je garancija nična (proizvajalec ne odgovarja), vso odgovornost pa nosi kupec (kupec). Les, ki se uporablja, mora biti suh (vlaga lesa do 20%). Les je po dveh letih skladiščenja na suhem in z dobrim pretokom zraka na splošno suh. Mokri les ima nizko kalorično vrednost in ustvarja usedline v dimnih kanalih kot tudi v dimniku. V neugodnih vremenskih razmerah lahko dimnik (na primer slabo vreme) povzroči motnje. V takih primerih obratovanje peči zaradi varnostnih razlogov ni dovoljeno.

6.2 Čiščenje in vzdrževanje

Vaš dimnikar naj preveri če je peč pravilno instalirana in spojena na dimniku. Za čiščenje obarvanih in emajliranih površin uporabljajte vodo in milo, neabrazivne, ali kemijski neagresivne detergente. Lahko uporabljate izključno rezervne dele, ki jih je potrdila firma Termo sistem Tehnika d.o.o. Prosimo da se v primeru potrebe oglasite pooblaščenemu prodajalcu.

NA PEČI NI DOVOLJENO OPRAVLJATI NOBENIH POPRAVIL! Svetujemo da napravo očistite vsaj enkrat na leto, oziroma vsakič ko je potrebno (zaradi slabega dela, ali nizkega učinka). Čistimo izključno ko je peč mrzla. Pazite da po čiščenju, vse snete dele vrnete na mesto.

Razdalja med čiščenjem peči je odvisna od vrste goriva ter od trajanja in vrste uporabe peči. Škatlo za pepel (slika 4) je treba redno izprazniti pred vsakim vžigom.



Slika 4.

7. SPLOŠNI PODATKI

Firma Termo sistem Tehnika d.o.o. ne prevzema nobene odgovornosti v primeru kršitve navedenih opozoril. Firma Termo sistem Tehnika d.o.o. ne prevzema nobene odgovornosti za poškodbe na stvareh in/ali ljudem, zaradi nestrokovnega ravnanja.

Ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnekoli nepooblaščenice izmenjave na izdelku, in tudi za uporabo neoriginalnih rezervnih delov.

GARANCIJSKA IZJAVA (peči in kamini na trda goriva)

GARANCIJSKI POGOJI

S to garancijsko izjavo AHAC d.o.o., Stopče 31, 3231 Grobelno, Slovenija, izjavlja:

- da jamčimo za kakovost oziroma za brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku.
- da bo izdelek v garancijskem roku brezhibno deloval, če ga boste uporabljali v skladu z njegovim namenom in navodili za uporabo,
- da bomo na vašo zahtevo, če bo seveda podana v garancijskem roku, na svoje stroške poskrbeli za odpravo okvar in pomanjkljivosti na izdelku, najkasneje v 30 dneh od dneva prijave okvare. Ta rok se lahko podaljša za največ 15 dni, če je izdelek že bil v popravilu. Izdelek, ki ne bo popravljen v omenjenem roku, bomo na vašo zahtevo zamenjali z enakim, novim in brezhibnim blagom. Za čas popravila vam bomo garancijski rok podaljšali. Za zamenjano blago ali zamenjan bistveni del blaga z novim vam bomo izdali nov garancijski list.
- da prodajalec ni usposobljen za tehnično presojo glede morebitnih okvar in tako tudi ne more odločati o zamenjavi izdelka brez mnenja tehnične službe uvoznika.
- da zagotavljamo servisiranje, vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate še 3 leta od preteka garancijskega roka.
- Za reklamacijo se je kupec dolžan obrniti na proizvajalca/prodajalca ali na najbližji pooblaščen servis, z dokazili oziroma računom o nakupu z datumom nakupa, garancijskim listom, ter pismenim poročilom o montaži.
- Garancija je veljavna na ozemljskem območju Republike Slovenije.

TRAJANJE GARANCIJE

Dajalec garancije jamči za lastnosti ali brezhibno delovanje v garancijskem roku **24 mesecev**, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. Termometer pečice, rešetka pečice, ročni regulator, gumbi za regulacijo, tečaji na vratih, vodila posode za drva imajo garancijo **6 mesecev**.

V primeru uporabe izdelka v poklicne ali pridobitne namene oziroma v namene, ki presegajo običajno rabo v gospodinjstvu, ali če aparat uporablja oseba, ki v skladu z veljavno zakonodajo ni opredeljena kot potrošnik, znaša garancijski rok **12 mesecev**.

OPOZORILO: Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.

PREGLED

Kupec je ob nakupu/prevzemu dolžan blago preveriti in morebitne nepravilnosti ali poškodbe takoj sporočiti dostavljalcu, nato pa se s prodajalcem dogovori za zamenjavo blaga ali vračilo kupnine. Poznejših poškodbenih reklamacij zaradi dostave, brez zapisnika nikakor ne bomo upoštevali!

Pri segrevanju in ohlajanju prihaja do raztezanja in krčenja materialov. To lahko povzroča zvok pokanja in je normalni pojav pri tem procesu.

DELI, KATERI NISO PREDMET GARANCIJE

Izjeme so deli, kateri se obrabljajo kot so šamot in šamotne plošče, rešetka kurišča, posoda za pepel, tesnila, ter steklo.

Šamotne obloge (mogoče so spremembe v barvi in razpoke). Omenjene spremembe ne vplivajo na pravilno funkcijo proizvoda (vse dokler so šamotne plošče v kurišču) in niso razlog za reklamacijo.

Steklo (zlom stekla zaradi zunanjih vplivov, ter spremembe na površini zaradi toplotnih vplivov, kot so leteči pepel ali saje).

Sprememba osnovne barve materiala zaradi visokih temperaturnih vplivov.

Tesnila (npr. zatrdline ali zlom zaradi toplotnih ali mehanskih vplivov).

Površine materiala (pogosto čiščenje ali čiščenje z agresivnimi sredstvi).

Odlitki in deli kateri so izpostavljeni visokim toplotnim vplivom - rešetka kurišča, plošča za kuhanje in posoda za pepel.

Izmenjevalnik toplote (kotel), ni predmet garancije v primeru, kjer se ne zagotavlja ustrezni protikondenzacijski tokokrog, ki zagotavlja temperaturo povratnega voda od 55°C (samo proizvodi z vodo).

POPRAVILA

Popravila se vršijo v garancijskem roku najkasneje v 30 dneh od dneva prijave okvare. Ta rok se lahko podaljša za največ 15 dni, če je izdelek že bil v popravilu. Izdelek, ki ne bo popravljen v omenjenem roku, bomo na vašo zahtevo zamenjali z enakim, novim in brezhibnim blagom. Za čas popravila vam bomo garancijski rok podaljšali. Dajalec garancije obvesti kupca o zaključku popravila. Kupec je dolžan po zaključnem popravilu prevzeti proizvod v roku 5.(pet) dni.

STROŠKI

Dajalec garancije ne nosi stroškov dostave in stroškov vračila proizvoda.

Pred pričetkom popravil v garancijskem roku (zaradi škode, katera je nastala zaradi nepravilne uporabe, poškodb nastalih pri transportu ali pri montaži) bo dajalec garancije pisмено obvestil kupca o stroških popravila. Šele po soglasnosti kupca bo dajalec garancije izvršil popravilo in zaračunal kupcu izvršeno delo.

ZAMENJANI DELI

Originalni deli, kateri se zamenjajo v garancijskem roku, ni potrebno da so z zunanjim izgledom enaki delom, ki so bili izvzeti iz proizvoda, morajo pa biti po kvaliteti in funkcionalnosti enaki izvzetim delom.

OMEJITEV ODGOVORNOSTI

Dajalec garancije ne nosi nobene odgovornosti za izgubo ali škodo proizvoda zaradi kraje, požara, vandalizma ali podobnih vzrokov. Neposredna ali posredna škoda, ki je nastala na proizvodu in je rezultat nepravilnega transporta proizvoda, ni predmet te garancije. Dajalec garancije prav tako ne nosi nobene odgovornosti za škodo, ki je nastala s kemijskim ali elektrokemijskim učinkom (škodljive snovi v zraku za izgorjevanje in podobno), katera so rezultat nepravilne vgradnje proizvoda in ne upoštevanja navodil za uporabo.

DODATNE DOLOČBE

Majhne dimenzijske razlike pri gradbenih materialih in delih proizvoda niso razlog za reklamacijo. V obdobju, v katerem je proizvod neučinkovit se ne priznava nikakršne odškodnine. Ta garancija velja samo za osebo, določeno v garancijskem listu in se ne more prenesti na druge osebe.

NEPRIZNAVANJE GARANCIJE


če je uporabnik izvršil prilagoditev proizvoda, brez znanja dajalca garancije. Če je bil uporabnik malomaren in je izvajal vzdrževanje na napačen način. Če je uporabnik uporabljal gorivo, ki ni v skladu z vrstami, navedenimi v navodilih za uporabo.

PRIZNAVANJE GARANCIJE

samo, če je bil proizvod vgrajen s strani pooblaščen osebe/serviserja, s predložitvijo pisnega potrdila/poročila o montaži.

Družba Ahac d.o.o., si pridržuje pravico do sprememb tehničnih specifikacij, podatkov in fotografij brez predhodnega opozorila, s ciljem izboljšanja proizvodov. Za morebitne tiskarske napake se opravičujemo. Vse pravice pridržane.

GARANCIJSKI LIST

	POOBlašČENI SERVIS		POSLOVNA ENOTA SERVIS: Stopče 31, 3231 Grobelno, Slovenija		041 308 030
	DELOVNI ČAS:		Vsak delovnik: PON-PET:		servis@ahac.si 7:00-16:00

Podatki o kupcu	Podatki o proizvodu
Ime in priimek	Vrsta/naziv izdelka
Naslov	Tip in model
E-pošta	Serijska številka
Telefon	Proizvajalec
Datum izročitve blaga/pričetka veljavnosti garancije	Žig in podpis trgovca/ke