

DE	EN	FR	IT	NL	ES	CZ	HR	SI	HU
Stellen Sie den Elektrogrill auf eine ebene, stabile und nicht brennbare Oberfläche, fern von brennbaren Materialien wie Vorhängen, Markisen oder Holzstrukturen. Achten Sie darauf, dass der Grill ausreichend belüftet ist und dass keine Luftzufuhr behindert wird.	Place the electric grill on a flat, stable and non-flammable surface, away from flammable materials such as curtains, awnings or wooden structures. Make sure that the grill is adequately ventilated and that the air supply is not obstructed.	Placez le gril électrique sur une surface plane, stable et ininflammable, loin des matériaux inflammables tels que rideaux, auvents ou structures en bois. Assurez-vous que le gril est suffisamment ventilé et qu'aucune arrivée d'air n'est bloquée.	Posizionare la griglia elettrica su una superficie piana, stabile e non infiammabile, lontano da materiali infiammabili come tende, tendoni o strutture in legno. Assicurarsi che la griglia sia adeguatamente ventilata e che l'afflusso d'aria non sia bloccato.	Plaats de elektrische grill op een vlakke, stabiele en niet-brandbare ondergrond, uit de buurt van brandbare materialen zoals gordijnen, luifels of houten constructies. Zorg ervoor dat de grill voldoende geventileerd is en dat er geen luchttoevoer geblokkeerd wordt.	Coloque la parrilla eléctrica sobre una superficie plana, estable y no inflamable, alejada de materiales inflamables como cortinas, toldos o estructuras de madera. Asegúrese de que la parrilla esté adecuadamente ventilada y que ningún suministro de aire esté bloqueado.	Umístěte elektrický gril na rovný, stabilní a nehořlavý povrch, daleko od hořlavých materiálů, jako jsou závěsy, markýzy nebo dřevěné konstrukce. Ujistěte se, že gril je dostatečně odvětrávaný a že není blokován přívod vzduchu.	Postavite električni roštilj na ravnu, stabilnu i nezapaljivu površinu, dalje od zapaljivih materijala kao što su zavjese, tende ili drvene konstrukcije. Uvjerite se da je roštilj dovoljno ventiliran i da nije blokiran dovod zraka.	Električni žar postavite na ravno, stabilno in negorljivo površino, stran od vnetljivih materialov, kot so zavese, tende ali lesene konstrukcije. Prepričajte se, da je žar dovolj ozračen in da dovod zraka ni blokiran.	Helyezze az elektromos grillt sima, stabil és nem gyúlékony felületre, távol a gyúlékony anyagoktól, például függönyöktől, napellenzőktől vagy fa szerkezetektől. Győződjön meg arról, hogy a grill megfelelően szellőzik, és nincs akadálya a levegőellátásnak.
Halten Sie Kinder und Haustiere fern vom Elektrogrill während des Betriebs, da sie sich leicht verbrennen können oder versehentlich den Grill umstoßen könnten.	Keep children and pets away from the electric grill during operation as they can easily burn themselves or accidentally knock over the grill.	Gardez les enfants et les animaux domestiques éloignés du gril électrique pendant son utilisation, car ils peuvent facilement se brûler ou renverser accidentellement le gril.	Tenere i bambini e gli animali domestici lontani dalla griglia elettrica mentre è in uso poiché potrebbero facilmente bruciarsi o far cadere accidentalmente la griglia.	Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van de elektrische grill terwijl deze in gebruik is, aangezien zij zich gemakkelijk kunnen verbranden of de grill per ongeluk kunnen omstoten.	Mantenga a los niños y las mascotas alejados de la parrilla eléctrica mientras esté en uso, ya que pueden quemarse fácilmente o derribar accidentalmente la parrilla.	Udržujte děti a domácí zvířata mimo dosah elektrického grilu, když je v provozu, protože se mohou snadno popálit nebo nechtěně převrhnout gril.	Držite djecu i kućne ljubimce dalje od električnog roštilja dok je u upotrebi jer se lako mogu opeći ili slučajno srušiti roštilj.	Med uporabo električnega žara naj otroci in hišni ljubljenci ne bodo v bližini, saj se lahko zlahka opečejo ali pa ga po nesreči prevrnejo.	Használat közben tartsa távol a gyerekeket és a háziállatokat az elektromos grilltől, mert könnyen megéghetnek vagy véletlenül felboríthatják a grillt.