

Sicherheitshinweise für Teilartikel mit Artikelnummer 134378

Dieser Artikel ist eine Garten Set

- der Tische dienen als Abstellgelegenheit für Geschirr und Speisen.
- die Stühle / Bänke / Sofas sind Sitzgelegenheiten und dienen ausschließlich zum Sitzen.

Kein offenes Feuer (Gartenofen, Grill und Ähnliches) unter oder unmittelbar neben dem Artikel betreiben.

Belasten Sie die Tischoberfläche nur mit haushaltsüblichen Mengen an Geschirr, Speisen und Getränken. Vorsicht Erstickungsgefahr! Verpackungsmaterial, wie Plastikbeutel, gehören nicht in Kinderhände. Bitte von Babys und Kleinkindern fernhalten! Nicht über den Kopf ziehen!

Vorsicht: Verschluckungsgefahr! Achtung dieser Artikel kann verschluckbare Kleinteile enthalten! Halten Sie die Kleinteile von Kindern fern!

Regelmäßige Prüfung:

Prüfen Sie den Artikel regelmäßig alle 3 Monate auf Beschädigungen und gelöste Verbindungen. Ziehen Sie lose Schrauben wieder fest an!

Verschleiß:

Sollten Beschädigungen entdeckt werden, darf der Artikel nicht mehr genutzt werden!

Allgemeine Entsorgung:

Entsorgen Sie den Artikel und dessen Verpackungsmaterial umweltgerecht gemäß den örtlichen Vorschriften.

Abfallvermeidung: Prüfen Sie vor der Entsorgung Alternativen zur Abfallvermeidung, wie beispielsweise die Reparatur des Artikels, eine Spende oder den Weiterverkauf.

Elektro- und Elektronikaltgeräte: Elektrogeräte sind mit dem Symbol der „durchgestrichenen Abfalltonne“ gekennzeichnet. Sie gehören gesetzlich verpflichtet nicht in den Hausmüll.

Rückgabemöglichkeiten: Endnutzer sind verpflichtet, Altgeräte an öffentlichen Sammelstellen (z. B. Recyclinghöfen) oder bei entsprechenden Rücknahmestellen im Handel abzugeben.

Batterien und Lampen: Entnehmen Sie vor der Abgabe des Altgeräts unbedingt Batterien, Akkus und Leuchtmittel, sofern diese zerstörungsfrei entnommen werden können, und entsorgen Sie diese separat.

Datenschutz: Achten Sie darauf, personenbezogene Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten vorab zu löschen; für die Löschung sind Sie als Endnutzer selbst verantwortlich.

Weitere Infos finden Sie unter:

https://www.heute-wohnen.de/Rueckgabe-von-Elektroaltgeraeten_i27_x4.htm Allgemeine Hinweise:

Lesen Sie diese Anleitung sowie alle Sicherheits- und Warnhinweise vor dem Aufbau und der Verwendung des Produkts sorgfältig und vollständig durch. Bewahren Sie diese Anleitung sowie sämtliche Sicherheitsinformationen für die gesamte Nutzungsdauer des Produkts auf und geben Sie sie bei Weitergabe des Produkts an Dritte mit.

Befolgen Sie alle angegebenen Sicherheits-, Aufbau- und Verwendungshinweise. Das Produkt darf ausschließlich entsprechend seiner vorgesehenen Verwendung genutzt werden. Eine unsachgemäße Montage, Handhabung oder Nutzung kann zu schweren Verletzungen, Sachschäden oder lebensgefährlichen Situationen führen.

Falls Unklarheiten bestehen oder Teile beschädigt sind, verwenden Sie das Produkt nicht und wenden Sie

sich an den Hersteller oder Händler.

Bestimmungsgemäße Verwendung:

Benutzen Sie diesen Artikel nur für die bestimmungsgemäße Verwendung, im technisch einwandfreien Zustand und für private Zwecke. Andere Verwendungen gelten als nicht bestimmungsgemäß und können zu schweren Verletzungen und Beschädigungen führen. Für aus bestimmungswidriger Verwendung entstandene Schäden übernimmt der Hersteller keine Haftung.

Pflegehinweise: Der Artikel kann mit einem leicht feuchten Tuch (evtl. mit mildem Reinigungsmittel) abgewischt werden. Mit trockenem Tuch nach wischen und vor Nutzung vollständig trocken lassen.

Einlagerungshinweise: Der Artikel sollte trocken und sauber sein, verwahren Sie diesen geschützt in dem Karton in dem er geliefert wurde.

Sicherheitshinweise für Teilartikel mit Artikelnummer 120340

Bestimmungsgemäße Verwendung gemäß EN 16647:2015

Diese dekorative Feuerstelle, welche im Garten-Set HWC-P80 enthalten ist und bereits fertig montiert geliefert wird, ist ausschließlich zur Verwendung als Dekorationsobjekt mit sichtbarer Flamme bestimmt. Sie dient nicht zur Beheizung von Räumen oder zum Kochen. Nur mit geeignetem Bioethanol verwenden, das für dekorative Feuerstellen zugelassen ist. Die Feuerstelle wurde geprüft gemäß EN 16647:2015.

Die Feuerstelle darf nur gemäß den Anweisungen des Herstellers betrieben werden und ist sowohl für den Innen- als auch Außenbereich geeignet, sofern eine ausreichende Belüftung sichergestellt ist.

Die bestimmungsgemäße Verwendung umfasst:

- Die Aufstellung auf einem ebenen, festen, nicht brennbaren Untergrund.
- Verwendung als dekorative Feuerstelle mit sichtbarem Flammeneffekt
- Einsatz im Innenbereich, sofern eine ausreichende Belüftung sichergestellt ist oder im Zugluftgeschützten Außenbereich.
- Das Befüllen des Brennbeckers ist nur im vollständig erkalteten Zustand.
- Nur mit geeignetem Bioethanol verwenden, das für dekorative Feuerstellen zugelassen ist.
- Einhaltung aller Sicherheitsabstände zu brennbaren Materialien.
- Betrieb durch volljährige Personen, die die Bedienungsanleitung gelesen und verstanden haben
- Die Einhaltung aller sicherheitsrelevanten Hinweise der Betriebsanleitung, insbesondere zu Füllmenge, Zündung und Löschung des Feuers.

Die bestimmungsgemäße Verwendung schließt aus:

- Verwendung als primäre oder zusätzliche Heizquelle.
- Verwendung zum Kochen, Grillen oder Erwärmen von Speisen/Getränken.
- Verwendung mit anderen Brennstoffen (z.B. Benzin, Lampenöl, Spiritus).
- Betrieb in Fahrzeugen, Zelten oder nicht belüfteten Räumen.
- Das Nachfüllen von Bioethanol während des Betriebs oder bei heißem Brenner.
- Der unbeaufsichtigte Betrieb.

Sicherheitshinweise und Warnungen

Allgemeine Sicherheit

- Benutzen Sie die Feuerstelle nur mit geeignetem flüssigem Bioethanol, das ausdrücklich für dekorative Feuerstellen freigegeben ist.
- Füllen Sie niemals Brennstoff nach, solange die Feuerstelle heiß ist oder noch brennt!

Gefahr: Selbstentzündung und schwerer Verbrennungen!

Gefahr: Explosions- und Verpuffungsgefahr!

- Erst nach dem vollständigen Erlöschen und Abkühlen darf wieder nachgefüllt werden!

- Verwenden Sie die Feuerstelle nur in gut belüfteten Räumen.

Gefahr: Sauerstoffmangel oder Kohlenmonoxidbildung kann bei schlechter Belüftung auftreten.

Hinweis: Bioethanol verbrennt zwar ohne Rauch, setzt aber CO₂ und ggf. geringe Mengen CO frei.

- Die Feuerstelle ist kein Spielzeug. Halten Sie Kinder und Haustiere stets fern.
- Lassen Sie die Feuerstelle niemals unbeaufsichtigt, während sie in Betrieb ist oder abkühlt.

Brand- und Explosionsgefahr

- Verwenden Sie niemals andere Brennstoffe (z.B. Benzin, Spiritus, Lampenöl).
- Verschütten Sie keinen Brennstoff! Sofort mit trockenem Tuch aufnehmen und den Bereich gründlich trocknen lassen.
- Nicht rauchen oder offenes Feuer entzünden, während Sie Brennstoff nachfüllen.
- Stellen Sie sicher, dass keine brennbaren Materialien (z.B. Vorhänge, Papier, Dekorationen) in einem Radius von mindestens 1 Meter um die Feuerstelle herum vorhanden sind.

Nachfüllen und Abkühlen

- Lassen Sie das Gerät mindestens 30 Minuten abkühlen, bevor Sie es erneut befüllen.
- Niemals während des Betriebs nachfüllen –

Verpuffungsgefahr!

- Eine schwache Ethanol Flamme ist bei Tageslicht schwer zu erkennen. Der Brenner sollte dennoch vor dem Füllen immer für eine Minute abgedeckt werden, damit sichergestellt ist, dass jegliche Flammen erloschen sind.

Weitere Hinweise

- Verwenden Sie die Feuerstelle nicht in Fahrzeugen, Zelten oder kleinen, geschlossenen Räumen.
- Die Feuerstelle darf nur von volljährigen Personen bedient werden.
- Bewegen Sie das Gerät nicht, solange es in Betrieb ist oder heiß ist.
- Installieren oder betreiben Sie das Gerät nicht in feuchten oder nassen Umgebungen.
- Halten Sie einen geeigneten Feuerlöscher oder eine Löschdecke griffbereit.
- Die Oberflächen des Artikels können während des Betriebes heiß werden. Vorsicht ist geboten.
- Die Konstruktion des Geräts darf nicht verändert werden
- Vorsicht Erstickungsgefahr! Verpackungsmaterial, wie Plastikbeutel, gehören nicht in Kinderhände. Bitte von Babys und Kleinkindern fernhalten! Nicht über den Kopf ziehen! Vorsicht: Verschluckungsgefahr! Achtung dieser Artikel kann verschluckbare Kleinteile enthalten! Halten Sie die Kleinteile von Kindern fern!
- Prüfen Sie den Artikel regelmäßig alle 3-6 Monate auf Beschädigungen und gelöste Verbindungen. Ziehen Sie lose Schrauben wieder fest an! Sollten Beschädigungen entdeckt werden, darf der Artikel nicht mehr genutzt werden!
- Der Artikel ist keine Steighilfe / Tritt, stellen oder springen Sie nicht auf den Artikel! Vorsicht: Kippgefahr & Verletzungsgefahr!
- Entsorgungshinweise: Entsorgen Sie den Artikel umweltgerecht. Überlegen Sie Alternativen zu Entsorgung wie Spenden oder Verkaufen. Elektrische Artikel gehören nicht in den Hausmüll. Entsorgen Sie diese an einem Recyclinghof für elektrische und elektronische Altgeräte, weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Gemeindeverwaltung.

Verhalten im Brandfall

1. Bewahren Sie Ruhe – handeln Sie schnell, aber überlegt.
2. Löschen versuchen – nur wenn gefahrlos möglich:

- Feuerlöscher verwenden: Ideal ist ein ABC-Pulverlöscher oder ein Brandlöscher für Flüssigkeitsbrände (Klasse B).
- Alternativ: Löschdecke verwenden, falls verfügbar.
- Kein Wasser verwenden! Bioethanol ist eine brennbare Flüssigkeit – Wasser kann das Feuer verschlimmern!

3. Rettung geht vor Löschen!

- Wenn der Brand außer Kontrolle gerät oder nicht sofort zu löschen ist:
- Verlassen Sie sofort die Terasse / Balkon!
- Warnen Sie andere Personen im Haushalt.
- Schließen Sie Türen hinter sich, um die Ausbreitung des Feuers zu verlangsamen.

4. Notruf 112 anrufen!

Geben Sie durch:

Was brennt?

Wo ist der Brand?

Gibt es Verletzte?

Wer ruft an?

5. Feuerwehr einweisen, wenn sie eintrifft.