Sicherheitshinweise für Teilartikel mit Artikelnummer 76718
Dieser Artikel ist ein Sonnenschutz und sollte nur als solcher verwendet werden.

Hinweis zur KIPPSICHERHEIT
1. Beachten Sie unbedingt das angegebene Mindestgewicht des Schirmständers. Ein ungeeigneter Schirmständer kann zur Beschädigung oder Verletzungen führen. Verletzungsgefahr!
2. Wenn Sie einen Schirmständer zum Befüllen benutzen, gehen Sie bitte wie folgt vor:
Befüllen Sie unbedingt alle Module, um die maximale Stabilität zu erhalten. Um Frostschäden im Winter zu vermeiden, leeren Sie bitte das Wasser rechtzeitig. Je nach Hersteller können Sie können die Module mit Wasser, mit Wasser und Sand oder mit Wasser und Kies befüllen. Wichtig ist, dass Sie alle Module in gleicher Art füllen. Bitte beachten Sie, dass je nach Füllung, das Gewicht der vier Module variieren kann.

Stellen Sie den Schirm nur auf festen, ebenen Untergrund auf. Sorgen Sie immer für einen festen Stand des Artikels.

Bei starkem Wind oder Regen muss der Schirm geschlossen werden.

Sonnenschirme sind, aufgrund ihrer großen Fläche, enorm anfällig gegen Wind und Wetter. Bei starkem Wind sollten Sie Ihren Sonnenschirm daher zusammenklappen oder bei Unwetter sogar ganz aus dem Gefahrenbereich bringen. Bei Schäden durch Zuwiderhandlung übernehmen wir keinerlei Haftung.

Bitte folgendes beim Aufstellen beachten: Der Schirm muss sich leicht entfalten lassen. Bitte wenden Sie keine Kraft oder Gewalt an, da wie bei allen Schirmen die Gefahr besteht, dass sich die Streben im geschlossenen Zustand verkeilen. Sollte dies der Fall sein, greifen Sie bitte einfach vor dem Öffnen unter den Schirm und bringen Sie die Streben in ihre korrekte Position.

Während des Öffnens und Schließens dürfen sich keine Personen im Öffnungs-, bzw. Schließungsbereichs des Schirmes befinden. Verletzungsgefahr!

Der Artikel darf nicht zum Spielen oder Klettern verwendet werden.

Hängen Sie keine Gegenstände an das Schirmgestell!

Der Artikel ist nur für den Außenbereich und den temporären Gebrauch konzipiert.

Schließen Sie den Schirm bei Nichtbenutzung oder wenn Sie nicht zu Hause sind.

Der Artikel schützt vor direktem Sonnenlicht, jedoch nur bedingt vor UV-Strahlung, verwenden Sie zusätzlich in geeignetes Sonnenschutzmittel.

Kein offenes Feuer (Gartenofen, Grill, Feuerwerk und Ähnliches) unter oder neben dem Artikel betreiben.Vorsicht Erstickungsgefahr! Verpackungsmaterial, wie Plastikbeutel, gehören nicht in Kinderhände. Bitte von Babys und Kleinkindern fernhalten! Nicht über den Kopf ziehen!

Vorsicht: Verschluckungsgefahr! Achtung dieser Artikel kann verschluckbare Kleinteile enthalten! Halten Sie die Kleinteile von Kindern fern!

Regelmäßige Prüfung:
Prüfen Sie den Artikel regelmäßig alle 3 Monate auf Beschädigungen und gelöste Verbindungen. Ziehen Sie lose Schrauben wieder fest an!

Verschleiß:
Sollten Beschädigungen entdeckt werden, darf der Artikel nicht mehr genutzt werden!

Allgemeine Entsorgung:

Entsorgen Sie den Artikel und dessen Verpackungsmaterial umweltgerecht gemäß den örtlichen Vorschriften.

Abfallvermeidung: Prüfen Sie vor der Entsorgung Alternativen zur Abfallvermeidung, wie beispielsweise die Reparatur des Artikels, eine Spende oder den Weiterverkauf.

Elektro- und Elektronikaltgeräte: Elektrogeräte sind mit dem Symbol der „durchgestrichenen Abfalltonne“ gekennzeichnet. Sie gehören gesetzlich verpflichtet nicht in den Hausmüll.

Rückgabemöglichkeiten: Endnutzer sind verpflichtet, Altgeräte an öffentlichen Sammelstellen (z. B. Recyclinghöfen) oder bei entsprechenden Rücknahmestellen im Handel abzugeben.

Batterien und Lampen: Entnehmen Sie vor der Abgabe des Altgeräts unbedingt Batterien, Akkus und Leuchtmittel, sofern diese zerstörungsfrei entnommen werden können, und entsorgen Sie diese separat.

Datenschutz: Achten Sie darauf, personenbezogene Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten vorab zu löschen; für die Löschung sind Sie als Endnutzer selbst verantwortlich.

Weitere Infos finden Sie unter:
https://www.heute-wohnen.de/Rueckgabe-von-Elektroaltgeraeten_i27_x4.htmAllgemeine Hinweise:
Lesen Sie diese Anleitung sowie alle Sicherheits- und Warnhinweise vor dem Aufbau und der Verwendung des Produkts sorgfältig und vollständig durch. Bewahren Sie diese Anleitung sowie sämtliche Sicherheitsinformationen für die gesamte Nutzungsdauer des Produkts auf und geben Sie sie bei Weitergabe des Produkts an Dritte mit.

Befolgen Sie alle angegebenen Sicherheits-, Aufbau- und Verwendungshinweise. Das Produkt darf ausschließlich entsprechend seiner vorgesehenen Verwendung genutzt werden. Eine unsachgemäße Montage, Handhabung oder Nutzung kann zu schweren Verletzungen, Sachschäden oder lebensgefährlichen Situationen führen.

Falls Unklarheiten bestehen oder Teile beschädigt sind, verwenden Sie das Produkt nicht und wenden Sie sich an den Hersteller oder Händler.

Bestimmungsgemäße Verwendung:
Benutzen Sie diesen Artikel nur für die bestimmungsgemäße Verwendung, im technisch einwandfreien Zustand und für private Zwecke. Andere Verwendungen gelten als nicht bestimmungsgemäß und können zu schweren Verletzungen und Beschädigungen führen. Für aus bestimmungswidriger Verwendung entstandene Schäden übernimmt der Hersteller keine Haftung.
Pflegehinweise:
Verwenden Sie eine weiche Bürste um losen Schmutz zu entfernen. Keine Waschmaschinenwäsche für das Stoffdach!
Bespannungen nur mit lauwarmem Wasser und milder Seifenlauge reinigen; vor dem Einklappen vollständig trocknen lassen (Stockfleckgefahr!)

Schließen Sie den Schirm bei aufkommendem Wind und lagern Sie ihn im Winter in einer Schutzhülle an einem trockenen Ort.

Einlagerungshinweise: Der Artikel sollte trocken und sauber sein, verwahren Sie diesen geschützt in dem

Karton in dem er geliefert wurde.