



SYDNEY – Elektronischschloss

- Betrieb mittels vier 1,5-Volt AAA-Batterien (von außen zu wechseln)
- 4 – 7stelliger Code (individuell programmierbar)
- 1 Mastercode
- 1 Benutzercode
- Einfaches Öffnen:
Taste „*“ drücken, Code eingeben, Taste „Enter“ drücken und binnen fünf (5) Sekunden den Drehgriff im Uhrzeigersinn nach rechts drehen.



- Einfaches Öffnen:
Taste „*“ drücken, Code eingeben, Taste „Enter“ drücken und binnen fünf (5) Sekunden den Drehgriff unten drücken.

