

## Montageanleitung für Auffahrrampenset

### Maximale Belastbarkeit: 300 kg je Auffahrrampe

**Art.-Nr. 14721**

#### Garantiebestimmungen:

**Beachten Sie auch unbedingt die Bedienungs-, Pflegeanleitungen sowie Betriebsvorschriften in der Bedienungsanleitung für Ihren Pkw-Anhänger !**

Die Garantieleistungen werden für den Zeitraum von 24 Monaten ab Verkaufstag des Erzeugnisses an den Endverbraucher gewährt, wobei als Nachweis der Kaufbeleg gilt. Der Hersteller gewährt im oben genannten Zeitraum die Garantie für eine volle Funktionsfähigkeit des Zubehörs. Die Garantie umfasst Material-, Verarbeitungs- und Konstruktionsfehler. Soweit eigenmächtige Veränderungen und Eingriffe am Zubehör vorgenommen werden, bewirkt dies den Verlust der Herstellergarantie. Mangelhafte Ware wird in einer angemessenen Frist nach unserer Wahl nachgebessert oder ersetzt. Dies setzt eine schriftliche Aufforderung zur Mängelbeseitigung durch den Kunden gegenüber dem Hersteller voraus. Der Händler ist nicht Erfüllungsgehilfe des Herstellers. Im Falle des Fehlschlagens der Nachbesserung oder Ablehnung einer Nachlieferung stehen dem Kunden die gesetzlich vorgesehenen Gewährleistungsrechte zu. Alle weiteren Ansprüche sind ausgeschlossen (so z.B. etwa Ansprüche auf Erstattung von Arbeitslöhnen für entgangene Nutzungen, wegen entgangenem Gewinn und der gleichen mehr). Auftretende Schäden, die durch Überlastung, unsachgemäße Behandlung sowie Einsatz entgegen der Bedienungsanleitung auftreten, fallen nicht unter die Garantiepflicht. Für Schäden durch Verschleiß, Nutzungsmerkmale und natürliche Alterung wird keine Garantie übernommen. Die Haftung des Herstellers für nur leichte Fahrlässigkeit ist ausgeschlossen. Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts möglich. Mängel sind unverzüglich dem Vertragspartner anzuzeigen.

#### Zum Lieferumfang gehört:

2 Stück Auffahrrampe

#### benötigtes Werkzeug:

1 Bohrmaschine  
1 Holzbohrer für  $\varnothing$  9 mm  
1 Bandmaß oder Zollstock  
1 geeigneter Markierstift

#### Aufbauanleitung:

1. Auffahrrampen auf Anhängerhinterkante legen und optimale Lage je nach Wunsch festlegen.
2. Für das Einhängen der Auffahrrampen sind in den Boden 4 Bohrungen lt. Zeichnung einzubringen.  
Achtung: keine Metallteile an- oder durchbohren!

#### Sicherheitshinweis:

Beim Beladen muss der Anhänger waagrecht stehen.  
Er muss am Zugfahrzeug angekuppelt oder zusätzlich abgestützt sein.  
Des weiteren muss der Anhänger gegen wegrollen gesichert sein.  
Die maximale Belastung von 300 kg je Auffahrrampe ist unbedingt zu beachten!

- Die Auffahrrampen sind nur paarweise zu verwenden und parallel aufstellen.
- Auf festen und ebenen Untergrund ist achten.
- Auffahren nur unter Aufsicht einer zweiten Person
- Es dürfen sich keine Personen unter den Auffahrrampen befinden.
- Die Auffahrrampen dürfen nicht als Ladebrücke verwendet werden.
- Ein waagerechter Gebrauch ist ebenfalls untersagt.

### **Reklamation**

Wird die max. Belastung überschritten, kommt es zur Deformierung oder zum Bruch der Auffahrrampen.

Bei diesen Schäden erlöschen jegliche Garantie- und Produkthaftungsansprüche.

### **Rad-Druck-Fläche**

Die angegebene max. Belastung der Rampe bezieht sich auf die mittige Krafteinleitung von max. 300 kg auf eine Fläche von 10cmx15cm.

Kettenfahrzeuge dürfen nicht verwendet werden.

### **Geschwindigkeit**

Nur mit Schrittgeschwindigkeit dürfen die Auffahrrampen befahren werden.

Ein schnelles Anfahren und Abbremsen muss unbedingt vermieden werden!

### **Achtung!**

**Wir leisten bei falscher und unsachgemäßer Benutzung keine Garantie!**

Siehe auch Abbildungen auf Seite 3.

**Montageanleitung für Auffahrrampenset**

Artikel-Nr.: 14721

