

EQUIPO: ROBOT

SERIE: SPLASH

CÓDIGO: 5003SPLASH

MARCA: SPLAHS
 MODELO: ROBOT CLEANER
 TIPO: TOBERAS
 POTENCIA: 120 w
 CÓD. FAB.

GRUPO QP
 Ctra. Logroño Km 10,2 50180 UTEBO (Zaragoza)
 Teléfono: 976 78 64 64
 e-mail: productosqp@grupoqp.com

**MATERIALES (Mecánica):**

Ruedas: Plástico Goma
Trasmisión Secundaria: - -
Tracción: Impulsión de agua por toberas
Trasmisión Primaria: -

MATERIALES (Eléctrica):

Motor: Clase IP: 68 3900 rpm

Potencia salida: 120 w

Tensión: 24 V Int. Máx (A): IP 68

Tipo motor: C.Continua de imanes permanentes

Fuente de alimentación:

Clase IP: 34

Potencia máx: 120 w

Tensión: 230 V A.C.

Ancho: 450 mm

Alto: 250 mm

Largo: 480 mm

Longitud del cable: 15 m**FILTRO:** 2Bolsa Nylon 150 µMDimensiones de la bolsa (cm): 40 30 Superficie filtrante (cm²): 2400**Modo de funcionamiento:**

Ruedas de apoyo en suelo libres

Único motor para aspiración que impulsa agua a 15 m³/h

El agua expulsada por la tobera impulsa el robot.

Toberas con angulo de salida variable para logra la salida del chorro desviado para avance en trayectoria curva

Cambio de sentido y dirección alternando salida de agua por las dos toberas opuestas.

Adecuado para piscinas de fondo plano.

Ciclo de limpieza : 1,5 h 2,5 h**Velocidad lineal:** 15 m/min**Temperatura mínima del agua:** 10 °C **Temperatura max. Agua** 32 °C**Temperatura mínima motor:** 10 °C **Temperatura max.motor:** 40 °C**Anchura efectiva de limpieza:** 400 mm **Paredes:** No**Área máxima de limpieza:** 100 m²

Peso: 14 Kg Embalaje: 690X485X69

Condiciones Técnicas de Garantía:

Antes de su uso deberá atenderse a las instrucciones de montaje y uso del manual que acompaña el robot

Durante el funcionamiento la fuente de alimentación deberá estar situada a la sombra.

Antes de poner en funcionamiento la unidad deberá asegurarse de que no queda aire dentro del robot

No sacar el robot de la piscina sin asegurarse de haberlo desconectado.

No tirar del cable para retirar el robot de la piscina, utilícese el aro fijo.

Nivel de pH del agua entre 7.2 y 7.6

No encender el robot inmediatamente después de apagarlo, esperar 30 s.

No dejar el robot directamente expuesto al sol.

Almacenar el limpiafondos en lugar ventilado entre 5º y 40ºC.

El cable debe guardarse enrollado en su soporte

La manipulación o reparación por personal no autorizado anula la garantía.

La garantía no cubre daños ocasionados por un mal uso.