

### SOREX FLEX MAX

Bedienungsanleitung



**Impressum** Version 1.2 © Copyright: März 2022

#### **SOREX wireless Solutions GmbH**

Technologie- und Forschungszentrum WN Viktor-Kaplan-Straße 2B A-2700 Wiener Neustadt Österreich

T +43 2622 320130 F +43 2622 3201315 @ office@sorex.eu w<sup>3</sup> www.sorex.eu

### Inhaltsverzeichnis

### Deutsch

1.	Li	iefe	eferumfang	1
2.	Т	ech	chnische Daten	2
3.	М	on	ontage des Türgriffs	3
	3.1 I	Bat	atterien einlegen/austauschen	10
4.	Ν	ots	tstromversorgung	11
5.	Sr	mai	artphone App	12
	5.1.	I	Installation	12
	5.2.	R	Registrierung	12
	5.3.	E	Ersteinrichtung	13
	5.4.	F	Funktionen	14
	5.	4.1	.1. Öffnung via Bluetooth	14
	5.	4.2	.2. Benutzer einladen	14
	5.	4.3	.3. Benutzer entfernen	15
	5.	4.4	.4. Fingerabdruck anlernen	15
	5.	4.5	.5. Fingerabdruck löschen	16
	5.	4.6	.6. Protokolle auslesen	16
	5.	4.7	.7. Zahlencode generieren	16
	5.	4.8	.8. Benutzerdefinierten Zahlencode anlegen	17
	5.	4.9	.9. Zahlencode löschen	17
	5.	4.1	.10. Gerät aus App entfernen	17
	5.5.	G	Gateway	19
	5.	5.1	5.1. Schloss vorbereiten	19
	5.	5.2	.2. Gateway hinzufügen	19
	5.	5.3	.3. Gateway löschen	20
	5.	5.4	.4. Öffnung via Gateway	21
	5.6.	V	Verbindung mit Smart Home Diensten	21
6.	A	uf V	f Werkseinstellungen zurücksetzen	22

### 1. Lieferumfang



- 1. Türrosette mit PZ-Lochung
- 2. 8mm-Vierkant
- 3. Blende für Innenseite
- 4. Türgriff Außenteil
- 5. Türgriff Innenteil
- 6. 4x Schraubadapter
- 7. 2x Schrauben zur Türgriffmontage
- 8. 2x Schrauben zur Rosettenmontage
- 9. Schraube zur Befestigung der Blende
- 10. Inbusschlüssel passend zu 9.
- 11. Nadel für Resetbutton
- 12. 2x Notschlüssel

### 2. Technische Daten

Artikelnummer	BH103000
EAN	0685717261212
IP-Schutzklasse	IP44
Temperaturbereich	-20° bis 60°C
Luftfeuchtigkeitsbereich	10%-90%
Stromversorgung	4x AAA Batterien
Lebensdauer der Batterien	~10.000 Öffnungen
Speicherung der Zutrittsmedien	Permanent (auch bei Batteriewechsel)
Anzahl Medien	120 Fingerprints
	150 Zahlencodes
	Unlimitierte eKeys (Smartphone-
	Benutzer)
Notstromversorgung	5V, Micro-USB



### 3. Montage des Türgriffs

• Entfernen Sie zunächst Ihren alten Türgriff.





• Nehmen Sie den Außenteil des Türgriffs (mit Kabel) und den 8mm-Vierkant (2.). Führen Sie das Kabel durch den Vierkant durch und stecken Sie den Vierkant bis zum Anschlag in das dafür vorgesehene viereckige Loch.



• Montieren Sie zwei Schraubadapter (6.) an der Außenseite des Türgriffs.



• Stecken Sie den Vierkant und die Schraubadapter durch die vorgesehenen Standardbohrungen in der Türe.





• Führen Sie das Kabel sowie den Vierkant nun an der Innenseite durch den inneren Teil des Türgriffs.





• Stecken Sie den Stecker in die dafür vorgesehene Buchse. Achten Sie darauf, dass sich die rot markierte Seite des Steckers und die rot markierte Seite der Buchse auf derselben Seite befinden.



• Stecken Sie die Blende auf die Innenseite des Türschlosses. Schrauben sie die Blende mit der mitgelieferten Schraube (9.) und dem Inbusschlüssel (10.) fest.



• Schrauben Sie die beiden Seiten des Türgriffs mithilfe der mitgelieferten Schrauben (7.) zusammen. <u>Achtung</u>: Bitte verwenden Sie unbedingt einen Schraubenzieher aus Kunststoff, um ein Zerkratzen des Türgriffs zu verhindern.





• Abschließend montieren Sie noch die Türrosette (1.) mithilfe der Schraubadapter (6.) und der entsprechenden Schrauben (8.).







### 3.1 Batterien einlegen/austauschen

• Entfernen Sie die Schraube der Blende mithilfe dem mitgeliefertem Inbusschlüssel



• Entfernen Sie die Blende, tauschen Sie die Batterien und montieren Sie die Blende wieder in umgekehrter Reihenfolge.



### 4. Notstromversorgung

• An der Außenseite des Türgriffs finden Sie eine Micro-USB Buchse, über welche Sie den Türgriff, z.B. mithilfe eines Powerpacks, notstromversorgen können. Dies ist zum Beispiel notwendig, falls die eingelegten Batterien leer werden und Sie vergessen diese rechtzeitig zu tauschen.

Die Batterien oder der Türgriff werden dabei **NICHT** aufgeladen.



### 5. Smartphone App

#### 5.1. Installation

 Suchen Sie im Google Play Store oder Apple Store nach der App "SOREX SmartLock".



Oder scannen Sie folgenden QR-Code:



### 5.2. Registrierung

Registrieren Sie sich mit Ihrer **E-Mail** Adresse oder **Telefonnummer**. Dies ist wichtig, damit Sie bei Verlust Ihres Smartphones oder Passwortes den Zugriff auf den **SOREX FLEX MAX** Türgriff wieder herstellen können.

Nur Notruf	e 🕐	≭ <b>₪∛</b> ≅⊡93	8 % 💷 16:21
$\leftarrow$	Regist	rieren	
(	Telefon	E-Mail	
Land/	Region	Aust	tria +43
Geben Sie Ihre Telefonnummer ein			
9	Passwort zwisc	hen 6-20 Zei	che 🚟
9	Passwort bestä	itigen	htt
Verifiz	zierungscode	Code	abrufen
	Regist	rieren	

#### 5.3. Ersteinrichtung

- Beachten Sie bitte, dass der Türgriff im Auslieferungszustand bei jedem Finger öffnet.
- Drücken Sie zunächst den Reset-Button mithilfe der mitgelieferten Nadel für etwa 3 Sekunden bzw. bis zwei Signaltöne schnell hintereinander abgespielt werden. Der LED-Ring pulsiert daraufhin hellblau.



 Öffnen Sie die App und drücken Sie auf der Hauptseite zunächst links oben auf
 Im sich öffnenden Menü drücken Sie bitte auf "Sperre hinzufügen".



• Es öffnet sich eine Seite auf welcher Sie bitte "*All Locks*" auswählen.



- Es wird nun nach in der Nähe befindlichen Schlössern gesucht. Drücken Sie bitte auf das gefundene Schloss.
- <u>Achtung</u>: Damit das Schloss gefunden werden kann, müssen Sie dieses aufwecken, indem Sie einen Finger kurz an den Fingerprintsensor oder auf das Zahlenfeld halten.



 Nun können Sie für Ihr Schloss einen sprechenden Namen vergeben und die Einrichtung mit "OK" abschließen.

.11 🕱 🛛 💆		∦91 %	6 📖 13:30
$\leftarrow$	Sperre hin	zufügen	
:	Success. Give	e it a name	
	SOREX <u>Bi</u>	<u>ürotüre</u>	
	OK	(	
<ul> <li>Sie sehe Hauptse</li> </ul>	n nun Ihr So ite.	chloss auf	der
II 🗟 🕅		∦90 %	5 💷) 13:40
≡			$\odot$
	SOREX B	ürotüre	
			<i>h</i> o
Berühren Sie	e zum Entspe zum Spo	rren, lange derren.	rücken Sie
Berühren Sie	e zum Entspe zum Spo	rren, lange derren.	rücken Sie
Berühren Sie	e zum Entspe zum Spo f eKeys Fi	rren, lange derren.	rücken Sie
Berühren Sie eKey senden	e zum Entspe zum Spo f eKeys Fi ç	rren, lange derren.	rücken Sie

#### 5.4. Funktionen

#### 5.4.1. Öffnung via Bluetooth

 Über den großen Schlossbutton können Sie ihr Schloss innerhalb der Bluetooth Reichweite entsperren.



- Es erscheint ein Fenster in dem Sie 4 verschiedene Optionen haben, um Zutritt zu gewähren:
  - Zeitgesteuert: Von-Bis Zeitraum
  - Permanent: Permanenter Zutritt
  - Einmalig: Zutritt gilt f
    ür einmalige Öffnung
  - Zyklisch: Wiederkehrender Zutritt, z.B. jede Woche Mo-Fr

### Deutsch

.11 🙃 🕅 😼 🕅			<b>I</b> 13:53
$\leftarrow$	eKey ser	Iden	
Zeitgesteuert	Permanent	Einmalig	Zyklisch
Empfänger	Empfänge	rkonto einge	eben 🔒
Name Bitte g	eben Sie einer	n Namen für	diesen
Startzeit		2019.12.0	04 13:53
Endzeit		2019.12.0	04 14:53
Fernentriegelung zulassen			
Autorisierter	Admin		
	Sender	1	

- Sie müssen hierbei immer das Empfängerkonto (Telefonnummer oder E-Mail) und den Namen angeben. Zusätzlich können Sie weitere Informationen angeben wie z.B. die Zeitspanne, in welcher der Zutritt gültig sein soll. Abschließend drücken Sie auf "Senden" um die Einladung zu versenden.
- Anmerkung: Über die Option "Fernentriegelung zulassen" können Sie festlegen, ob der Nutzer auch via Gateway öffnen darf. Mehr dazu unter <u>3.5. Gateway</u>.

#### 5.4.3. Benutzer entfernen

 Um Benutzer wieder zu entfernen, rufen Sie zunächst über "eKeys" die Benutzerliste auf.



 Anschließend drücken Sie auf den entsprechenden Benutzer, um diesen auszuwählen.



 Es öffnet sich ein Fenster mit Benutzerinformationen. Um den Benutzer zu löschen, drücken Sie den roten "Löschen"-Button.

#### 5.4.4. Fingerabdruck anlernen



 Drücken Sie zunächst auf der Startseite auf "Fingerabdrücke" und anschließend auf und "Fingerabdruck hinzufügen".
 Nun können Sie einen Namen eingeben und auswählen ob der Benutzer permanenten oder zeitlich begrenzten Zutritt hat.

.111 🙃 🚺 😈 😼	
← Fingera	abdruck hinzufügen
Name	Bitte geben Sie einen Namen ein
Permanent	
Startzeit	2019.12.04 13:52
Endzeit	2019.12.04 13:52
	Weiter

 Nach einem Klick auf "Weiter" folgen Sie bitte den Anweisungen in der App um den Finger anzulernen.

#### 5.4.5. Fingerabdruck löschen



 Drücken Sie zunächst auf der Startseite auf "Fingerabdrücke" und anschließend auf den zu löschenden Benutzer.



 Im darauffolgenden Fenster drücken Sie auf "Löschen" um den ausgewählten Benutzer zu entfernen.

#### 5.4.6. Protokolle auslesen

 Um die Protokolle auszulesen drücken Sie auf der Startseite auf "Aufzeichnungen".



• Drücken Sie zunächst auf der Startseite auf "Zugangscode generieren".

Permanent	Zeitgesteuert	Einmalig	Löschen	Benu
Name Geb	oen Sie einen Nam	ien für diesei	n Zugangsco	d
Dieser Zugangs Stunden nach a Sicherheitsgrür	code MUSS mindest ktueller Zeit, verwen iden UNGÜLTIG.	ens einmal, inr det werden, oc	ierhaib von 24 Ier es wird aus	
	Carrier			

 Geben Sie einen Namen ein und drücken sie auf "Zugangscode generieren". Anschließend wird ein zufälliger Code generiert und angezeigt.



 Drücken Sie zunächst auf der Startseite auf "Zugangscode generieren". Wählen Sie im darauffolgenden Fenster "Benutzerdefiniert" aus.

	<b>∦</b> 95 % 📖⊫ 13:15
$\leftarrow$ Zugangs	code generieren
Einmalig Löschen	Benutzerdefiniert Zyklisch
Permanent	
Startzeit	2020.10.22 13:00
Endzeit	2020.10.22 13:00
NameGeben Sie ein	en Namen für diesen Zugan
Passcode	4-9 Zahlen
Sie können Ihren eigenen Z Zugangscode muss zwisch können den benutzerdefini oder entfernt über ein Gate	ugangscode konfigurieren. Ihr nen 4 und 9 Ziffern lang sein. Sie erten Zugangscode über Bluetooth way konfigurieren.
Zugang	jscode festlegen

Wählen Sie entweder permanent aus oder geben Sie den Gültigkeitszeitraum an. Geben Sie den Namen und Ihren gewünschten Zugangscode an. Drücken Sie abschließend auf **"Zugangscode festlegen"** um den Code zum Türschloss zu übertragen.

#### <u>Achtung:</u> Beachten Sie, dass der Zahlencode 6-9-stellig sein muss.



 Drücken Sie zunächst auf der Startseite auf "Zugangscode Verwaltung" und anschließend auf den zu löschenden Benutzer.

.ul 🗟 🕅 🕕		<b>∦</b> 95 % 🔲 13:21	k
$\leftarrow$	Zugangsco	de Verwaltung	:
	Roman 2020.10.22 13:00 P	ermanent Benutzerdefiniert	
	Maurice 2020.10.22 13:00 - 2 Benutzerdefiniert	020.10.29 13:00	

 Im darauffolgenden Fenster drücken Sie auf "Löschen" um den ausgewählten Benutzer zu entfernen.

#### 5.4.10. Gerät aus App entfernen

Sie können ein **Gerät löschen**, indem Sie das Schloss zunächst aus der Liste in der App **auswählen**. Anschließend öffnen Sie die **Einstellungen** des Geräts. Ganz unten befindet sich der "**Löschen**"-Button. Wenn Sie das Gerät entfernen, müssen Sie zur Bestätigung Ihr **Passwort** eingeben. Beachten Sie, dass sich das Gerät hierzu **in Reichweite** befinden muss und dass das Gerät automatisch **zurückgesetzt** wird.

Uhrzeit einstellen	>
Diagnose	>
Daten hochladen	>
Firmware-Aktualisierung	>
Löschen	

Achtung: Sollten Sie keinen Zugriff mehr auf Ihr Gerät haben (z.B. Gerät defekt), können Sie dieses auf folgende Art aus der App löschen:

Öffnen Sie die App und drücken Sie auf der Hauptseite zunächst links oben auf . Im sich öffnenden Menü drücken Sie bitte auf "*Einstellungen*". Wählen Sie nun "**Übertragen des Schlosses**" aus und wählen Sie das gewünschte Schloss aus. Über den Button "In den Papierkorb verschieben", können Sie das Gerät nun löschen. Bestätigen Sie mit Ihrem Accountpasswort.

**Wichtig:** Löschen Sie das Gerät nur auf diese Weise, wenn Sie keinen Zugriff mehr auf das Gerät haben.

#### 5.5. Gateway

(separat erhältlich)

#### 5.5.1. Schloss vorbereiten

 Sie müssen zunächst die ferngesteuerte Öffnung für Ihr Schloss aktivieren. Hierzu drücken Sie zunächst "*Einstellungen*" auf der Startseite.



 Danach wählen Sie "Ferngesteuerte Freischaltung" aus und drücken auf "Einschalten".



Mit dieser Funktion können Sie das Smart Lock über ein Gateway fernbedient entsperren. Diese Funktion kann NUR über Bluetooth ein- oder ausgeschaltet werden.



#### 5.5.2. Gateway hinzufügen

 Drücken Sie auf der Hauptseite zunächst links oben auf . Im sich öffnenden Menü drücken Sie bitte auf "*Gateway*". Im anschließenden Fenster drücken Sie rechts oben auf .



 Wählen Sie im nächsten Fenster "G2" als Gateway-Typ aus.



• Stellen Sie sicher dass die Lampe am Gateway abwechselnd blau und rot blinkt.

Dies erreichen Sie indem Sie das Gateway von der Stromversorgung nehmen und wieder anstecken.

all 🖲	R 10 💋	* 89 % 💻	13:47
$\leftarrow$	Wählen Sie Gate	eway	О
GÌ	G2_23e905 .at -48		+

 Konfigurieren Sie nun Ihr Gateway indem Sie das richtige WLAN auswählen, das dazugehörige WLAN-Passwort eingeben und dem Gateway einen Namen zuweisen. Bestätigen Sie den Vorgang mit "OK".

.ull 🛜 🕅 😼	<b>∦</b> 89 % <b>■</b> ) 13:48		
$\leftarrow$ Netzwe	erk konfigurieren		
WiFi-Name	SOREX intern >		
WiFi-Passwort	WiFi-Passwort eingeben		
Gateway-Name	Gateway-Namen eingeben		
	ок		

- Das Gateway sucht danach automatisch nach in der N\u00e4he befindlichen Schl\u00f6ssern und f\u00fcgt diese zur Fern\u00f6ffnung hinzu. Dieser Vorgang kann ein paar Minuten dauern.
- Nun können Sie das Schloss auch aus der Ferne öffnen und/oder verwalten.
- Achtung: Das Gateway muss sich sowohl beim Anlernprozess, als auch bei der weiteren Verwendung, immer innerhalb der Bluetooth-Reichweite der Schlösser

befinden (bis zu 10m - abhängig von den örtlichen Gegebenheiten). Sind Schlösser weiter voneinander entfernt und Sie möchten beide aus der Ferne ansteuern, müssen zusätzliche Gateways erworben werden.

#### 5.5.3. Gateway löschen

 Drücken Sie auf der Hauptseite zunächst links oben auf . Im sich öffnenden Menü drücken Sie bitte auf "*Gateway*". Im anschließenden Fenster wählen Sie das Gateway aus, welches Sie löschen möchten.



 Nachdem Sie das Gateway ausgewählt haben, können Sie dieses über den "Löschen"-Button entfernen.



#### 5.5.4. Öffnung via Gateway

Sie können nun auf der Startseite von überall unterwegs Ihr Schloss öffnen. Sie sind dabei nicht mehr auf die Bluetooth-Reichweite begrenzt.



### 5.6. Verbindung mit Smart Home

#### Diensten

Weitere Informationen zur Verbindung mit Smart Home Diensten finden Sie unter: https://www.sorex.eu/sorex-smart-home



### 6. Auf Werkseinstellungen zurücksetzen

Sie können den Türgriff auf zwei verschiedene Arten zurücksetzen:

- 1. Löschen Sie den Türgriff aus der App (Türgriff auswählen -> Einstellungen -> "Löschen") oder
- 2. Drücken Sie den Reset-Button mithilfe der mitgelieferten Nadel für etwa 3 Sekunden bzw. bis zwei Signaltöne schnell hintereinander abgespielt werden. Der LED-Ring pulsiert daraufhin hellblau.



#### Impressum

Version 1.2 © Copyright: März 2022

#### SOREX wireless Solutions GmbH

Technologie- und Forschungszentrum WN Viktor-Kaplan-Straße 2B A-2700 Wiener Neustadt Österreich

T +43 2622 320130 F +43 2622 3201315 @ office@sorex.eu W<sup>3</sup> <u>www.sorex.eu</u>



© 2022 SOREX wireless Solutions