ES

MÖTORKIT®
just repair it!

INFLADOR DE NEUMÁTICOS 12V + KIT REPARADOR DE PINCHAZOS DE EMERGENCIA

MODELO Nº.: **MOTOR16525**

Gracias por comprar un producto Motorkit, Fabricado con un alto estándar, este producto, si se usa de acuerdo con estas instrucciones y se mantiene adecuadamente, le brindará años de rendimiento sin problemas.

IMPORTANTE: LEA ESTAS INSTRUCCIONES CUIDADOSAMENTE. TENGA EN CUENTA LOS REQUISITOS DE SEGURIDAD, ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES OPERATIVAS. UTILICE EL PRODUCTO CORRECTAMENTE Y CON CUIDADO PARA EL PROPÓSITO PARA LO QUE ESTÁ DISEÑADO. NO HACERLO PUEDE CAUSAR DAÑOS Y/O LESIONES PERSONALES E INVALIDAR LA GARANTÍA, MANTENGA ESTAS INSTRUCCIONES SEGURAS PARA SU USO FUTURO.



1. SEGURIDAD

- ✓ Deténgase en un lugar seguro lejos del tráfico. Trate de no causar una obstrucción a los demás.
- ✓ Asegúrese de que el freno de mano esté activado y el automóvil esté apagado.
- ✓ Encienda las luces de emergencia del vehículo.
- ✓ Asegúrese de ser visible para otros usuarios de la carretera mientras usa el equipo.
- ✓ Si lo tiene disponible, use un chaleco de señalización y ponga los triángulos de emergencia.
- ✓ Mantenga el compresor limpio y en buen estado.
- ✓ Reemplace o repare las partes dañadas. *Use solo piezas recomendadas. Las piezas no autorizadas pueden ser peligrosas e invalidarán la garantía.*
- ✓ Mantenga a los niños y personas no esenciales fuera del área de trabajo.
- △ **¡ADVERTENCIA!** Este compresor es capaz de producir una alta presión, **NO** infle ningún artículo más allá de la presión máxima especificada.
  El enchufe accesorio de 12 voltios no debe reemplazarse con ningún otro tipo de enchufe o suministro eléctrico.
- ✗ **NO** lo use cerca de sólidos, líquidos o gases inflamables.
- ✗ **NO** dirija la cabeza del conector de la manguera de inflado hacia usted, otras personas o animales.
- ✗ **NO** deje el compresor funcionando desatendido. Vigile al mismo y la presión de inflado.
- ✗ **NO** lo transporte por la manguera ni tire de la manguera cuando esté en una válvula de inflado,
- ✗ **NO** tire del enchufe de la toma de alimentación con el cable.
- ✗ **NO** moje el compresor ni lo use bajo la lluvia.
- ✗ **NO** use el compresor para una tarea para la que no está diseñado,
- ✗ **NO** opere el compresor cuando esté cansado o bajo la influencia del alcohol, drogas o medicamentos intoxicantes.
- ✗ **NO** opere el compresor si faltan piezas o si el compresor está dañado, ya que esto puede causar fallos y/o lesiones personales.
- ✗ **NO** abra la unidad.

2. INTRODUCCIÓN

El kit de emergencia incluye compresor de 12V, botella de sellador de 450ml., accesorios para inflables, instrucciones y bolsa de almacenamiento con cremallera equipada con cierre de velcro para un almacenamiento inteligente. Puede sellar un pinchazo de hasta Ø6 mm. en la cuneta en menos de 10 minutos. El sellador está fabricado con caucho natural, lo que significa que el neumático se puede lavar en el punto de una reparación profesional. El kit muy fácil de usar no requiere herramientas, no es necesario quitar el núcleo de la válvula y es seguro para TPMS. Se conecta a una toma de corriente de vehículos de 12V. Botella de sellador de repuesto disponible, modelo Motorkit nº. MOTOR16525RE. Apto para coches, furgonetas y 4x4.

3. ESPECIFICACIONES

Modelo nº.: _____ MOTOR16525
Longitud de la manguera (compresor) _____ 600 mm.
Longitud de la manguera (botella de sellador) _____ 500 mm.
Tensión _____ 12V.
Corriente máxima _____ 10A.
Longitud del cable de alimentación _____ 3 m.
Presión máxima _____ 100 psi.
Tiempo de inflado típico _____ 195/55R15 - 0-35psi en 270 segundos
450ml. Sellador de neumáticos de repuesto + manguera _____ MOTOR16525RE

4. CONTIENE

Art. nº.	Descripción	Art. nº.	Description
1	Conector - entrada de aire	5	Cable de energía
2	Ubicación del sellador	6	Manguera + válvula de desinflado
3	Interruptor on/off	7	Conector de la válvula del neumático
4	Manómetro		



fig.1

5. FUNCIONAMIENTO

5.1. NOTAS GENERALES

△ **¡ADVERTENCIA!** Asegúrese de haber leído y entendido las instrucciones de seguridad.

a. Revise el neumático en busca de signos físicos de daños.
NOTA: Si el orificio o la rotura es mayor a 6mm, probablemente sea demasiado grande para arreglarlo. Considere buscar asistencia.

✗ **NO** retire ningún objeto atascado en el neumático, esto podría dificultar la reparación.
NOTA: Si es posible, trabaje en el neumático con el orificio/rasgadura cerca del punto más bajo de la rueda. El sellador funcionará mejor de esa manera.
NOTA: Al inflar/reparar un neumático totalmente desinflado que todavía esté instalado en un vehículo, no debe haber ningún peso sobre ella. El vehículo debe, por lo tanto, elevarse para quitar el peso del neumático. Revise las instrucciones de seguridad del gato y las pautas del fabricante del vehículo para el gato.

b. Coloque el compresor sobre una superficie firme y plana y ubicado de manera que la manguera de aire llegue a la válvula del neumático.
IMPORTANTE: El inflado solo será efectivo si los conectores están completamente ajustados.

△ **¡ADVERTENCIA!** El compresor debe apagarse durante veinte minutos después de cada período de veinte minutos de funcionamiento continuo para evitar la acumulación excesiva de calor.

5.2. REPARACIÓN DE PINCHAZO

NOTA: Revise la sección 5.1 antes de comenzar este proceso.

a. Desembale la unidad y verifique que todos los artículos estén presentes y en buenas condiciones de funcionamiento.
b. Verifique que el interruptor de encendido/apagado del compresor esté en la posición de apagado (OFF) y enchufe el enchufe de 12V en la toma de corriente del vehículo.
c. Agite suavemente la botella de sellador para mezclarla completamente.
IMPORTANTE: La reparación solo será efectiva si los conectores están ajustados correctamente.
d. Conecte la manguera de aire (fig. 1.6) al conector de entrada de aire del sellador (fig. 1.1).
e. Invierta la botella de sellador y ubíquela en la cara del compresor (fig. 1.2). Gire en sentido horario para bloquearlo en su lugar.
f. Conecte la salida del sellador (fig. 1.7) a la válvula del neumático.
g. Encienda el compresor para comenzar el proceso. Una vez que el neumático alcanza la presión requerida, apague el compresor.
NOTA: Si el neumático no se ha inflado después de aproximadamente 10 minutos, verifique todas las conexiones para detectar fugas/obstrucciones. Si no es evidente, considere buscar asistencia.
NOTA: Si el neumático se sobreinfla accidentalmente, use la válvula de escape en la manguera de aire (fig. 1.6) para permitir que salga aire del neumático.

△ **¡ADVERTENCIA!** Después de reparar el neumático, la manguera de aire y sus conectores pueden estar calientes. Dejar enfriar de 2 a 3 minutos antes de retirar.

h. Retire todos los accesorios y la fuente de alimentación. Guarde los artículos en un estuche y coloque la botella de sellador usada en una bolsa a prueba de fugas, si es posible.
i. Conduzca durante unos 3 km. para que el sellador pueda sellar el área dañada. Deténgase y verifique la presión de los neumáticos, rellene la presión de los neumáticos si es necesario.
✗ **NO** conduzca a más de 80 km/h con el neumático reparado.
✗ **NO** conduzca más de 200 km. con el neumático reparado.
✗ **NO** continúe conduciendo si se producen vibraciones, conducción inestable o ruidos. Considere buscar asistencia,

5.3. NEUMÁTICOS / ACCESORIOS INFLABLES

NOTA: Revise la sección 4.1 antes de comenzar este proceso.

a. Verifique que el interruptor de encendido/apagado del compresor esté en la posición de apagado (OFF) y enchufe el enchufe de 12V en la toma de corriente del vehículo.
b. Retire la tapa antipolvo de la válvula y atornille el conector a la válvula.
IMPORTANTE: El inflado solo será efectivo si el conector está completamente ajustado en la válvula.
c. Presione el interruptor de encendido/apagado del compresor a la posición de ENCENDIDO y el compresor comenzará a funcionar.
d. Infle el neumático a la presión deseada y apague el compresor presionando el interruptor en la posición de APAGADO.
NOTA: El medidor puede estar sujeto a fluctuaciones durante el bombeo.
e. Retire la manguera de aire de la válvula del neumático desenroscando el conector de la válvula del neumático, teniendo cuidado de minimizar la pérdida de aire en el proceso. Vuelva a colocar la tapa antipolvo.
f. Desconecte el enchufe de 12V de la toma de corriente del vehículo.
NOTA: El medidor de presión no es un instrumento calibrado. Se recomienda utilizar un medidor de presión de neumáticos calibrado para una lectura final precisa.
NOTA: El compresor también puede usarse en artículos como botes inflables, balones deportivos, camas de aire, etc., utilizando uno de los dos adaptadores suministrados.
NOTA: Si el neumático/inflable se sobreinfla accidentalmente, use la válvula de escape en la manguera de aire (fig. 1.6) para permitir que salga el aire.
PRECAUCIÓN: Algunos elementos pueden no indicar la presión requerida o la presión máxima segura. Tenga mucho cuidado de no inflar en exceso.

6. MANTENIMIENTO

6.1. Antes de cada uso, verifique que todas las mangueras y accesorios estén en buen estado y sean utilizables.
6.2. Limpie la unidad con un paño húmedo y seque bien si está sucia. NO moje la unidad.
6.3. Vuelva a colocar todas las mangueras en sus compartimentos del cuerpo del compresor.

PROTECCION AMBIENTAL
Recicle los materiales no deseados en lugar de eliminarlos como desechos. Todas las herramientas, accesorios y embalajes deben clasificarse, llevarse a un centro de reciclaje y eliminarse de manera compatible con el medio ambiente. Cuando el producto se vuelva completamente inservible y requiera su eliminación, drene cualquier líquido (si corresponde) en recipientes aprobados y deseche el producto y los líquidos de acuerdo con las regulaciones locales.

REGLAMENTOS DE REEE
Deseche este producto al final de su vida útil de conformidad con la Directiva de la UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). Cuando el producto ya no sea necesario, debe desecharse de manera ambientalmente sostenible. Póngase en contacto con su autoridad local de residuos sólidos para obtener información sobre reciclaje.

Nota: Es nuestra política mejorar continuamente los productos y, como tal, nos reservamos el derecho de modificar los datos, las especificaciones y los componentes sin previo aviso.
Importante: No se acepta responsabilidad por el uso incorrecto de este producto.
Garantía: La garantía es de 12 meses a partir de la fecha de compra, cuyo comprobante se requiere para cualquier reclamo.

Motorkit es una marca registrada de ABC PARTS SPAIN S.L.
ABC PARTS SPAIN S.L. N.I.F.: B-88479645
C/ dels Llibrers nº25, (Pol. Ind. Mas del Jutge) C.P.: 46909. Torrente. Valencia. Spain.
Tel. (+34) 902 732 500 Fax: (+34) 961 563 112
www.abcparts.es - info@abcparts.es

PT

MÖTORKIT®
just repair it!

INFLADOR DE PNEU 12V + KIT REPARADOR DE FUROS DE EMERGÊNCIA

MODELO Nº.: **MOTOR16525**

Obrigado por comprar um produto Motorkit, Fabricado com um alto padrão, este produto, se usado de acordo com estas instruções e com manutenção adequada, proporcionará anos de desempenho sem problemas.

IMPORTANTE: LEIA ESTAS INSTRUÇÕES COM ATENÇÃO. NOTA POR FAVOR OS REQUISITOS DE SEGURANÇA, AVISOS E PRECAUÇÕES DE OPERAÇÃO. UTILIZE O PRODUTO CORRETAMENTE E CUIDADOSAMENTE PARA O QUE É PROJETADO. NÃO O FAZER PODE CAUSAR DANOS E/OU PREJUÍZOS PESSOAIS E INVALIDAR A GARANTIA. MANTENHA ESTAS INSTRUÇÕES SEGURAS PARA SUO USO FUTURO.

1. SEGURANÇA

- ✓ Pare em algum lugar seguro e longe de outro tráfego. Tente evitar causar obstrução a outras pessoas.
- ✓ Verifique se o freio de mão está ligado e a ignição do carro desligada.
- ✓ Ligue as luzes de perigo do veículo.
- ✓ Verifique se você está visível para outros usuários da estrada enquanto estiver usando o equipamento,
- ✓ Se disponível, use um colete de alta visibilidade e configure um triângulo de advertência.
- ✓ Mantenha o compressor limpo e em boas condições.
- ✓ Substitua ou repare as peças danificadas. *Use apenas peças recomendadas. Peças não autorizadas podem ser perigosas e invalidarão a garantia.*
- ✓ Mantenha crianças e pessoas não essenciais afastadas da área de trabalho.
- △ **ATENÇÃO!** Este compressor é capaz de produzir uma alta pressão. **NÃO** encha nenhum item além da pressão máxima especificada.
  O plugue acessório de 12 volts não deve ser substituído por nenhum outro tipo de plugue ou fonte de alimentação elétrica.
- ✗ **NÃO** use perto de sólidos inflamáveis, líquidos ou gases.
- ✗ **NÃO** direcione a cabeça do conector da mangueira de inflação para você, outras pessoas ou animais.
- ✗ **NÃO** deixe o compressor funcionando sem vigilância. Sempre monitore e a pressão de inflação,
- ✗ **NÃO** segure pela mangueira ou puxe a mangueira de uma válvula de inflação,
- ✗ **NÃO** puxe o plugue da tomada do acessório usando o cabo.
- ✗ **NÃO** molhe o compressor nem use na chuva.
- ✗ **NÃO** use o compressor para uma tarefa para a qual não foi projetado.
- ✗ **NÃO** opere o compressor quando estiver cansado ou sob a influência de álcool, drogas ou medicamentos intoxicantes,
- ✗ **NÃO** opere o compressor se faltar alguma peça ou se o compressor estiver danificado, pois isso pode causar falhas e / ou ferimentos pessoais.
- ✗ **NÃO** abra a unidade,

2. INTRODUÇÃO

O kit de emergência inclui compressor de 12V, 450ml. frasco de selante, acessórios para infláveis, instruções e saco de armazenamento com fecho de correr, equipado com fecho de gancho e alça para armazenamento inteligente Pode selar uma punção até Ø6mm. na beira da estrada em menos de 10 minutos. O selante é fabricado em borracha natural, o que significa que o pneu pode ser lavado no momento de um reparo profissional. O kit muito simples de usar não requer ferramentas, não precisa remover o núcleo da válvula e é seguro para TPMS. Conecta-se a uma tomada de acessório de veículo de 12V, Frasco selante de reposição disponível, modelo Motorkit no. MOTOR16525RE. Adequado para carros, peruas e 4x4.

3. ESPECIFICAÇÃO

Modelo nº: _____ MOTOR16525
Comprimento da mangueira (compressor) _____ 600 mm.
Comprimento da mangueira (frasco de selante) _____ 500 mm.
Tensão _____ 12V.
Corrente máxima _____ 10A.
Comprimento do cabo de alimentação _____ 3 m.
Pressão máxima _____ 100 psi.
Tempo de inflação típico _____ 195/55R15 - 0-35psi em 270 segundos
450ml. Selante de Pneus de Substituição + Mangueira _____ MOTOR16525RE

4. CONTEÚDO

Art. nº.	Descrição	Art nº.	Description
1	Conector - entrada de ar	5	Cabo de energia
2	Localização do selante	6	Mangueira ar + válvula esvaziamento
3	Interruptor de ligar / desligar	7	Válvula de pneu
4	Medidor de pressão		Conector



fig.1

5. FUNCIONAMENTO

5.1. NOTAS GERAIS

△ **ATENÇÃO!** Certifique-se de ter lido e entendido as instruções de segurança.

a. Verifique o pneu quanto a sinais físicos de danos.
NOTA: Se o furo ou rasgo for maior que 6 mm, provavelmente é grande demais para consertar. Considere procurar assistência.

✗ **NÃO** retire nenhum objeto preso no pneu, pois isso pode dificultar a reparação.
NOTA: Se possível, trabalhe no pneu com o furo / rasgo próximo ao ponto mais baixo do pneu. O selante funcionará melhor dessa maneira.
NOTA: Ao encher / reparar um pneu totalmente furado ainda montado em um veículo, não deve haver peso sobre ele. O veículo deve, portanto, ser levantado para tirar o peso do pneu. Leia as instruções de segurança do macaco e as diretrizes do fabricante do veículo para macaco.

b. Posicione o compressor em uma superfície firme e plana e localizado de modo que a mangueira de ar alcance a válvula do pneu.
NÃO opere o compressor a menos que esteja totalmente encaixados.

△ **ATENÇÃO!** O compressor deve ser desligado por vinte minutos após cada período de vinte minutos de operação contínua para evitar o acúmulo excessivo de calor.

5.2. REPARO DO FUROS

NOTA: Revise a seção 5.1 antes de iniciar este processo.

a. Desembale a unidade e verifique se todos os itens estão presentes e em boas condições de funcionamento.
b. Verifique se o interruptor liga/desliga do compressor está na posição OFF (desligado) e conecte o plugue de 12V na tomada de acessórios do veículo.
c. Agite suavemente o frasco de selante para misturá-lo completamente.
IMPORTANTE: O reparo só será eficaz se os conectores estiverem corretamente encaixados.
d. Conecte a mangueira de ar (fig. 1.6) ao conector de entrada de ar do vedante (fig. 1.1).
e. Inverta a garrafa de selante e coloque-a na face do compressor (fig. 1.2). Gire no sentido horário para travar no lugar.
f. Conecte a saída do selante (fig. 1.7) à válvula do pneu.
g. Ligue o compressor para iniciar o processo. Quando o pneu atingir a pressão necessária, desligue o compressor.
NOTA: Se o pneu não encher após 10 minutos aproximadamente, verifique todas as conexões quanto a vazamentos / obstruções. Se nada for evidente, considere procurar assistência.
NOTA: Se o pneu for insuflado acidentalmente, use a válvula de alívio na mangueira de ar (fig. 1.6) para permitir a saída de ar do pneu.

△ **ATENÇÃO!** Após reparar o pneu, a mangueira de ar e seus conectores podem estar quentes. Deixe esfriar por 2 a 3 minutos antes de remover.

h. Remova todos os acessórios e a fonte de alimentação. Armazene os itens na maleta de transporte e coloque o frasco de selante usado em um saco à prova de vazamentos, se disponível.
i. Dirija por cerca de 3 km. para que o selante possa selar a área danificada. Pare e verifique a pressão dos pneus, ateste se necessário.
✗ **NÃO** dirija acima de 80 km/h no pneu reparado.
✗ **NÃO** conduza além de 200 km. no pneu reparado.
✗ **NÃO** continue dirigindo se ocorrerem vibrações, direção instável ou ruídos. Considere procurar assistência,

5.3. INFLAÇÃO DE PNEUS / INFLÁVEIS

NOTA: Revise a seção 4.1 antes de iniciar este processo.

a. Verifique se o interruptor liga / desliga do compressor está na posição OFF (desligado) e conecte o plugue de 12V na tomada de acessórios do veículo.
b. Remova a tampa poeira da válvula e aperte o conector na popa da válvula.
IMPORTANTE: A inflação só será efetiva se o conector estiver totalmente encaixado na válvula.
c. Pressione o interruptor On / Off do compressor para a posição ON (LIGADO) e o compressor começará a funcionar.
d. Encha o pneu na pressão desejada e desligue o compressor pressionando o interruptor na posição OFF.
NOTA: O medidor pode estar sujeito a flutuação durante o bombeamento.
e. Remova a mangueira de ar da válvula do pneu desaparafusando o conector da válvula do pneu, tomando cuidado para minimizar a perda de ar no processo. Volte a colocar a tampa do pó.
f. Desconecte o plugue de 12V da tomada de acessórios do veículo.
NOTA: O medidor de pressão não é um instrumento calibrado. Recomenda-se o uso de um manômetro calibrado para uma leitura final precisa.
NOTA: O compressor também pode ser usado em itens como botes infláveis, bolas esportivas, camas de ar etc, usando um dos dois adaptadores fornecidos.
NOTA: Se o pneu / inflável for acidentalmente cheio demais, use a válvula de alívio na mangueira de ar (fig. 1.6) para permitir a saída de ar.
CUIDADO: Alguns itens podem não indicar a pressão necessária ou a pressão máxima segura. Tenha muito cuidado para não inflar demais.

6. MANUTENÇÃO

6.1. Antes de cada uso, verifique se todas as mangueiras e conexões estão em boas condições de uso.
6.2. Limpe a unidade com um pano úmido e seque bem se estiver suja. NÃO molhe a unidade.
6.3. Substitua todas as mangueiras de volta nos compartimentos relativos no corpo e no local do compressor.

PROTEÇÃO AMBIENTAL
Recicle materiais indesejados em vez de descartá-los como lixo. Todas as ferramentas, acessórios e embalagens devem ser classificados, levados para um centro de reciclagem e descartados de maneira compatível com o meio ambiente. Quando o produto se tornar completamente inservível e precisar ser descartado, drene todos os fluidos (se aplicável) em recipientes aprovados e elimine o produto e os fluidos de acordo com os regulamentos locais.

REGULAMENTOS DE REEE
Descarte este produto no final de sua vida útil, em conformidade com a Diretiva da UE sobre Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrônicos (REEE). Quando o produto não é mais necessário, ele deve ser descartado de maneira ambientalmente correta. Entre em contato com a autoridade local de resíduos sólidos para obter informações sobre reciclagem.

Nota: É nossa política melhorar continuamente os produtos e, como tal, nos reservamos o direito de alterar dados, especificações e peças de componentes sem aviso prévio.
Importante: Nenhuma responsabilidade é aceita pelo uso incorreto deste produto.
Garantia: a garantia é de 12 meses a partir da data da compra, comprovação necessária para qualquer reclamação.

Motorkit é uma marca comercial da ABC PARTS SPAIN S.L.
ABC PARTS SPAIN S.L. N.I.F.: B-88479645
C/ dels Llibrers nº25. (Pol. Ind. Mas del Jutge) C.P.: 46909. Torrente. Valencia. Spain.
Tel. (+34) 902 732 500 Fax: (+34) 961 563 112
www.abcparts.es - info@abcparts.es

EN

MÖTORKIT®
just repair it!

12V TYRE INFLATOR + EMERGENCY PUNCTURE SEALANT KIT

MODEL NO.: **MOTOR16525**

Thank you for purchasing a Motorkit product, Manufactured to a high standard, this product will, if used according to these instructions, and properly maintained, give you years of trouble free performance.

IMPORTANT: PLEASE READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY. NOTE THE SAFE OPERATIONAL REQUIREMENTS, WARNINGS & CAUTIONS. USE THE PRODUCT CORRECTLY AND WITH CARE FOR THE PURPOSE FOR WHICH IT IS INTENDED. FAILURE TO DO SO MAY CAUSE DAMAGE AND/OR PERSONAL INJURY AND WILL INVALIDATE THE WARRANTY. KEEP THESE INSTRUCTIONS SAFE FOR FUTURE USE.

1. SAFETY

- ✓ Stop somewhere safely away from other traffic. Try to avoid causing an obstruction to others.
- ✓ Make sure your handbrake is on and the car ignition is off,
- ✓ Turn on the vehicles hazard lights,
- ✓ Ensure you are visible to other road users whilst using the equipment.
- ✓ If available, wear a high-vis vest and set up a warning triangle,
- ✓ Keep the compressor clean and in good condition,
- ✓ Replace or repair damage parts. *Use recommended parts only. Unauthorised parts may be dangerous and will invalidate the warranty.*
- ✓ Keep children and non-essential persons away from the work area,
- △ **WARNING!** This compressor is capable of producing a high pressure. **DO NOT** inflate any item beyond it's maximum specified pressure.
  The 12volt accessory plug must not be replaced with any other type of plug or electrical supply.
- ✗ **DO NOT** use near flammable solids, liquids or gases.
- ✗ **DO NOT** direct inflation hose connector head at yourself, others or animals.
- ✗ **DO NOT** leave the compressor operating unattended, Always monitor it and the inflation pressure.
- ✗ **DO NOT** carry by the hose, or yank the hose from an inflation valve.
- ✗ **DO NOT** pull the plug from the accessory socket using the lead.
- ✗ **DO NOT** get the compressor wet or use in the rain.
- ✗ **DO NOT** use the compressor for a task that it is not designed for.
- ✗ **DO NOT** operate the compressor when you are tired or under the influence of alcohol, drugs or intoxicating medication,
- ✗ **DO NOT** operate the compressor if any parts are missing or the compressor is damage, as this may cause failure and/or personal injury.
- ✗ **DO NOT** open the unit.

2. INTRODUCTION

Emergency kit includes 12V compressor, 450ml. sealant bottle, accessories for inflatables, instructions and zipped storage bag fitted with hook and loop fastening for smart storage, Can seal a puncture up to Ø6mm. at the roadside in under 10 minutes. Sealant is manufactured from natural rubber, meaning tyre can be washed out at the point of a professional repair. Very simple-to-use kit requires no tools, no need to remove the valve core and is TPMS safe, Plugs into a 12V vehicle accessory socket, Replacement sealant bottle available, Motorkit model no. MOTOR16525RE. Suitable for cars, vans and 4x4s.

3. SPECIFICATION

Model no.: _____ MOTOR16525
Hose length (Compressor) _____ 600 mm.
Hose length (Sealant bottle) _____ 500 mm.
Operating voltage _____ 12V.
Maximum current _____ 10A.
Power cord length _____ 3 m.
Maximum pressure _____ 100 psi.
Typical inflation time _____ 195/55R15 - 0-35psi in 270 seconds
450ml Replacement Tyre Sealant + Hose _____ MOTOR16525RE

4. CONTENTS

Item no.	Description	Item no.	Description
1	Connector - air inlet	5	Power cable
2	Sealant location	6	Air hose + deflation valve
3	On/Off switch	7	Tyre valve
4	Preasure gauge		Connector



fig.1

5. OPERATION

5.1. GENERAL NOTES

△ **WARNING!** Ensure you have read and understood the safety instructions.

a. Check the tyre for physical signs of damage.
NOTE: If the hole or tear is greater than 6mm. it's probably too big to fix. Consider seeking assistance,

✗ **DO NOT** pull out any objects stuck in the tyre, this might make the repair harder to achieve.
NOTE: If possible, work on the tyre with the hole/tear near to the lower most point of the tyre. The sealant will work better that way,
NOTE: When inflating/repairing a totally flat tyre still fitted on a vehicle, there should not be any weight on it, The vehicle must, therefor, be jacked up to take the weight off the tyre. Review jack safety instructions and vehicle manufacturer's guidelines for jacking,

b. Position compressor on a firm, flat surface and located so that the air hose reaches the tyre valve.
IMPORTANT: Inflation will only be effective if the connectors are fully fitted.

△ **WARNING!** The compressor must be switched off for twenty minutes after each twenty minute period of continuous operation to prevent excessive heat build-up.

5.2. PUNCTURE REPAIR

NOTE: Review section 5.1 before beginning this process.

a. Unpack the unit and check that all items are present andin good working condition.
b. Check that the compressor On/Off switch is in the OFF position and plug the 12V plug into the vehicle's accessory socket.
c. Gently shake the sealant bottle to mix it throughtly.
IMPORTANT: Repair will only be effective if the connectors are correctly fitted,
d. Connect air hose (fig. 1.6) to sealant air inlet connector (fig.1.1).
e. Invert sealant bottle and locate into face of compressor (fig. 1.2). Rotate clockwise lo lock in place.
f. Connect sealant outlet (fig. 1.7) to tyre valve,
g. Turn the compressor on to begin the process. Once the tyre reaches the required pressure turn the compressor off.
NOTE: If the tyre has not inflated after approximately 10 minutes check all connections for leakage/blockage. If none is evident consider seeking assistance,
NOTE: If the tyre is accidentally over-inflated, use the relief valve on air hose (fig. 1.6) to allow air out of the tyre,

△ **WARNING!** After repairing the tyre, the air hose and its connectors may be hot. Leave to cool for 2 to 3 minutes before removing,

h. Remove all fittings and the power supply, Stow the items in carry case and place used sealant bottle in a leak-proof bag if available,
i. Drive for about 3 Km, so that sealant can seal te damage area, Stop and check tyre pressure, top up tyre pressure if required,
✗ **DO NOT** drive faster than 80 Km/h on the repaired tyre,
✗ **DO NOT** drive further than 200 Km. on the repaired tyre,
✗ **DO NOT** continue driving if any vibrations, unsteady steering or noises occur, Consider seeking assistance,

5.3. TYRE / INFLATABLES INFLATION

NOTE: Review section 4.1 before beginning this process.

a. Check that the compressor On/Off switch is in the OFF position and plug the 12V plug into vehicle's accessory socket.
b. Remove the valve dust cap and screw the connector onto the valve stem,
IMPORTANT: Inflation will only be effective if the connector is fully fitted onto the valve,
c. Press the compressor On/Off switch to the ON position and the compressor will begin to operate.
d. Inflate the tyre to the desired pressure and turn off the compressor by pressing the switch to the OFF position.
NOTE: The gauge may be subject to fluctuation whilst pumping.
e. Remove the air hose from the tyre valve by unscrewing connector from the tyre valve, taking care to minimise air loss in the process. Replace the dust cap.
f. Disconnect the 12V plug from the vehicle's accessory socket.
NOTE: The preassure gauge is not a calibrated instrument. It is recommended to use a calibrated tyre pressure gauge for an accurate final reading.
NOTE: The compressor may also be used on items such as inflatable dinghies, sports balls, air beds etc. using one of the two adaptors supplied.
NOTE: If the tyre/inflatable is accidentally over-inflted, use the relief valve on air hose (fig. 1.6) to allow air out.
CAUTION: Some items may not indicate the preassure required or the safe maximum pressure, Be very careful not to over-inflate.

6. MAINTENANCE

6.1. Before each use check all hoses and fittings are sound and serviceable,
6.2. Wipe down unit with damp cloth and dry thoroughly if soiled. DO NOT get the unit wet.
6.3. Replace all hoses back into relative compartments in compressor body and place.

ENVIRONMENT PROTECTION
Recycle unwanted materials instead of disposing of them as waste. All tools, accessories and packaging should be sorted, taken to a recycling center and disposed of in a manner which is compatible with the environment, When the product becomes completely unservicable and requires disposal, drain any fluids, (if applicable) into approved containers and dispose of the product and fluids according to local regulations,

WEEE REGULATIONS
Dispose of this product at the end of its working life in compliance with the EU Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE). When the product is no longer required, it must be disposed of in an environmentally protective way. Contact your local solid waste authority for recycling information.

Note: It is our policy continually improve products and as such we reserve the right to alter data, specifications and component parts without prior notice.
Important: No Liability is accepted for incorrect uso of this product.
Warranty: Guarantee is 12 months from purchase date, proof of which is required for any claim,

Motorkit its a trademark of ABC PARTS SPAIN S.L.
ABC PARTS SPAIN S.L. N.I.F.: B-88479645
C/ dels Llibrers nº25. (Pol. Ind. Mas del Jutge) C.P.: 46909. Torrente. Valencia. Spain.
Tel. (+34) 902 732 500 Fax: (+34) 961 563 112
www.abcparts.es - info@abcparts.es

IT

MÖTORKIT®
just repair it!

POMPA PER PNEUMATICI 12V + KIT RIPARATORE PER FORATURE DI EMERGENZA

MODELLO Nº.: **MOTOR16525**

Grazie per aver acquistato un prodotto Motorkit, Prodotto fabbricato con un alto standard, garantisce anni di resa senza problemi se usato correttamente seguendo le presenti istruzioni e con una manutenzione adeguata.

IMPORTANTE: LEGGERE ATTENTAMENTE QUESTE ISTRUZIONI. TENEREIN CONSIDERAZIONE I REQUISITI DI SICUREZZA, AVVERTENZA E LE PRECAUZIONI OPERATIVE. UTILIZZARE IL PRODOTTO IN MODO CORRETTO E PRESTANDO LA MASSIMA ATTENZIONE. EVITARE UN USO DEL PRODOTTO DIVERSO DA QUELLO PER IL QUALE È STATO PROGETTATO, IL MANCATO RISPETTO DI QUESTE ISTRUZIONI POTREBBE PROVOCARE DANNI E/O LESIONI PERSONALI E CAUSARE L'ANNULLAMENTO DELLA GARANZIA. CONSERVARE LE PRESENTI INDICAZIONI PER FUTURE CONSULTAZIONI.

1. SICUREZZA

- ✓ Mantenere in un luogo sicuro, lontano dal traffico. Evitare di ostruire il passaggio delle persone.
- ✓ Assicurarsi che il freno a mano sia attivato e che l'automobile sia spenta.
- ✓ Accendere le luci di emergenza del veicolo.
- ✓ Durante l'uso dell'apparecchiatura, assicurarsi di essere visibili agli altri utenti presenti sulla strada.
- ✓ Se disponibile, utilizzare un gilet di segnalazione e posizionare il triangolo di emergenza.
- ✓ Mantenere il compressore pulito e in buono stato.
- ✓ Sostituire o riparare le parti danneggiate. *Utilizzare solo pezzi di ricambio consigliati. Le parti di ricambio non autorizzate possono essere pericolose e provocare l'annullamento della garanzia.*
- ✓ Tenere i bambini e le persone non interessate nel momento di utilizzo dell'apparecchiatura lontane dall'area di lavoro!
- △ **ATTENZIONE!** Questo compressore è in grado di produrre alta pressione. **NON** gonfiare nessun articolo oltre la pressione massima indicata.
  La presa aggiuntiva da 12 volt non deve sostituire altri tipi di prese o alimentatori.
- ✗ **NON** utilizzare vicino a solidi, liquidi o gas infiammabili.
- ✗ **NON** rivolgere la testa del connettore del tubo di gonfiaggio verso se stessi, altre persone o animali.
- ✗ **NON** lasciare incustodito il compressore in funzione. Tenere sotto controllo il compressore e la pressione di gonfiaggio.
- ✗ **NON** trasportare l'apparecchio tenendolo per il tubo, né tantomeno staccare il tubo quando si trova inflato in una valvola di gonfiaggio.
- ✗ **NON** staccare la spina dalla presa di corrente tirando il cavo.
- ✗ **NON** bagnare il compressore e non usarlo sotto la pioggia.
- ✗ **NON** usare il compressore per una funzione diversa da quella per il quale è stato progettato.
- ✗ **NON** utilizzare il compressore se si è stanchi o sotto l'influenza di alcol, drogho o medicinali che provocano s