


1. alle Lattenprofile auf einen Tisch legen
2. beide Querriegel darauf legen
3. Unterkante Latta bis Unterkante unter Querriegel 8cm abmessen
4. Querriegeldistanzprofil zwischen Querriegel legen
5. Anfang Querriegel bis Anfang erste Latta 3,9cm abmessen
6. erste Latta festschrauben
7. Distanzstück (4,3cm) neben die befestigte Latta legen, zweite Latta gegenschieben und festschrauben
8. alle Latten wie in Pos.7 beschrieben befestigen
9. Lattenkappen-Innenseiten punktuell mit Kleber versehen und aufkeilen

Variante: Aufdübeln



Pfostenkonsole zum Dübeln

vorhandenes Fundament


Befestigungstechnik muss bauseits besorgt werden

ca. 50cm einbetonieren

Lichtes Maß zwischen den Pfosten
= 180 cm

Distanzstück 4,3cm

4,3cm



Distanzprofil Querriegel

3,9cm

Distanzstück 4,3cm

8 cm

Variante: Betonieren

