

GARTEN-BLOCKBOLENHAUS

BRATISLAVA



Montageanleitungen

Vielen Dank, daß Sie unser Produkt gewählt haben.

Für die Montage bitte gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Wählen Sie aus dem Gepäck die mit B3 = 4x6x300cm beschrifteten Teile, legen Sie sie auf die Basis laut den in Abbildung A gegebenen Maßen.
2. Wählen Sie die Seitenteile aus und legen Sie sie auf die Erde laut Abbildung B, C, D und E. Fangen Sie mit C1 an, welches die Maße 6,5x4x320 trägt. Setzen Sie fort mit B und D, nachher mit A und C. Legen Sie jeweils die gegenüberliegenden Teile eins nach dem anderen.
 - a. Legen Sie unter das Haus eine Isolation, sonst verrotet es schnell. Wir empfehlen Ihnen, jedes einzelne Stück für Feuer- und Parasitenschutz einzeln zu impregnieren.
 - b. Die einzelnen Teile müssen laut Abbildung mit Metall- oder Kunststoffdübel zum Betongrund fixiert werden.

Vorsicht: wenn die einzelnen Teile nicht leicht ineinander passen, bevor sie darauf schlagen, legen Sie darauf ein Stück Holz zum Schutz. Schlagen Sie nicht direkt auf die Teile.

Die beiden Enden müssen mit je ein 3x90 Nagel laut Abbildung F fixiert werden. Wenn auch in der Mitte Fugen entstehen, dann muß man auch das mit je ein oder zwei Nägel Maß 180 - 200, oder mit Holzspannplattenschrauben fixieren.

Wenn Sie schon bei der Mitte der Tür sind (ungefähr 1 m hoch), dann lassen Sie die Tür langsam von oben hineingleiten.

Wenn Sie die Mitte des Fensters erreicht haben, lassen Sie langsam das Fenster von oben hineingleiten.

Wenn die Seitenwände fertig sind, legen Sie darauf die Dreiecke, und die 3 Stück Längsbalken 4x14x410 cm. Fixieren Sie die oberen Längsbalken mit je 2 Nägel. Sorgen Sie,