

## INSTALLATIONS-TIPPS

1. Untergrund grundieren.



2. Verblender Rückseite säubern und mit einem feuchten Tuch abwischen.



3. Den Kleber am besten mit einer Zahnkelle vollflächig auftragen.



4. Verblender mit beiden Händen andrücken. Leichte rechts-links Bewegung erleichtert das Andrücken.



5. Wir empfehlen, nach der Verlegung die Verblender zu imprägnieren.

