

# swingcolor®

## Zum perfekten Ergebnis – So streichen Sie Ihren Garagenboden

### Ihr Einkaufszettel:

- swingcolor® FUSSBODENVERSIEGELUNG
- ggf. swingcolor® KLARVERSIEGELUNG
- ggf. swingcolor® ANTI-RUTSCH-ZUSATZ
- ggf. swingcolor® DEKOR-CHIPS
- swingcolor® Lackierroller
- swingcolor® Flachpinsel
- swingcolor® Mischeimer
- Schleifmaschine (optional)
- Abklebeband
- Farbwanne
- Rührholz
- (alternativ: Akku-Schrauber mit Rühraufsatz)
- Teleskopstange



*Alles, was Farbe kann.*

## 1. VORBEREITUNG

- Der Untergrund muss fest (Untergrundfestigkeit: Beton C35/37, Zementestrich CT/ZE40), nicht sandend, tragfähig, sauber, dauer trocken sowie gegen aufsteigende Feuchtigkeit von unten geschützt sein. Neue Zement- und Betonflächen ca. 4-6 Wochen trocknen lassen.
- Glatte (z. B. mit der Stahlkelle geglättete Bodenflächen) oder ältere Zementestrichflächen müssen zur Haftverbesserung z. B. mit einer Teller-schleifmaschine angeraut werden. Intakte, fest haftende, 2-komponentige Altbeschichtungen säubern und gründlich anschleifen.
- Abblätternde und nicht tragfähige sowie einkomponentige Altanstriche restlos entfernen (mechanisch oder durch Abbeizen) und Anstrichaufbau wie für unbehandelte Untergründe vornehmen.
- Größere Schadstellen mit einer geeigneten Mörtelmasse ausfüllen.
- Kleine Schadstellen können nach dem Voranstrich mit einer spachtelfähigen Mischung aus Fußbodenversiegelung und Quarzsand geglättet werden.

## 2. GRUNDIERUNG UND VORANSTRICH

- Unbehandelte Beton- und Zementböden 1x mit swingcolor® FUSSBODENVERSIEGELUNG, bis max 15 % verdünnt, oder swingcolor® SPEZIAL-HAFTGRUND grundieren.
- Schadstellen intakter Altanstriche 1x mit swingcolor® FUSSBODENVERSIEGELUNG, bis max 15 % verdünnt, grundieren.
- Glänzende/2-komponentige, intakte Altanstriche sowie glatte, schwach oder nicht saugende Flächen 1x mit swingcolor® SPEZIAL-HAFTGRUND grundieren.



## 3. ZWISCHEN- UND SCHLUSSANSTRICH

- Verwenden Sie jeweils 1x die swingcolor® FUSSBODENVERSIEGELUNG bis max. 5 % verdünnt, in einem von drei Grau-Farbtönen.

## Tipps &amp; Tricks

- Achten Sie immer darauf, dass nass in nass gearbeitet wird um Ansätze zu vermeiden.
- Grundierung und Zwischenanstriche nach der Trocknung leicht anschleifen. Bei Schleifarbeiten eine Staubmaske tragen.
- Für eine besondere Optik können Sie zusätzlich die swingcolor® DEKOR-CHIPS in Schwarz oder Weiß in den Schlussanstrich swingcolor® FUSSBODENVERSIEGELUNG einstreuen und anschließend die Oberfläche mit swingcolor® KLARVERSIEGELUNG versiegeln – alternativ zusätzlich mit dem swingcolor® ANTI-RUTSCH-ZUSATZ für einen Rutsch-Stopp.
- Die volle Belastbarkeit der bearbeiteten Fläche ist nach ca. 7-10 Tagen erreicht.



Video-Tutorial –  
schauen Sie rein:



**Hinweis:** Weitere Informationen zum Produkt und dem richtigen Beschichtungsaufbau bei unterschiedlichsten Untergründen sind der Verpackung oder dem technischen Merkblatt zu entnehmen.

Produced for:  
BAHAG AG  
Gutenbergstraße 21  
68167 Mannheim  
DEUTSCHLAND  
Tel.: +49 (0)621 39050

BAHAG AG  
Staubinger Straße 25  
4600 Wels  
ÖSTERREICH  
Tel.: +43 (0)7242 6250

 **BAUHAUS**

