

swingcolor®

Zum perfekten Ergebnis – So markieren Sie Ihren Boden

Ihr Einkaufszettel:

- swingcolor®
BODENMARKIERUNGSFARBE
- swingcolor® Lackierroller
- swingcolor® Flachpinsel
- Abklebeband
- Farbwanne
- Rührholz



Alles, was Farbe kann.

1. VORBEREITUNG

- Der Untergrund muss tragfähig, sauber, trocken, staub-, öl- und fettfrei sowie gegen aufsteigende Feuchtigkeit von unten geschützt sein.
- Zementschlämme oder Trennmittel (z. B. Fett, Staub, Ölflecken) restlos entfernen.
- Neue Zement- und Betonflächen ca. 4-6 Wochen trocknen lassen.
- Glatte Bodenflächen zur Haftverbesserung anrauen.
- Vorhandene Untergründe auf Haftfähigkeit prüfen. Hierfür eine Probefläche anlegen.

2. GRUNDIERUNG UND VORANSTRICH

- Unbehandelten Asphalt, Beton- und Zementböden sowie intakte Altanstriche 1x mit swingcolor® BODENMARKIERUNGSFARBE vorstreichen.

3. ZWISCHEN- UND SCHLUSSANSTRICH

- Als Endbeschichtung verwenden Sie 1x swingcolor® BODENMARKIERUNGSFARBE.



Tipps & Tricks

- Die volle Belastbarkeit der bearbeiteten Fläche ist nach ca. 3 Tagen erreicht.
- Durch eine hohe Schichtdicke können Sie die Langlebigkeit des Anstriches verlängern.
- Um eine Rutschgefahr zu vermeiden, keine großen, zusammenhängenden Flächen beschichten.
- Verbrauch für Streifen von 1 Meter Länge je Anstrich:
 12 cm Breite: ca. 25ml/m
 15 cm Breite: ca. 30ml/m
 25 cm Breite: ca. 50ml/m

Hinweis:

Weitere Informationen zum Produkt und dem richtigen Beschichtungsaufbau bei unterschiedlichsten Untergründen sind der Verpackung oder dem technischen Merkblatt zu entnehmen.

Video-Tutorial –
schauen Sie rein:



Produced for:
BAHAG AG
Gutenbergstraße 21
68167 Mannheim
DEUTSCHLAND
Tel.: +49 (0)621 39050

BAHAG AG
Staubinger Straße 25
4600 Wels
ÖSTERREICH
Tel.: +43 (0)7242 6250

