

swingcolor®

Zum perfekten Ergebnis – So streichen Sie Ihren Holzfußboden

Ihr Einkaufszettel:

- swingcolor® HOLZFUSSBODENLACK
- swingcolor® Lackierroller
- swingcolor® Flachpinsel
- Schleifpapier 100er oder feiner
- Schleifmaschine (optional)
- Abklebeband
- Farbwanne
- Rührholz
- Teleskopstange



Alles, was Farbe kann.

1. VORBEREITUNG

- Der Untergrund muss fest, trocken, tragfähig (staub-, öl-, wachs- und fettfrei) und sauber sein.
- Altanstriche und Untergrund auf Eignung, Trag- und Haftfähigkeit prüfen.
- Alte, intakte Anstriche gut anschleifen und reinigen.
- Nicht tragfähige Altanstriche bis auf den tragfähigen, festen Untergrund abschleifen.
- Rohes Holz vor der Beschichtung fein schleifen (Körnung 100 oder feiner). Inhalt vor Gebrauch gut aufrühren. Nicht zu streichende Gegenstände und Teile sorgfältig abdecken bzw. abkleben.

2. GRUNDIERUNG UND VORANSTRICH

- Inhaltsstoffreiche Hölzer (z. B. Eiche, Buche, Zeder) für eine helle Schlussbeschichtung 1-2x (deckend) mit swingcolor® SPEZIAL-HAFTGRUND (mit 5 % Wasser verdünnt) grundieren.
- Bei einer dunklen Schlussbeschichtung führen Sie einen Voranstrich mit swingcolor® HOLZFUSSBODENLACK (ggf. bis 5 % mit Wasser verdünnt) durch.
- Geeignete Altanstriche (z. B. Alkydbeschichtungen) 1x mit swingcolor® SPEZIAL-HAFTGRUND grundieren.



3. ZWISCHEN- UND SCHLUSSANSTRICH

- Als Endbeschichtung verwenden Sie den swingcolor® HOLZFUSSBODENLACK in einem von 5 ausgewählten Farbtönen.
- Für einen optimalen Schutz und einen deckenden Schlussanstrich sollten Sie nach dem ersten Anstrich den Untergrund leicht anschleifen und die Farbe ein zweites Mal auftragen.

2in1
GRUNDIERUNG +
SCHLUSSANSTRICH



www.blaue-enge.de/luz12a

Tipps & Tricks

- Grundierung und Zwischenanstriche nach der Trocknung leicht anschleifen. Bei Schleifarbeiten eine Staubmaske tragen.
- Es empfiehlt sich bei höher belasteten Flächen eine anschließende, transparent Versiegelung mit swingcolor® PARKETTLACK seidenmatt oder glänzend durchzuführen.
- Um Ansätze zu vermeiden den Boden bahnenweise streichen. Dabei die Eckbereiche nur auf der Breite der Bahn vorstreichen.
- Bei einer Temperatur zwischen +10 °C und +25 °C verarbeiten.
- Bei unbekanntem Altanstrichen Probefläche anlegen.

Video-Tutorial –
schauen Sie rein:

Hinweis: Weitere Informationen zum Produkt und dem richtigen Beschichtungsaufbau bei unterschiedlichsten Untergründen sind der Verpackung oder dem technischen Merkblatt zu entnehmen.

Produced for:
BAHAG AG
Gutenbergstraße 21
68167 Mannheim
DEUTSCHLAND
Tel.: +49 (0)621 39050

BAHAG AG
Staubinger Straße 25
4600 Wels
ÖSTERREICH
Tel.: +43 (0)7242 6250

