



Die Stone-Optik schafft ein stilsicheres Ambiente, zu dem sich ideal natürliche Materialitäten kombinieren lassen.



**SCHÖNER  
WOHNEN**  
— FARBE —



FÜR IHR ZUHAUSE.  
VON EUROPAS  
GRÖSSTEM  
WOHNMAGAZIN.  
**SCHÖNER  
WOHNEN**

Lust auf mehr Information zu SCHÖNER WOHNEN-Farbe?

J. D. Flügger  
Bredowstraße 12  
22113 Hamburg

www.schoener-wohnen-farbe.com  
info@schoener-wohnen-farbe.com  
Info-Hotline 00800 35834400 (kostenlos)




43265/434/15/1122 8826.1000.1091

SCHÖNER WOHNEN-Farbe ist ein Teil der  
SCHÖNER WOHNEN-Kollektion.



#SCHOENERWOHNENFARBE



**SCHÖNER  
WOHNEN**  
— FARBE —

STONE-OPTIK

STILSICHERER  
LOOK.



WÄNDE MIT CHARAKTER.  
INDIVIDUELL WIE SIE.

Charakter ist wieder voll im Trend. Schluss mit weißen Wänden in jedem Zimmer – willkommen Individualität! Mit den aktuellen Trendstrukturen von SCHÖNER WOHNEN-Farbe stehen Ihnen noch mehr Wege offen, Ihren Wänden selbst ein ganz persönliches Gesicht zu verleihen. Klassisch, stylisch, besonders edel oder extrem cool – allein Sie entscheiden. Die Optiken der SCHÖNER WOHNEN Trendstrukturen machen fast alles möglich.

Die SCHÖNER WOHNEN Trendstrukturen wurden in Zusammenarbeit mit Eva Brenner, Interieur-Designerin und TV-Moderatorin, entwickelt und getestet.



Das Team von SCHÖNER WOHNEN-Farbe und ich haben uns in der Welt der Architektur und in exklusiven Locations umgesehen – und die angesagten Trends zu aktuellen Trendstrukturen verarbeitet. Damit steht Ihnen ein neues, aufregendes Wandgestaltungsprogramm zur Verfügung, mit dem Sie Ihrem Zuhause einen ganz neuen Charakter geben können. Eine der vielen Möglichkeiten erleben Sie auf den folgenden Seiten: die SCHÖNER WOHNEN Trendstruktur Stone-Optik. Sehen Sie selbst, wie einfach dieser sandig-strukturierte Stil für Ihr Zuhause gelingt.

Ich wünsche Ihnen schon jetzt viel Freude beim Selbermachen.

Ihre Eva Brenner



## SIE HABEN CHARAKTER. IHRE WÄNDE AUCH.

Ob im warmen Farbton Sandstein oder im klaren Farbton Kalkstein – mit der SCHÖNER WOHNEN Trendstruktur Stone-Optik kreieren Sie immer einen stilssicheren Look. Die moderne, aber zeitgleich bewusst „unperfekte“ Oberfläche der Stone-Optik macht jede Wand zu einem echten Highlight und ist genau richtig für die, die nach mehr als nur einer einfachen Wandfarbe suchen.

In nur zwei Arbeitsschritten erzielen Sie das steinige Design der Stone-Optik. Der Stone-Optik Strukturzusatz sorgt dabei für das besondere Etwas und macht die Wand auch zu einem haptischen Erlebnis.

### UND SO LEICHT GEHT'S:

Kleben Sie die Ecken und Ränder der zu bearbeitenden Flächen sorgfältig ab. Decken Sie Ihre Böden und Möbel mit Folie ab. Achten Sie darauf, dass der Untergrund glatt, trocken, fest und tragfähig ist. Frisch verputzte Wände streichen Sie mit SCHÖNER WOHNEN Universal-Tiefgrund für eine optimale Haftung vor. Bitte schleifen Sie bei alten Dispersionsfarbenuntergründen vorher die Rollstruktur glatt. Die Ebenheit und Glätte des Untergrundes ist mitentscheidend für das spätere Oberflächenbild.

### PRODUKTVIDEO:

Unser SCHÖNER WOHNEN-Farbe Experte zeigt Ihnen Schritt für Schritt, wie leicht Sie die Stone-Optik erstellen können. Scannen Sie einfach den QR-Code oder besuchen Sie unsere



Website unter:

[www.schoener-wohnen-farbe.com/stone-optik](http://www.schoener-wohnen-farbe.com/stone-optik)

Stimmen Sie Ihre weiteren Wände auf die Stone-Optik ab und erzeugen Sie so ein harmonisches Gesamtbild. Wählen Sie hierfür z.B. aus den aktuellen SCHÖNER WOHNEN Trendfarben oder SCHÖNER WOHNEN Designfarben Ihren persönlichen Lieblingsfarbton.

## STEP 1

### Stone-Optik Grundfarbe



Das brauchen Sie für den Grundanstrich:

- Stone-Optik Grundfarbe
- 1 Kurzflorroller



#### GRUNDFARBE AUFTRAGEN

Tragen Sie die Stone-Optik Grundfarbe nach gutem Aufrühren mit dem Kurzflorroller gleichmäßig auf. Streichen Sie hierbei 2–3 Bahnen und verteilen Sie die Farbe gleichmäßig im Kreuzgang. Abschließend rollen Sie die Fläche ohne Druck senkrecht noch einmal ab. Zusammenhängende Flächen sollten Sie immer „nass in nass“ ohne Unterbrechung beschichten, um sichtbare Ansätze zu vermeiden.

Entfernen Sie das Abklebeband noch vor der Durchrocknung der Farbe. Für ein gleichmäßig deckendes Oberflächenbild empfehlen wir einen zweimaligen Auftrag.

#### UNSER TIPP:

Wenn Sie Ihre Wände irgendwann wieder in den Originalzustand versetzen wollen, z. B. beim Umzug aus der Mietwohnung, können Sie diese ganz einfach wieder überstreichen. Es ist kein aufwendiges Abschleifen oder vorheriges Verkleben spezieller Tapeten notwendig.

## STEP 2

### Stone-Optik Effektlasur



Das brauchen Sie für den Effektanstrich:

- Stone-Optik Effektlasur
- 2 Kurzflorroller
- Stone-Optik Strukturzusatz



#### EFFEKTLASUR AUFTRAGEN

Tragen Sie nach der Trocknung der Grundfarbe die Effektlasur mit einem sauberen Kurzflorroller in ca. 1–2 m<sup>2</sup> großen Teilflächen auf. Fügen Sie vor der Verarbeitung den Strukturzusatz hinzu und rühren vor dem Auftragen die Effektlasur inklusive Strukturzusatz gut auf. Beginnen Sie nun in der oberen Ecke der Wand und arbeiten sich von oben diagonal nach unten.

Die Teilflächen sollten „nass in nass“ und leicht überlappend angelegt werden. Nach einer Abluftzeit von ca. 2–3 Minuten die Teilfläche mit einem neuen, trockenen Kurzflorroller kreuz und quer abrollen. Sollte die Rolle beim Abrollen zu viel Lasur aufnehmen, rollen Sie das überschüssige Material z. B. auf einer alten Zeitung oder Tapete ab, sodass die Rolle kein Material im Flor hat. Die Abluftzeit können Sie nutzen, um auf der nächsten Teilfläche das Material aufzutragen. Wenn Sie die Arbeit mit Stone-Optik Effektlasur zu zweit durchführen, können Sie beide Arbeitsschritte parallel verrichten.



Speziell in Kombination mit Holz erzeugt die Stone-Optik ein eindrucksvolles Design, welches sich auf den gesamten Raum auswirkt.



KALKSTEIN



SANDSTEIN