



Rollladenpanzer vollständig schließen. Die automatische Rollladensicherung wird jeweils rechts oben und links oben in der Fensterecke montiert. Beginnen Sie einfach mit der linken Seite:

- Die Lasche **A** der Montageschablone nach hinten und die Laschen **B** nach vorne um 90° abwinkeln. Lasche **A** zwischen zwei Lamellen einklemmen und die Montageschablone in die linke Fensterecke schieben, bis Lasche **B** am Fensterrahmen bzw. an der Führungsschiene anschlägt.

Zuerst die 5 Löcher für die kurzen Schrauben, dann die 3 Löcher für die langen Schrauben der Lasche **B** mit einem spitzen Gegenstand markieren.

- Falls die Lasche **B** der Montageschablone nicht voll an der Fensterecke anliegen kann, bitte ein passendes Holzstück, ca. 150 mm lang, befestigen und entsprechend markieren (zweites Montagebild).

Die Montageschablone entfernen und nur die 3 Löcher für die langen Schrauben der Lasche **B** mit einem 2 mm-Bohrer ca. 20 mm tief bohren.

- Die Klappe **2** in die Führungen der Halterung **1** einhängen und Halterung **1** anschrauben.

**Achtung:**

Die obere Nut der Klappe **2** muss nach vorne zeigen, damit dieses Bauteil optimal am Rolladenprofil anliegen kann.

- Die Zugbänder **3** in die Klappe **2** einhängen und mit der Leiste **4** anschrauben. Die Zugbänder **3** mithilfe der Langlöcher so einrichten, dass die Klappe **2** beim Herunterlassen des Rolladens frei fällt, beim Hochziehen des Rolladens jedoch anliegt.

**Achtung:**

Das Rolladengewicht darf dabei nicht an den Zugbändern **3** hängen. Erst jetzt die Schrauben festziehen.

- Um den Fangbügel **5** am Fensterrahmen mithilfe der vorgebohrten Löcher zu montieren, muss der Rollladen komplett nach oben gezogen werden.

Die zweite automatische Rolladensicherung wird nun in der rechten Fensterecke auf gleicher Höhe montiert.

**Funktionstest:**

Rollladen am Rolladengurt herunterlassen und anschließend wieder hochziehen. Die Klappe **2** sollte ohne Berührung am Fangbügel **5** vorbeigleiten. Nun versuchen Sie den heruntergelassenen Rolladen von außen hochzuschieben. Die Klappe **2** sollte sich nun im Fangbügel **5** einhaken und ein Hochschieben von außen verhindern.

