

[BILD 1] Montagesatz beinhaltet:

- Verstärktes Schließblech inkl. Unterfütterung – 1 St.,
- Halteplatte für die Montage auf der Rückseite des Futterbrettes – 1 St.,
- M5 x 20 Torx Schrauben zur Verbindung des Schließblechs mit der Halteplatte – 3 St.,
- 4x20 Kreuzschlitzschrauben für die Montage der Halteplatte auf die Futterplatte – 6 St.,
- 3-tlg. Bandunterteile – 2 St.

Für Montagearbeiten werden folgende Werkzeuge benötigt: Kreuzschlitzschraubendreher, TORX Stiftschlüssel T10 und T25, Bohrer, Inbusschlüssel

Verwendung:

Zargen für Türblätter von 40–60 kg (z.B. Schallschutztürblätter)

Austausch-/Montageanleitung für die Umrüstung von Standard-Zargen

Zur Aufnahme von schwereren Türblättern wie bspw. Schallschutztürblättern sind folgende Schritte notwendig:

1. Das bereits montierte Standardschließblech durch ein verstärktes Schließblech ersetzen:
 - 1.1 Dichtung entfernen
 - 1.2 Das bereits montierte Standardschließblech entfernen. Alle 5 Holzschrauben aufbewahren **[BILD 2]**
 - 1.3 Das verstärkte Schließblech mit 3 Torx-Holzschrauben und 2 Kreuzschlitz-Holzschrauben (durch die Haltetaschen von hinten) an das Futterbrett schrauben **[BILD 3]**
 - 1.4 Durch die drei zusätzlichen Befestigungslöcher in dem verstärkten Schließblech die Zarge vorbohren, um anschließend die M5 x 20 Torx-Schrauben befestigen zu können **[BILD 4]**
 - 1.5 Die Halteplatte von der Rückseite des Futterbrettes der Zarge so anbringen, dass die Bohrungen in dem verstärkten Schließblech und der Halteplatte übereinstimmen **[BILD 5]**
 - 1.6 Das verstärkte Schließblech und die Halteplatte mit den drei M5 x 20 Torx-Schrauben verschrauben **[BILD 6]**
 - 1.7 Die Halteplatte mit 4x20 Kreuzschlitzschrauben durch die vorbereiteten Bohrungen an die Futterplatte von der Rückseite verschrauben **[BILD 7]**
 - 1.8 Dichtung wieder einziehen
2. Anstelle der mitgelieferten Standardbänder (2-tlg.), verwenden Sie die in diesem Set enthaltenen 3-tlg. Bänder. Die Montage ist einfach und in wenigen Schritten erledigt:
 - 2.1 Die Bandunterteile richtig herum einstecken und die Bandtasche mittels Inbus festdrehen **[BILD 8]**

