

THE  
**HOME DECO**  
FACTORY

OA - Original & Creative Concepts

**Manual de montaje - Silla escandinava transparente - Referencias: HD3087 - HD3088**

**IMPORTANTE - Leer atentamente - Conservar para futuras consultas**

**Características:**

Montaje por uno mismo. Todo el material necesario para el montaje se entrega en el bulto 1/2.

Dimensiones: (long.) 47,5 x (alt.) 86 x (prof.) 54 cm

Altura del asiento: 41,5 cm

Peso del producto: 4 kg

Composición: PC, haya

**Montaje:**

- 1 persona

- Unos 15 minutos

- Prepare un espacio despejado suficientemente grande para poder montar el producto evitando cualquier riesgo de daños.

**Mantenimiento:**

El producto se limpia fácilmente con un paño ligeramente humedecido; no utilice estropajos abrasivos ni detergentes agresivos.

**Advertencias:**

Compruebe que no falta ningún elemento antes de comenzar el montaje.

No monte ni utilice el mobiliario si falta algún elemento o si hay elementos rotos o dañados, y utilice únicamente piezas de repuesto aprobadas por el fabricante.

Utilice exclusivamente las herramientas incluidas o recomendadas.

Apriete correctamente los elementos de fijación con las herramientas incluidas o recomendadas.

Un mal montaje, ajuste o mantenimiento puede conllevar que los ensamblajes y/o las piezas se debiliten.

Mantenga a los niños alejados durante el ensamblaje. Existen piezas de pequeño tamaño que podrían ser ingeridas.

Todos los dispositivos de ensamblaje deben ser convenientemente apretados y regularmente comprobados, volviéndolos a apretar en caso necesario.

No desplace el mobiliario si tiene algún tipo de carga.

Mobiliario no previsto para ser desmontado y montado de nuevo.

THE  
**CONCEPT**  
FACTORY

- Grupo CMP -

Editado por The Concept Factory® Grupo CMP

Importado por Riera Internacional, S.A.

Pol. Santa Rita. C/Electricitat, 7

08755 Castellbisbal (Barcelona).

Manual de montaje - Silla escandinava transparente - Referencias: HD3087 - HD3088

	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="788 1391 978 1585"> <p>Ax1</p> </td> <td data-bbox="978 1391 1168 1585"> <p>Bx1</p> </td> <td data-bbox="1168 1391 1374 1585"> <p>Cx1</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="788 1585 978 1780"> <p>Dx1</p> <p>48 mm</p> </td> <td data-bbox="978 1585 1168 1780"> <p>Ex1</p> </td> <td data-bbox="1168 1585 1374 1780"> <p>Fx4</p> <p>48 mm</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="788 1780 978 1975"> <p>Gx1</p> <p>M5</p> </td> <td data-bbox="978 1780 1168 1975"></td> <td data-bbox="1168 1780 1374 1975"></td> </tr> </table>	<p>Ax1</p>	<p>Bx1</p>	<p>Cx1</p>	<p>Dx1</p> <p>48 mm</p>	<p>Ex1</p>	<p>Fx4</p> <p>48 mm</p>	<p>Gx1</p> <p>M5</p>		
<p>Ax1</p>	<p>Bx1</p>	<p>Cx1</p>								
<p>Dx1</p> <p>48 mm</p>	<p>Ex1</p>	<p>Fx4</p> <p>48 mm</p>								
<p>Gx1</p> <p>M5</p>										